

iHexagon

Mode d'emploi original



Table des matières

1	Présentation.....	9
1.1	Télécharger les documents sur notre site internet.....	9
1.2	Responsabilité du fait du produit.....	9
1.3	Groupe cible.....	9
1.4	Usage conforme.....	9
1.5	Travailler en utilisant ce mode d'emploi	9
1.5.1	Explication des symboles.....	9
1.5.2	Signification des pictogrammes.....	10
1.5.3	Signification des avertissements	10
1.5.4	Illustrations.....	10
1.5.5	Modifications techniques.....	10
2	L'Hexagon RATIONAL	11
3	Consignes de sécurité générales	12
3.1	Équipement de protection individuelle.....	14
4	Compatibilité électromagnétique	15
4.1	Compatibilité électromagnétique – UE.....	15
4.2	Compatibilité électromagnétique – Allemagne.....	15
4.3	Certificat d'homologation de compatibilité électromagnétique – Allemagne	16
4.4	Déclaration EMI – République populaire de Chine.....	16
4.5	Déclaration EMI – Taïwan.....	16
4.6	Déclaration EMI – Corée	16
5	Comment utiliser l'appareil en cuisine	17
5.1	Première mise en service	17
5.2	Allumer et éteindre l'appareil	17
5.3	Écran de démarrage	18
5.3.1	Date, heure, statut.....	19
5.3.2	Fonction d'aide sur l'appareil.....	19
5.4	Interaction avec l'appareil.....	19
5.4.1	Gestes.....	19
5.4.2	Molette de sélection rapide.....	20
5.5	Quantités de charge maximales	20
5.6	Ouvrir et fermer la porte de l'enceinte.....	20
5.7	Charger l'appareil.....	21
5.8	Piquer la sonde de température à cœur.....	22
5.9	Utiliser la douchette.....	25
5.10	Enlever le cadre suspendu.....	26
6	Cuisson intelligente - iCookingSuite.....	27
6.1	Modes et processus de cuisson.....	27
6.2	Cuire des aliments de manière intelligente.....	28
6.2.1	Sélectionner un parcours de cuisson intelligent.....	28
6.2.2	Démarrer un cycle de cuisson intelligent	28
6.2.3	Présélection heure de début	29

6.3	Adapter le résultat de cuisson à ses envies	30
6.3.1	Paramètres de cuisson	30
6.3.2	Fonctions supplémentaires	32
6.3.3	Invitations	33
6.3.4	Informations	33
6.3.5	Options.....	34
6.4	Surveiller un cycle de cuisson intelligent	35
6.5	Interrompre le cycle de cuisson intelligent	36
6.6	Trier les cycles de cuisson intelligents.....	36
7	Cuisson manuelle	37
7.1	Adapter le résultat de cuisson à ses envies	37
7.1.1	Paramètres de cuisson	37
7.1.2	Fonctions supplémentaires	38
7.1.3	Invitations et informations	39
7.2	Cuisson vapeur / cuisson vapeur au micro-ondes	39
7.2.1	Climat d'enceinte et plage de température.....	39
7.2.2	Cuire l'aliment à la vapeur	40
7.3	Combinaison micro-ondes, Combi et vapeur	40
7.3.1	Climat d'enceinte et plage de température.....	40
7.3.2	Cuire des aliments en mode combiné de vapeur et d'air pulsé.....	41
7.4	Air pulsé / Air pulsé au micro-ondes	41
7.4.1	Climat d'enceinte et plage de température.....	41
7.4.2	Cuire l'aliment en mode air pulsé.....	42
7.5	Interrompre la cuisson manuelle	42
8	Cuisson basse température	43
9	iProductionManager	44
9.1	Régler des bons manuels.....	44
9.2	Tableau des bons	45
9.2.1	Éditeur du tableau des bons	46
9.2.2	Ajouter des programmes et des paniers	46
9.2.3	Ajouter un répertoire de cuisson intelligent.....	47
9.3	Minuteur	47
9.4	Placer les bons	47
9.4.1	Contrôle de la combinaison.....	48
9.4.2	Comblir les vides dans la planification	48
9.4.3	Logique de placement.....	49
9.4.4	Optimisation du temps.....	50
9.4.5	Optimisation énergétique.....	50
9.5	Traiter et supprimer des bons.....	51
9.6	Cuisson à un moment défini.....	52
9.7	Planification	52
9.7.1	Créer une planification.....	53
9.7.2	Démarrer la planification	54
10	Mode de programmation	55

10.1	Créer un programme manuel	55
10.2	Créer un programme manuel	57
10.3	Programmer le panier	59
10.4	Traiter et supprimer des programmes	60
10.5		61
10.6	Démarrer les programmes et les paniers.....	61
11	Mode programmation (réserve de produits)	62
11.1	Créer des programmes de nettoyage (réserve de produits).....	62
11.2	Éditer et supprimer des programmes (réserve de produits).....	63
12	ExpressMode	65
13	Commuter entre les modes	68
14	Réglages.....	69
14.1	Favoris	69
14.2	Affichage	69
14.2.1	Langue	69
14.2.2	Date et heure	69
14.2.3	Régler le format de la température	70
14.2.4	Affichage programme	70
14.3	Éclairage	71
14.3.1	Luminosité de l'écran	71
14.4	Tonalité.....	71
14.4.1	Volume sonore général.....	71
14.4.2	Chargement / demande d'action	72
14.4.3	Fin phase de programme	72
14.4.4	Fin temps de cuisson.....	72
14.4.5	Processus interrompu / erreur détectée	73
14.5	Système de cuisson.....	73
14.5.1	Informations sur le type d'appareil.....	73
14.5.2	Consommation d'énergie.....	73
14.5.3	Mode économie d'énergie iProductionManager	74
14.5.4	E/2	74
14.5.5	Verrouillage de l'écran.....	74
14.5.6	Mode Démo	74
14.5.7	Power Steam	74
14.5.8	Électrovanne de contrôle	74
14.5.9	Watchdog	75
14.5.10	Danger	75
14.5.11	Vider le générateur de vapeur	75
14.6	Cuire	75
14.6.1	Cuisine du monde primaire	75
14.6.2	Cuisine du monde secondaire.....	75
14.6.3	Arrêt différé.....	76
14.6.4	Mesure sonde	76
14.6.5	Format du temps de cuisson.....	76

14.6.6	Poids de l'assiette à la carte	76
14.6.7	Nombre de niveaux.....	76
14.6.8	Ordre des niveaux	76
14.6.9	Surplus de charge lors des programmes manuels dans l'iProductionManager.....	77
14.6.10	Durée maintien climat.....	77
14.6.11	iProductionManager 3D.....	77
14.6.12	Préchauffage automatique iProductionManager.....	77
14.7	Nettoyage iCareSystem AutoDose (réserve de produits chimiques).....	78
14.7.1	Nettoyage forcé après heures de service (réserve de produits chimiques)	78
14.7.2	Planning de nettoyage (réserve de produits)	78
14.7.3	Nettoyage avec la douchette	79
14.7.4	Seuil de remplissage des cartouches	79
14.7.5	Arrêt après nettoyage	79
14.7.6	Remarques relatives au nettoyage imminent	79
14.7.7	Temps d'arrêt sans interaction avant la fin	79
14.7.8	Nettoyant sans hydroxyde de sodium	79
14.8	Nettoyage	79
14.8.1	Nettoyage forcé après heures de service.....	80
14.8.2	Programme de nettoyage.....	80
14.8.3	Nettoyage avec la douchette	80
14.8.4	Nettoyant sans hydroxyde de sodium	80
14.9	Gestion des données	80
14.9.1	Exporter toutes les données	80
14.9.2	Profils utilisateur.....	81
14.9.3	Programmes de cuisson.....	81
14.9.4	Images utilisateur	81
14.9.5	Réglages de base des appareils	82
14.9.6	Données HACCP.....	82
14.9.7	Exporter un protocole développeur	83
14.9.8	MyDisplay	83
14.10	Paramètres du réseau	83
14.11	Profil utilisateur.....	85
14.11.1	Activer le profil.....	85
14.11.2	Modifier le profil	86
14.11.3	Ajouter un profil.....	88
14.11.4	Modifier l'écran	88
14.11.5	Créer un nouvel écran	89
14.12	Service.....	89
14.12.1	Info mise à jour logiciel.....	89
14.12.2	Version du logiciel installée.....	89
14.13	ConnectedCooking	90
15	Gestion de la cuisine.....	92
15.1	Gestion des profils et des droits	92
15.1.1	Créer un nouveau profil.....	92

15.1.2	Activer le profil	94
15.1.3	Transférer le profil sur d'autres appareils	94
15.1.4	Supprimer le profil	95
15.2	Gestion de l'hygiène	95
15.2.1	Données HACCP enregistrées.....	95
15.2.2	Exporter les données HACCP	95
15.2.3	Transférer automatiquement les données HACCP à ConnectedCooking.....	96
15.3	Connecter des appareils à un réseau.....	96
15.3.1	Établir une connexion wifi	96
15.3.2	Connecter le câble réseau	97
15.3.3	Établir une connexion au réseau	98
15.4	ConnectedCooking	98
15.4.1	Connecter l'appareil à ConnectedCooking	98
15.4.2	Déconnecter définitivement l'appareil de ConnectedCooking.....	99
15.5	Exécuter la mise à jour du logiciel.....	99
16	Nettoyage automatique - iCareSystem AutoDose	101
16.1	Consignes de sécurité générales.....	101
16.2	Modes de nettoyage.....	101
16.3	Programmes de nettoyage	102
16.4	État des cartouches de nettoyage, d'entretien et de nettoyant.....	102
16.5	Remplacer une cartouche de nettoyant	103
16.6	Démarrer le nettoyage automatique.	105
16.7	Interrompre le nettoyage automatique	105
16.8	Nettoyage forcé après heures de service.....	106
17	Entretien	107
17.1	Consignes de sécurité générales.....	107
17.2	Intervalles de nettoyage d'AutoDose	107
17.3	Intervalles de nettoyage	107
17.4	Produits d'entretien	108
17.5	Nettoyer la porte de l'enceinte de cuisson.....	109
17.6	Détartre buse d'humidification	110
17.7	Nettoyer le filtre à air.....	110
17.8	Nettoyer le tableau de commande	111
17.9	Nettoyer la douchette	112
17.10	Nettoyer les accessoires.....	112
17.11	Nettoyer le tuyau d'aération du tronçon d'évacuation.....	112
18	Inspiration et aide	113
18.1	Assistant de recherche	113
18.2	Assistance téléphonique.....	113
18.3	Aide en cas d'intervention.....	114
18.3.1	Transférer automatiquement les données de maintenance à ConnectedCooking.....	114
18.3.2	Consulter les données de maintenance	114
18.4	Résolution de problème	114
18.4.1	Messages d'erreur Chauffage générateur de vapeur	114

18.4.2	Messages d'erreur Chauffage air pulsé	115
18.4.3	Messages d'erreur Humidité.....	115
18.4.4	Messages d'erreur concernant le nettoyage.....	116
18.4.5	Messages d'erreur iCareSystem – Care.....	116
18.4.6	Centre de notification	116
18.4.7	Messages d'erreur concernant le micro-ondes	117
19	Entretien	118
19.1	Remplacer le filtre à air avant	118
19.2	Remplacer le joint de la porte d'enceinte.....	119
20	Transport	120
20.1	Transporter un appareil	120
21	Mise hors service et élimination.....	122
21.1	Mise hors service.....	122
21.2	Elimination.....	122
22	Caractéristiques techniques	123
22.1	Appareils avec raccordement électrique.....	123
22.2	Types et noms des modèles	123
22.3		123
22.4	Conformité	123
22.4.1	Appareils avec raccordement électrique	123
23	Regulatory Information.....	124
	Index.....	126

1 Présentation

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons pour l'acquisition de votre nouveau iHexagon. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la première mise en service. Ce mode d'emploi vous garantit une utilisation sécurisée de l'appareil. Veuillez conserver ce mode d'emploi de manière à ce qu'il soit accessible à tout moment aux utilisateurs de l'appareil.

Le iHexagon II vous permet de préparer une multitude de plats différents en un temps record et dans une qualité irréprochable. Qu'il s'agisse de poisson, de viande, de volaille, d'accompagnements ou de produits de boulangerie, qu'ils soient rôtis, cuits à la vapeur, grillés ou cuits sur plaque, grâce à son intelligence de cuisson et à sa gestion intelligente du climat et de l'énergie, tout est cuit automatiquement et à point en un temps record, même en cas de charge maximale.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre iHexagon.

Sincèrement vôtre

RATIONAL AG

1.1 Télécharger les documents sur notre site internet

Ce document est la notice abrégée de tous les modèles de votre appareil. Vous pouvez télécharger la documentation complète et actualisée de votre appareil sur le site <http://www.rational-online.com>. Dans la barre de menu, cliquez sur **Service client** puis sélectionnez **Téléchargements**.

1.2 Responsabilité du fait du produit

RATIONAL ne sera pas tenu responsable de dommages causés par des modifications techniques non autorisées ou par un usage non conforme.

1.3 Groupe cible

Ce document s'adresse aux personnes qui travaillent dans les cuisines professionnelles et industrielles.

Cet appareil ne doit pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par les catégories de personnes suivantes :

- Personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites
- Personnes qui manquent d'expérience et de connaissance
- Enfants

Gardez toujours un œil sur les enfants qui se trouvent à proximité de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

1.4 Usage conforme

Le iHexagon a été conçu pour la préparation thermique des aliments.

Cet appareil est exclusivement destiné à un usage professionnel, notamment dans les cuisines des restaurants et les cuisines professionnelles et industrielles des hôpitaux, boulangeries ou boucheries. Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour la production de masse continue et industrielle d'aliments.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et dangereuse. RATIONAL AG décline toute responsabilité pour les conséquences d'un usage non conforme.

Cet appareil ne doit pas être utilisé à vide. En effet, une utilisation à vide pourrait endommager l'appareil.

1.5 Travailler en utilisant ce mode d'emploi

1.5.1 Explication des symboles

Ce document utilise les symboles suivants pour vous fournir des informations et vous guider :

- ✓ Ce symbole désigne des conditions à remplir avant d'entreprendre une action.
- 1. Ce symbole désigne une action requise.
- > Ce symbole désigne un résultat intermédiaire qui vous permet de vérifier le résultat d'une action requise.

>> Ce symbole désigne un résultat qui vous permet de vérifier le résultat final d'une instruction d'action.

- Ce symbole désigne une énumération.
- a. Ce symbole désigne une liste.

1.5.2 Signification des pictogrammes

Ce document utilise les pictogrammes suivants :

 Attention ! Lire ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

 Symbole d'avertissement général

 Conseils utiles pour faciliter l'utilisation de votre appareil.

1.5.3 Signification des avertissements

Les avertissements ci-dessous vous avertissent des situations à risques et vous guident pour éviter ces situations.

DANGER

L'avertissement DANGER vous signale des situations pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.

AVERTISSEMENT

Le terme AVERTISSEMENT vous signale des situations pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.

ATTENTION

L'avertissement ATTENTION vous signale des situations pouvant entraîner des blessures.

INFORMATION

Cette information vous signale des situations pouvant endommager l'appareil.


1.5.4 Illustrations

Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi peuvent différer de ce que vous voyez sur l'appareil.

1.5.5 Modifications techniques

Sous réserve de modifications techniques visant à améliorer nos produits.

2 L'iHexagon RATIONAL



3 Consignes de sécurité générales

L'appareil est sécurisé et ne représente aucun danger dans des conditions normales d'utilisation, conformes aux instructions. L'utilisation correcte de l'appareil est décrite dans ce mode d'emploi.

- Confiez l'entretien de l'appareil exclusivement à un personnel qualifié.
- Confiez l'entretien de l'appareil exclusivement à votre Service Partner RATIONAL.
- Votre système de cuisson doit être entretenu au moins une fois par an par un partenaire S.A.V. RATIONAL agréé afin de le maintenir dans un état technique irréprochable.
- Ne modifiez pas l'appareil ni l'installation effectuée par votre Service Partner RATIONAL.
- Enlevez le filtre d'évacuation.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou si le câble de raccordement est endommagé. Un appareil endommagé n'est pas sécurisé et peut provoquer des blessures et un incendie.
- N'utilisez pas l'appareil si une vitre de la porte d'enceinte est endommagée. Contactez votre Service Partner RATIONAL et faites remplacer la vitre de l'enceinte.
- Ne posez aucun objet sur l'appareil.
Ne placez pas de récipients chauds ou contenant des liquides chauds sur l'appareil.
- Veillez à ce qu'aucune matière inflammable ou combustible ne se trouve à proximité de l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement à une température ambiante de +4 °C bis +40 °C.
- Évitez les sources de chaleur telles que les plaques de grill ou les friteuses à proximité de l'appareil.
- Pendant l'utilisation, veillez à ce que le sol à proximité de l'appareil soit sec et non-glissant.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé dans des véhicules commerciaux.

Consignes de sécurité à respecter lors de l'utilisation de fours à micro-ondes

AVERTISSEMENT

Assurez-vous qu'aucun corps étranger n'est coincé entre l'avant de l'appareil et la porte afin d'éviter un rayonnement excessif de micro-ondes nocives pendant l'utilisation de l'appareil.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Ne jamais toucher au verrouillage de sécurité afin d'éviter un rayonnement excessif de micro-ondes nocives pendant l'utilisation de l'appareil. En cas de panne du système de verrouillage, un fusible saute, ce qui arrête le micro-ondes de manière permanente. Seul du personnel qualifié peut le remettre en marche.
- Veillez à ne jamais mettre l'appareil en marche avec la porte ouverte, car cela pourrait entraîner un rayonnement excessif de micro-ondes nocives pendant l'utilisation de l'appareil.
- Assurez-vous qu'aucune saleté ni aucun résidu de produit nettoyant ne se déposent sur le dessus de l'enceinte de cuisson.
- Assurez-vous d'avoir lu toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Assurez-vous d'avoir lu et respecté toutes les consignes de sécurité relatives et notamment la section intitulée « Mesures de précaution pour éviter une éventuelle exposition à un rayonnement excessif de micro-ondes ».
- Assurez-vous que l'appareil est mis à la terre.
- Utilisez uniquement des ustensiles et des récipients adaptés au micro-ondes. Les matériaux adaptés sont notamment la porcelaine, la vitrocéramique, le verre résistant à la chaleur, les plastiques micro-ondables et le papier cuisson.
- Si vous faites chauffer des aliments ou des liquides dans des cartons ou des récipients en plastique, restez à proximité de l'appareil en raison du risque d'inflammation.
- Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the: (1) door (bent), (2) hinges and latches (broken or loosened), (3) door seals and sealing surfaces

Consignes de sécurité avant l'utilisation

- Nettoyez l'enceinte de cuisson avant la première mise en service. Il ne doit pas y avoir de pièces métalliques, de copeaux ou d'objets similaires dans l'enceinte de cuisson et sur la porte.
- Lors du réchauffage d'aliments dans des emballages, seuls les réglages indiqués par le distributeur de l'emballage doivent être utilisés.
- Assurez-vous que l'appareil est à une température minimale de + 5°C.
- Assurez-vous que le déflecteur situé devant le ventilateur est bien fixé en haut et en bas.
- Assurez-vous que les cadres suspendus sont bien fixés.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de résidu de tablettes nettoyage dans l'enceinte.
- Si l'appareil est inutilisé pendant une longue période, rincez la douchette avec au moins 10 litres d'eau claire avant de réutiliser l'appareil.
- Assurez-vous que l'accessoire n'est pas défectueux et qu'aucun raccord n'est desserré, afin d'éviter la formation d'étincelles lors de l'utilisation.

Consignes de sécurité durant l'utilisation

- Voici comment éviter les brûlures :
 - Ouvrez la porte de l'enceinte de cuisson avec prudence pendant l'utilisation. De la vapeur chaude peut sortir.
 - Vous devez toujours porter votre équipement de protection individuelle lorsque vous sortez des accessoires ou des objets de l'enceinte chaude.
 - Lorsque l'appareil est en marche, ne touchez que le tableau de commande et la poignée de la porte de l'enceinte. Les surfaces externes de l'appareil peuvent atteindre une température supérieure à 60°C.
 - Lorsque les bacs contiennent des aliments, glissez-les toujours dans des niveaux d'insertion que vous pouvez voir. Dans le cas contraire, les aliments chauds pourraient se renverser lors du retrait de l'appareil.
 - Assurez-vous que les ouvertures d'aération sur le côté droit ne sont pas obstruées.
- Le contenu des biberons et des petits pots pour bébés doit être mélangé ou secoué et leur température doit être vérifiée avant de les consommer afin d'éviter tout risque de brûlures (CEI 60335-2-90).
- Utilisez l'équipement de protection adapté lors de l'utilisation de la sonde de température à cœur. Celle-ci peut devenir brûlante pendant le fonctionnement en raison des rayonnements de micro-ondes.
- Voici comment éviter tout risque d'incendie et d'explosion :
 - Ne cuisez pas de liquides facilement inflammables dans l'appareil comme des boissons alcoolisées telles que du vin. Les liquides inflammables peuvent s'enflammer d'eux-mêmes lors de la vaporisation.
 - Ne faites pas chauffer de liquides ou d'autres aliments dans des récipients fermés, car ils pourraient facilement exploser.
 - Avant de le mettre en marche, assurez-vous qu'aucune pièce métallique ou feuille d'aluminium ne se trouve dans l'enceinte de cuisson du micro-ondes.
 - Il convient de faire preuve de prudence lors de la déshydratation d'aliments, car une surchauffe peut rapidement provoquer un incendie.
 - Si vous constatez que de la fumée se dégage, vous devez arrêter l'appareil ou le débrancher et maintenir la porte fermée afin d'étouffer d'éventuelles flammes.
 - Les œufs avec coquilles ou les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans des fours à micro-ondes car ils pourraient éclater même une fois le réchauffement terminé.
 - N'utilisez pas l'appareil à vide. Excepté pour le nettoyage automatique
 - Il faut toujours insérer un bac collecteur de graisses sous l'aliment en cas d'utilisation du grill et de la rôtissoire.
- Voici comment éviter les dommages matériels liés à une utilisation inadéquate des accessoires :
- Les aliments emballés ne doivent être amenés à la température de service que dans les conditions de cuisson spécifiées par le fabricant.
- Si des aliments se trouvent dans l'enceinte de cuisson et s'ils ont déjà été amenés à la température de consommation, aucun plat froid ne doit être chargé dans l'enceinte de cuisson.

Consignes de sécurité après l'utilisation

- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
- Vérifiez et nettoyez le joint d'étanchéité de l'enceinte de cuisson à intervalles réguliers afin d'éviter toute corrosion du joint.
- Laissez la porte de l'appareil entrouverte en cas de non-utilisation prolongée et pendant la nuit afin d'éviter tout risque de corrosion dans l'enceinte.
- En cas de non-utilisation prolongée, coupez l'alimentation en électricité et en eau de l'appareil.
- Prenez soin de vider le générateur de vapeur en cas d'arrêt prolongé ou avant le transport de l'appareil.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec un nettoyeur haute pression.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec un nettoyeur vapeur.
- N'aspergez pas la vitre intérieure chaude de la porte d'enceinte de cuisson avec la douchette. Cela risquerait de faire éclater la vitre.

3.1 Équipement de protection individuelle

- Pour utiliser l'appareil, portez uniquement des vêtements permettant de prévenir tout accident du travail provoqué par la chaleur, des projections de liquides chauds ou des substances corrosives.
- Portez des gants de protection pour protéger vos mains lors de la manipulation d'objets chauds et de pièces en tôle coupantes.
- Lorsque vous effectuez des travaux de nettoyage, portez des lunettes de protection ajustées et des gants de protection contre les produits chimiques pour éviter tout contact avec les produits d'entretien.

4 Compatibilité électromagnétique

Classification selon EN 55011

Le iHexagon est classé en tant qu'appareil de classe A conformément à la norme EN 55011.

ATTENTION

L'appareil ne doit pas être utilisé dans des zones d'habitat.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans des zones d'habitat et ne peut pas garantir une protection adéquate de la réception radio dans de tels environnements.

INFORMATION

En tant qu'appareil de classe A (selon EN 55011), le iHexagon est destiné à être utilisé dans un « environnement électromagnétique industriel ».

Une utilisation dans un autre environnement électromagnétique peut compromettre la compatibilité électromagnétique.

Classification selon la FCC

Le iHexagon ne doit pas être modifié par l'utilisateur.

INFORMATION

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie haute fréquence ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode d'emploi, il peut gravement perturber les communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nocives, auquel cas l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses propres frais.

4.1 Compatibilité électromagnétique – UE

Indication pour les appareils de classe A Directive européenne relative à la compatibilité électromagnétique

Ce produit est conforme aux exigences de protection de la directive européenne 2014/30/UE sur le rapprochement des législations sur la compatibilité électromagnétique dans les États membres de l'UE et répond aux valeurs limites des normes EN 55022/EN 55032 classe A.

Pour garantir cette sécurité, les appareils doivent être installés et utilisés conformément aux descriptions des manuels. De plus, seuls les câbles recommandés par le fabricant peuvent être branchés. Le fabricant n'assume aucune responsabilité quant au respect des exigences de protection si le produit est modifié sans l'accord du fabricant ou si des composants d'extension de fabricants tiers sont insérés/montés sans recommandation du fabricant.

Les appareils de classe A conformes aux normes EN 55022/EN 55032 doivent porter l'avertissement suivant :

AVERTISSEMENT

Il s'agit d'un équipement de classe A. Cet équipement peut causer des interférences nuisibles dans une zone résidentielle; dans ce cas, l'exploitant peut être tenu de prendre des mesures appropriées et d'en assumer la responsabilité.

4.2 Compatibilité électromagnétique – Allemagne

Allemagne Respect de la loi sur la compatibilité électromagnétique des appareils

Ce produit est conforme à la « loi sur la compatibilité électromagnétique des appareils (EMVG) ». Il s'agit de la transposition de la directive européenne 2014/30/UE en République fédérale d'Allemagne.

4.3 Certificat d'homologation de compatibilité électromagnétique – Allemagne

Certificat d'homologation selon la loi allemande sur la compatibilité électromagnétique des appareils (EMVG) (ou la directive CEM 2014/30/UE) pour les appareils de classe A

Cet appareil est autorisé à porter le symbole CE de conformité, conformément à la législation allemande sur la CEM.

Informations générales :

L'appareil répond aux exigences de protection des normes EN 55024 et EN 55022/EN 55032 classe A.

4.4 Déclaration EMI – République populaire de Chine

INFORMATION

Déclaration : Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur devra peut-être apporter son aide.

4.5 Déclaration EMI – Taïwan

AVERTISSEMENT

Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur sera tenu de prendre des mesures appropriées.

4.6 Déclaration EMI – Corée

INFORMATION

Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur sera tenu de prendre des mesures appropriées.

5 Comment utiliser l'appareil en cuisine

5.1 Première mise en service


Lorsque vous mettez votre appareil en service pour la première fois, il a déjà été correctement installé par un Service Partner RATIONAL. L'auto-test a déjà été réalisé et l'appareil est prêt à l'emploi. Vous trouverez toutes les informations sur l'installation dans le guide d'installation fourni avec l'appareil.

Avant la première utilisation de l'appareil

1. Nettoyez l'appareil et les accessoires avant la première utilisation.

Vous trouverez de plus amples informations ici : [Entretien](#)

5.2 Allumer et éteindre l'appareil



Allumer l'appareil

1. Pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée, jusqu'à ce que le voyant LED soit vert :
 - > L'appareil se met en marche. L'écran de démarrage s'affiche.

Fonctionnement sans alimentation en eau

INFORMATION

Fonctionne uniquement avec un raccordement d'eau pour éviter la surchauffe et l'endommagement de l'appareil.

Sans raccordement d'eau, le système de cuisson ne peut pas être utilisé en mode vapeur ou en mode combiné. Seul le mode air pulsé avec chaleur sèche est disponible. Les mesures décrites sont absolument nécessaires pour éviter une surchauffe du système de cuisson et d'éventuels dommages.

Un fonctionnement continu sans eau est impossible.

Si vous faites fonctionner l'appareil sans le raccorder à une arrivée d'eau, il vous sera rapidement demandé de verser 3 litres d'eau dans l'enceinte de cuisson. Le symbole s'affiche dans le pied de page. Un fonctionnement temporaire sans alimentation en eau est possible dans les conditions suivantes :


1. Versez 3 litres d'eau sur le fond de l'enceinte de cuisson pour éviter toute surchauffe du système de cuisson.
2. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche :
3. Après 5 heures de fonctionnement maximum, effectuez un refroidissement à < 100 °C.
4. Une fois l'appareil refroidi, versez à nouveau 3 litres d'eau dans l'enceinte de cuisson.
5. Dès que l'appareil contient de l'eau, lancez un nettoyage.

Éteindre l'appareil

1. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée, jusqu'à ce que le voyant LED soit orange :
 - > Il vous sera demandé si vous voulez vraiment arrêter le système de cuisson.
2. Pour éteindre l'appareil, faites glisser la barre vers la droite.

>> Le système de cuisson s'éteint.

5.3 Écran de démarrage



- iProductionManager
- Cuisson intelligente - iCookingSuite
- Accueil

En appuyant sur cette touche, vous accédez directement à l'écran d'accueil.
- Modes manuels
- Favoris
- Modes intelligents [► 27]

Lorsque vous appuyez sur l'une de ces touches, tous les modes de cuisson intelligents associés au mode de cuisson intelligent s'affichent.
- Process de cuisson

Lorsque vous appuyez sur cette touche, tous les répertoires de cuisson intelligents associés au process de cuisson s'affichent.
- Mode de programmation [► 55]
- Nettoyage automatique - iCareSystem
- Assistant de recherche [► 113]
- ExpressMode [► 65] Cette fonction peut être sélectionnée dans l'en-tête en balayant vers la droite.
- Date, heure, statut
- Réglages
- Retour / Interruption

En appuyant sur cette touche, vous revenez sur l'écran précédent. En appuyant sur cette touche et en la maintenant enfoncée, vous interrompez un cycle de cuisson.

5.3.1 Date, heure, statut

La date du jour, l'heure et le statut des raccordements et des connexions suivants sont toujours affichés en bas de l'écran :



Clé USB branchée

Ce symbole indique que vous avez branché une clé USB sur l'appareil.



Connexion réseau

Ce symbole indique que votre appareil est connecté à un réseau LAN. En cas de problème de réseau, le symbole suivant s'affiche :



Connexion Wi-Fi

Ce symbole indique que votre appareil est connecté au réseau Wi-Fi. La qualité de la connexion est excellente.

Si la qualité de la connexion diminue, les symboles suivants s'affichent :

En cas de problème de connexion, le symbole suivant s'affiche :



Message d'erreur

Ce symbole indique qu'un message d'erreur est affiché à l'écran.



Connexion à ConnectedCooking

Ce symbole indique que votre système de cuisson est connecté à ConnectedCooking. Si votre système de cuisson n'est pas connecté à ConnectedCooking, le symbole suivant s'affiche :



Raccordement d'eau

Ce symbole indique que votre appareil n'est pas raccordé à une arrivée d'eau. Si vous allumez l'appareil, il vous sera demandé de verser 3 litres d'eau dans l'enceinte de cuisson.

Mode micro-ondes activé

Ce symbole indique que le mode micro-ondes est activé.

Mode micro-ondes désactivé

Ce symbole indique que le mode micro-ondes est désactivé.

5.3.2 Fonction d'aide sur l'appareil




Sélectionner l'aide sur l'appareil

En cliquant sur le point d'interrogation, vous accédez à l'aide intégrée dans le système de cuisson. Cette section décrit l'utilisation de votre système de cuisson sous forme numérique. L'aide est contextuelle, c'est-à-dire que c'est toujours l'aide relative au contenu actuel de l'écran qui est affichée en premier. En outre, la fonction d'aide fournit des informations détaillées sur les différents répertoires de cuisson ainsi que des conseils utiles à leur sujet.

5.4 Interaction avec l'appareil

5.4.1 Gestes

Vous pouvez utiliser votre appareil en seulement quelques gestes simples.



5.4.2 Molette de sélection rapide



Pour remplacer les Gestes [► 19], vous pouvez modifier les paramètres en tournant la molette de sélection rapide. Confirmez les actions en appuyant sur la molette de sélection rapide.

5.5 Quantités de charge maximales

INFORMATION		
Détériorations de l'appareil en raison d'un niveau de charge trop important		
L'appareil peut être endommagé si vous ne respectez pas la quantité maximale de charge.		
1. Chargez toujours l'appareil en veillant à bien respecter le niveau de charge maximal.		
Type	quantité max. de charge [lb]	Charge max. par niveau
6-1/1	30 kg	15 kg

5.6 Ouvrir et fermer la porte de l'enceinte

Type , 6-1/1

Ouvrir la porte de l'enceinte.



1. Tournez la poignée de la porte d'enceinte de cuisson vers la droite ou la gauche.
2. Si votre appareil est équipé d'un verrouillage de porte sécurisé, tournez d'abord la poignée vers la gauche puis vers la droite.
3. Ouvrez doucement la porte de l'enceinte de cuisson. **⚠ ATTENTION ! Risque de brûlures ! Lorsque l'appareil est en marche, de la vapeur chaude peut s'échapper de l'enceinte sous forme de jet.**

Fermez la porte de l'enceinte de cuisson.

1. Fermez la porte de l'enceinte de cuisson.

Ouvrir la porte de l'enceinte.

1. Tournez la poignée de la porte de l'enceinte vers la droite.
2. Si votre appareil est équipé d'un verrouillage de porte sécurisé, actionnez d'abord la pédale et tournez ensuite la poignée de la porte de l'enceinte vers la droite en position horizontale.
3. Ouvrez doucement la porte de l'enceinte de cuisson. **⚠ ATTENTION ! Risque de brûlures ! Lorsque l'appareil est en marche, de la vapeur chaude peut s'échapper de l'enceinte sous forme de jet.**

Fermez la porte de l'enceinte de cuisson.

1. Fermez la porte de l'enceinte et tournez ensuite la poignée vers la gauche en position verticale.

**Ouvrir la porte de l'enceinte.**

1. Tournez la poignée de la porte de l'enceinte vers la droite.
2. Ouvrez doucement la porte de l'enceinte de cuisson. **⚠ ATTENTION ! Risque de brûlures ! Lorsque l'appareil est en marche, de la vapeur chaude peut s'échapper de l'enceinte sous forme de jet.**

>> Le ventilateur ralentit.

Fermez la porte de l'enceinte de cuisson.**5.7****Charger l'appareil****⚠ AVERTISSEMENT****Risque de blessure par bris de verre**

Assurez-vous à tout moment que les accessoires sont complètement insérés dans l'appareil. Sinon, la vitre intérieure risque de se briser lors de la fermeture de la porte de l'enceinte de cuisson et de provoquer des coupures.

INFORMATION**Accessoires saillants**

Assurez-vous à tout moment que les accessoires sont complètement insérés dans l'appareil. Sinon, la vitre intérieure risque de se briser lors de la fermeture de la porte de l'enceinte de cuisson.

1. Ouvrez la porte de l'enceinte de cuisson.
 - > Le frein du ventilateur est activé et ralentit le ventilateur.
2. Insérez l'aliment dans l'appareil.
3. Si vous devez griller ou rôtir un aliment, placez un bac sous l'aliment afin de recueillir la graisse qui s'en échappe. .
4. Fermez la porte de l'enceinte de cuisson. Veillez à ce que la porte de l'enceinte soit complètement fermée et assurez-vous que la poignée de la porte soit en position verticale. **INFORMATION ! Si l'appareil est hors tension ou éteint pour une durée inférieure à 15 minutes, le processus reprend là où il a été interrompu.**

Niveau d'insertion supérieur à 1,60 m



Si votre appareil a été installé avec un niveau d'insertion supérieur situé à 1,60 m au-dessus du sol, vous devez apposer le symbole d'avertissement fourni à l'endroit indiqué.

5.8 Piquer la sonde de température à cœur

Les paragraphes suivants décrivent l'utilisation de la sonde de température à cœur. L'utilisation des 3 sondes est recommandée lorsque vous préparez des aliments avec iProductionManager.

ATTENTION

Sonde de température à cœur chaude

Si vous touchez la sonde de température à cœur chaude sans gants de protection, vous risquez de vous brûler.

1. Vous devez toujours porter des gants de protection pour manipuler la sonde de température à cœur chaude.

ATTENTION

Sonde de température à cœur pointue

Si vous n'utilisez pas la sonde de température à cœur avec précaution, vous risquez de vous blesser avec la pointe de la sonde. Ceci s'applique en particulier à la sonde de température à cœur USB sous vide.

1. Vous devez toujours porter des gants de protection pour manipuler la sonde de température à cœur chaude.
2. Insérez la sonde de température à cœur USB sous vide dans le support latéral.

INFORMATION

Utilisation incorrecte de la sonde de température à cœur

Pour éviter tout dommage, il est important d'utiliser correctement la sonde de température à cœur. Veuillez respecter les étapes suivantes :



1. Si le câble de la sonde de température à cœur est endommagé, il doit être remplacé.
2. La sonde de température à cœur doit être nettoyée régulièrement.
3. La sonde de température à cœur ne doit pas être suspendue à l'extérieur de la porte.
4. La sonde de température à cœur ne doit pas être utilisée comme une broche.
5. En mode micro-ondes, la sonde de température à cœur doit être entièrement insérée dans l'aliment (jusqu'à la céramique).
6. La sonde de température à cœur ne doit pas être posée sur des arêtes vives.
7. La sonde de température à cœur ne doit pas être refroidie à l'eau.
8. Après utilisation de la sonde de température à cœur, rangez-la dans le support prévu à cet effet, jusqu'à la poignée.



CONSEIL

- Si la sonde de température à cœur est plus chaude que la température à cœur réglée, refroidissez la sonde de température à cœur avec la douchette.

Viande telle que du steak





1. Insérez la sonde de température à cœur en oblique jusqu'à la poignée le plus loin possible dans l'aliment.

Grosses pièces de viande, par ex. rôti

1. Insérez la sonde de température à cœur jusqu'à la poignée dans la partie la plus épaisse de l'aliment.

Aliments de petite taille tels que du goulasch





1. Piquez avec la sonde de température à cœur autant de morceaux d'aliments que nécessaire pour que la sonde soit entièrement insérée dans l'aliment, de la pointe à la poignée.

Aliments de différentes tailles

1. Piquez d'abord la sonde de température à cœur dans un petit morceau d'aliment.
2. Lorsque la température à cœur souhaitée est atteinte, ôtez le petit morceau d'aliment de la sonde de température à cœur et sortez-le de l'enceinte de cuisson.
3. Piquez ensuite la sonde de température à cœur dans un plus grand morceau d'aliment et poursuivez le cycle de cuisson avec l'option **Repositionner** .



Poulet entier



1. Piquez la sonde de température à cœur, jusqu'à la poignée, dans la partie la plus épaisse du filet, pas trop près des côtes.



Veillez à ce que la pointe de la sonde de température à cœur ne dépasse pas dans la cavité abdominale de la volaille. Ne placez pas la sonde de température à cœur dans la cuisse.

Filets de poisson





1. Insérez la sonde de température à cœur en oblique jusqu'à la poignée le plus loin possible dans l'aliment.

Poissons entiers



1. Insérez la sonde de température à cœur jusqu'à la poignée dans la partie la plus épaisse de l'aliment. Veillez à ce que la pointe de la sonde de température à cœur ne dépasse pas dans la cavité abdominale du poisson.

Légumes tels que des pommes de terre



1. Insérez la sonde de température à cœur jusqu'à la poignée dans la partie la plus épaisse de l'aliment.

Potages, sauces, entremets

1. Posez la sonde de température à cœur dans le bac gastronorme de façon à ce qu'elle soit entièrement recouverte de liquide.
2. Lorsque vous remuez un aliment liquide, veillez à ce que la sonde de température à cœur reste dans le bac gastronorm.

Viennoiseries

1. Pour les viennoiseries qui gonflent beaucoup pendant la cuisson, piquez la sonde de température à cœur verticalement au cœur de l'aliment.

Sonde de température à cœur non détectée

- ✓ Ce symbole s'affiche :

1. Insérez la sonde de température à cœur comme indiqué dans ce manuel.
 2. Veuillez confirmer la correction.
- >> Le cycle de cuisson est correctement exécuté. Si vous ne confirmez pas la correction, le cycle de cuisson sera interrompu et vous devrez le relancer. Quelques cycles de cuisson tels que **Cuisson de nuit**, peuvent continuer à être exécutés malgré l'erreur.


Retirer la sonde de température à cœur

1. Lorsque l'aliment a atteint le résultat souhaité, ôtez la sonde de température à cœur de l'aliment puis sortez l'aliment de l'enceinte de cuisson.
2. Après le nettoyage, rangez la sonde de température à cœur dans le support prévu à cet effet et sortez ensuite l'aliment de l'enceinte de cuisson.

5.9 Utiliser la douchette

Veuillez noter qu'une option permet de retirer la douchette de votre appareil.

La douchette offre deux types de jets réglables : douche ☹ (A) et jet crayon | (B).



⚠ ATTENTION

La douchette et l'eau qui sort de la douchette peuvent atteindre une température supérieure à 140 °F

Vous risquez de vous brûler si vous touchez des pièces qui ont chauffé ou si vous entrez en contact avec de l'eau chaude.

1. Portez des gants de protection lorsque vous utilisez la douchette.

⚠ ATTENTION

Formation de germes dans la conduite d'eau

Si vous n'utilisez pas la douchette tous les jours, des germes peuvent se former dans la conduite d'eau.

1. Rincez la douchette à l'eau claire matin et soir pendant 10 secondes.

INFORMATION

Utilisation inadéquate de la douchette

Si vous tirez la douchette sur la longueur maximale de flexible disponible ou si vous arrachez le flexible, vous risquez de détériorer le mécanisme de rétraction automatique de la douchette. Dans ce cas, la douchette ne se rétractera plus automatiquement dans son logement.

1. Ne tirez pas la douchette au-delà de la longueur maximale de flexible disponible.

INFORMATION

La douchette n'est pas destinée à être utilisée pour refroidir l'enceinte.

Si vous refroidissez l'enceinte à l'aide de la douchette, cela risquerait d'endommager l'enceinte, le déflecteur ou les vitres de la porte de l'enceinte.

1. Utilisez uniquement la fonction Cool Down pour refroidir l'enceinte.

1. Sortez la douchette d'au moins 8 po de son logement.
2. Tenez fermement le tuyau de la douchette.
3. Tournez la partie avant de la douchette pour sélectionner le type de jet souhaité.
 - Placez la douchette sur  pour sélectionner le **jet crayon**.
 - Placez la douchette sur  pour sélectionner le type de jet **douche**.

Si vous ne tournez pas la partie avant de la douchette sur un des deux types de jets disponibles, il est possible que de l'eau goutte.

1. Appuyez sur le levier de la douchette. Plus vous appuyez fort, plus le jet d'eau sera puissant.
2. Après utilisation, laissez la douchette revenir lentement dans son logement. **⚠ ATTENTION ! ATTENTION !**
Veillez à ce que le flexible de la douchette soit propre avant de le laisser se rétracter dans le logement.


5.10 Enlever le cadre suspendu

INFORMATION

Vérifiez la bonne position des inserts en plastique

Assurez-vous que les inserts en plastique des cadres suspendus sont bien en place lors du montage et démontage. Une mauvaise fixation des inserts en plastique peut entraîner la formation d'étincelles et endommager durablement l'appareil.

Type 6-1/1, 6-2/1,



1. Pour retirer le cadre suspendu, vous devez d'abord desserrer les écrous au niveau des points de fixation hauts et bas, à l'aide d'une clé plate de 8 mm ou d'une clé à douille.
2. Saisissez le cadre suspendu au milieu des niveaux supérieurs.
3. Poussez le cadre suspendu vers le haut (A).
4. Basculez légèrement le cadre suspendu en direction de l'enceinte de cuisson (B).
5. Décrochez le cadre et sortez-le de l'enceinte.

6 Cuisson intelligente - iCookingSuite



iCookingSuite est l'intelligence de cuisson du iHexagon. Vous déterminez quel aliment doit être préparé avec quel procédé de cuisson. Ce choix vous donne accès à une large sélection de répertoires de cuisson qui vous permettent d'obtenir des résultats de cuisson optimaux, en un temps record et sans perte de qualité. Si besoin, vous pouvez adapter le résultat de cuisson à vos envies à l'aide des paramètres de cuisson, et notamment accentuer la coloration ou passer du degré de cuisson « saignant » à « bien cuit ». En outre, l'aide de l'appareil vous propose un large choix d'exemples d'application internationaux. Vous pouvez les sélectionner directement dans l'aide.

Pendant le cycle de cuisson, les paramètres de cuisson importants, tels que la température de l'enceinte de cuisson, le climat, la vitesse de l'air et le temps de cuisson, sont régulièrement adaptés, afin de toujours obtenir le résultat de cuisson souhaité. Si besoin, vous pouvez également intervenir dans le cycle de cuisson et modifier le résultat de cuisson. Vos avantages : une utilisation simplifiée, pas de contrôle ni de surveillance nécessaires. De cette façon, vous gagnez du temps, vous réalisez des économies de matières premières et d'énergie et obtenez toujours des plats d'une qualité irréprochable.



6.1 Modes et processus de cuisson

Les modes suivants sont à votre disposition :

- Volaille 🍗
- Viande 🥩
- Poisson 🐟
- Plats à base d'œufs et desserts 🥞
- Légumes et garnitures 🥦
- Produits de boulangerie 🍞

- Finishing 

Les méthodes de cuisson suivantes sont à votre disposition:

- Pocher 
- Sauter
- Cuisson au four 
- Griller 

Un ensemble de cycles de cuisson intelligents spécifique est assigné à chaque mode. Ces répertoires de cuisson reflètent les habitudes alimentaires culturelles que vous pouvez paramétrer dans la cuisine du monde primaire [► 75] et dans la cuisine du monde secondaire [► 75].

6.2 Cuire des aliments de manière intelligente

6.2.1 Sélectionner un parcours de cuisson intelligent

Il y a trois façons de sélectionner un cycle de cuisson intelligent :

- Via iCookingSuite
- Via le mode de programmation [► 55]

iCookingSuite

1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 
 - > Dans iCookingSuite, vous avez 3 façons de sélectionner un cycle de cuisson :
 - Sélectionnez le mode de cuisson souhaité, tel que **Légumes et accompagnements**.
 - Sélectionnez le process de cuisson souhaité, tel que **Braisage**.
 - Sélectionnez le mode et le process de cuisson souhaité.

Une fois votre sélection faite, les répertoires de cuisson intelligents correspondants s'afficheront.

Mode programmation


1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 
2. Appuyez sur la touche : 
 - > Tous les répertoires de cuisson intelligents mémorisés s'affichent.

Voir également

- 📖 Assistant de recherche [► 113]

6.2.2 Démarrer un cycle de cuisson intelligent

Dans ce chapitre, vous découvrirez comment se déroule un mode de cuisson intelligent, à l'exemple du cycle de cuisson **Gratin dauphinois**. Veuillez noter que chaque répertoire de cuisson permet d'obtenir le résultat souhaité avec différents paramètres de cuisson et grâce à la succession idéale des étapes de cuisson.



1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche :
2. Appuyez sur la touche :
3. Appuyez sur la touche : **Gratin dauphinois**
 - > Le cycle de cuisson est lancé et l'enceinte de cuisson est préchauffée en fonction du climat réglé.
4. Réglez le résultat de cuisson souhaité à l'aide des paramètres de cuisson, comme par exemple la température à cœur, le degré de coloration ou le temps.
 - > Au bout de quelques instants, l'affichage change dans le Cockpit [► 35].
 - > Lorsque le climat réglé est atteint, le système vous invite à charger l'appareil.
5. Chargez l'appareil.
6. Fermez la porte de l'enceinte de cuisson.
 - > Le répertoire de cuisson est poursuivi.
7. Suivez les invitations de l'appareil.
 - > Lorsque le temps de cuisson est écoulé ou la température à cœur atteinte, un signal sonore est émis et vous invite à vérifier si l'aliment a atteint le résultat souhaité.
8. Si le résultat de cuisson répond à vos souhaits, sortez l'aliment de l'enceinte de cuisson.
9. Si le résultat de cuisson ne répond pas encore à vos souhaits, poursuivez le cycle de cuisson en sélectionnant l'une des options proposées.
10. Si vous souhaitez terminer le répertoire de cuisson, appuyez sur la touche Retour et maintenez-la enfoncée.

6.2.3 Présélection heure de début

La présélection de l'heure de démarrage vous permet de définir l'heure de démarrage du cycle de cuisson à la minute près. Cela vous permet par ex. de profiter du tarif de nuit ou d'un tarif variable et d'exploiter votre appareil de façon optimale pendant 24h.


AVERTISSEMENT

Si l'aliment reste un long moment dans une enceinte de cuisson non chauffée, des germes peuvent apparaître.

Des aliments contaminés peuvent entraîner des risques d'infection ou d'empoisonnement.

1. Ne laissez pas vos aliments trop longtemps dans l'enceinte de cuisson.

Ce chapitre vous montre comment régler la présélection de l'heure de début à l'aide du répertoire de cuisson **Gratin de pommes de terre**.



1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 🍳
2. Appuyez sur la touche : 🥕
3. À côté du répertoire de cuisson **Gratin de pommes de terre**, appuyez sur la touche : ...
4. Appuyez sur la touche : ⌚
5. Saisissez l'heure de début.
6. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : ✓
- > Les paramètres de cuisson du répertoire de cuisson s'affichent. Vous pouvez adapter le résultat de cuisson à votre guise. L'affichage indiquera ensuite rapidement que la présélection de l'heure de début a été activée.
7. Chargez l'appareil.
8. Fermez la porte de l'enceinte de cuisson.
- >> Le répertoire de cuisson démarre à l'heure définie. Si vous souhaitez annuler la présélection de l'heure de début, appuyez sur la touche ⏪ et maintenez-la enfoncée.

6.3 Adapter le résultat de cuisson à ses envies

En fonction du cycle de cuisson intelligent sélectionné, différents paramètres de cuisson et fonctions s'affichent. Les cycles de cuisson recourent aux réglages par défaut de votre pays qui permettent d'obtenir des résultats de cuisson optimaux. Vous pouvez adapter ces paramètres de cuisson à vos envies en quelques gestes [► 19] simples ou à l'aide de la molette de sélection rapide [► 20] et sélectionner des fonctions supplémentaires. Le déroulement du cycle de cuisson dépend de ces réglages. Vous pouvez contrôler le déroulement de la cuisson, à tout moment, dans le Cockpit [► 35].

6.3.1 Paramètres de cuisson

INFORMATION

Il existe des cycles de cuisson pour lesquels le niveau le plus faible est aussi un niveau de rissolage, comme par ex. « Viande, rôtisserie grosse rôtissoire ». Ici, il n'y a pas l'option « sans saisie à vif ».



Degré de rissolage

Ce paramètre de cuisson vous permet de déterminer si vous souhaitez ou non saisir votre aliment à vif. Sélectionnez le degré de votre choix pour adapter l'intensité du rissolage à vos attentes. Un degré de rissolage élevé et un temps de cuisson court garantissent, par exemple, une faible perte à la cuisson. Si vous sélectionnez **sans**, l'étape de cuisson **Marquage** sera sautée. Choisissez **sans** si vous souhaitez faire cuire en douceur de petits morceaux de viande déjà saisis.

Si vous souhaitez qu'une croûte se forme sur l'aliment en fin de cuisson, sélectionnez un degré de rissolage plus bas.

Les températures élevées utilisées pour le rissolage permettent de tuer les bactéries présentes sur la face extérieure de l'aliment. Ainsi, même avec une basse température à cœur, l'aliment est cuit de façon parfaitement hygiénique.



Coloration

Ce paramètre de cuisson vous permet de déterminer le degré de coloration de la surface de l'aliment. Sélectionnez le degré de votre choix pour adapter l'intensité de coloration à vos attentes. Un aliment que l'on a fait mariner dans des épices, des herbes ou des pâtes qui favorisent la coloration, aura une coloration plus rapide et plus intense. Dans ce cas, sélectionnez un degré de coloration plus faible.



Épaisseur du produit à cuire

Ce paramètre de cuisson vous permet de définir si le produit à cuire est fin ou épais. Sélectionnez **Sans sonde de température à cœur** pour un produit à cuire d'une épaisseur inférieure à 3/4 po. Sélectionnez **Avec sonde de température à cœur** pour un produit à cuire d'une épaisseur supérieure à 3/4 po.



Taille de l'aliment à cuire

Ce paramètre de cuisson vous permet de définir la taille de l'aliment à cuire.

- Sélectionnez **petit** pour les œufs de moins de 53 g. Sélectionnez **grand** pour les œufs de plus de 64 g.



Humidité de l'enceinte de cuisson

Ces paramètres de cuisson vous permettent de régler l'humidité dans l'enceinte.

Si vous souhaitez finaliser le plat, sélectionnez les réglages suivants :

Niveau	Convient pour
Niveau 1 - sec	Sélectionnez ce niveau si vous préparez des aliments qui ne requièrent pas d'ajout d'humidité, tels que les aliments panés ou les frites.
Niveau 2	Sélectionnez ce niveau si vous préparez des aliments qui requièrent peu d'ajout d'humidité, tels que les légumes cuits à l'étuvée.
Niveau 3	Sélectionnez ce niveau si vous souhaitez préparer différents aliments simultanément.
Niveau 4 – humide	Sélectionnez ce niveau si vous préparez des aliments qui requièrent beaucoup d'ajout d'humidité, tels que le riz ou le poisson poché.



Température de l'enceinte de cuisson

Ces paramètres de cuisson vous permettent de régler la température dans l'enceinte.

- Lorsque l'élément chauffant est actif pour atteindre la température d'enceinte de cuisson réglée, le symbole suivant s'affiche :
- Lorsque la température de l'enceinte de cuisson est atteinte, le symbole suivant s'affiche :

Voici comment obtenir le taux d'humidité et la température actuels de l'enceinte.

1. Appuyez sur la touche tout en la maintenant enfoncée :
 - > La température actuelle de l'enceinte s'affiche après 10 secondes.
2. Pour retourner aux paramètres sauvegardés, lâchez la touche.



Temps de cuisson

Ce paramètre de cuisson vous permet de régler le temps pendant lequel l'aliment doit atteindre le résultat de cuisson ou un degré de cuisson souhaité. Dans certains cycles de cuisson intelligents, vous pouvez également faire fonctionner votre appareil sans interruption avec les réglages que vous avez effectués. Pour cela, activez le fonctionnement continu.

1. Sélectionnez le niveau indiquant la **durée**.

Une fois le temps de cuisson défini, vous ne pouvez plus activer le paramètre de cuisson **Température à cœur**.



Sonde de température à cœur

Ce paramètre de cuisson vous permet de définir si la cuisson de l'aliment doit être réalisée avec ou sans la sonde de température à cœur. Vous pouvez ensuite régler la température à cœur souhaitée. Pour les produits d'une épaisseur supérieure à 3/4 po, il est recommandé d'utiliser la sonde de température à cœur.



Température à cœur

Ce paramètre de cuisson vous permet de déterminer la température à cœur ou le degré de cuisson de l'aliment.

Lorsque vous réglez la température à cœur, respecter les règles d'hygiène applicables à l'aliment en question dans votre pays.

Degré de cuisson

Ce paramètre de cuisson vous permet de déterminer le degré de cuisson de l'aliment. Une température à cœur est affectée à chaque degré de cuisson et vous pouvez l'adapter à votre guise. Si vous souhaitez cuire des aliments à basse température, la température à cœur est jusqu'à 10°C inférieure à celle d'autres process de cuisson. Si vous cuisez de la volaille, choisissez toujours une température à cœur optimale et hygiénique d'au moins 72 °C. Tenir compte des spécifications HACCP de votre pays.



Cuisson Delta-T

Ce paramètre de cuisson permet de cuire l'aliment avec un écart constant entre la température de l'enceinte de cuisson et la température à cœur. L'augmentation lente de la température de l'enceinte de cuisson et le maintien d'un écart constant par rapport à la température à cœur permet de cuire l'aliment lentement et en douceur. Les pertes à la cuisson sont donc réduites au minimum. Vous pouvez paramétrer un écart de température entre 5°C et 60°C. Vous devez ensuite régler la température à cœur souhaitée.

Plus l'écart entre la température de l'enceinte de cuisson et la température à cœur est faible, plus l'aliment cuira lentement et en douceur. Plus l'écart entre la température de l'enceinte de cuisson et la température à cœur est élevée, plus l'aliment cuira vite.



Rapidité de cuisson

Ces paramètres de cuisson vous permettent de régler la température dans l'enceinte de cuisson. Si vous sélectionnez **Cuisson douce**, l'aliment sera cuit à une température plus douce en un temps plus long. Si vous sélectionnez **Normal**, l'aliment sera cuit à une température plus élevée et en un temps plus court.

INFORMATION ! Le cycle de cuisson peut être accéléré en passant d'une cuisson douce à une cuisson normale.

6.3.2 Fonctions supplémentaires



Humidité de l'enceinte de cuisson

Cette fonction supplémentaire vous permet de régler l'humidité dans l'enceinte. Deux niveaux sont à votre disposition. Plus le niveau choisi est élevé, plus l'humidité sera abondante dans l'enceinte et le niveau d'humidité sera par conséquent plus élevé tout au long du cycle de cuisson.

Si vous préparez des aliments qui ne requièrent pas d'ajout d'humidité, appuyez sur le bouton :  Aucun ajout d'humidité n'est réalisé dans l'enceinte.



Pousse

Cette fonction supplémentaire vous permet de faire fermenter les aliments dans l'enceinte à une température optimale. 5 niveaux sont à votre disposition. Plus le niveau choisi est élevé, plus l'aliment fermentera longtemps dans l'enceinte. Si vous préparez des aliments sans phase de fermentation, appuyez sur le bouton : 



Humidification

Avec cette fonction supplémentaire, la buse d'humidification vaporise de l'eau sur l'élément chauffant pendant la cuisson. La surface de l'aliment est humidifiée, la vapeur se condense et vous obtenez une croûte dorée et une levée optimale. La température de l'enceinte doit être comprise entre 30 et 260 °C.

1. Appuyez sur la touche tout en la maintenant enfoncée : 

>> Tant que vous maintenant le bouton enfoncé, la buse d'humidification vaporise de l'eau sur le ventilateur.



Nuage de vapeur

Cette fonction complémentaire ajoute de l'humidité dans l'enceinte au début du processus de cuisson. La surface de l'aliment est humidifiée, la vapeur se condense et vous obtenez une croûte dorée et une levée optimale. Plus le niveau choisi est élevé, plus l'humidité sera abondante dans l'enceinte. Si vous souhaitez préparer des aliments sans nuage de vapeur, appuyez sur le bouton :



Vitesse du ventilateur

Cette fonction supplémentaire vous permet de régler la vitesse du ventilateur. Deux niveaux sont à votre disposition. Plus le niveau choisi est élevé, plus la vitesse sera élevée. Pour les aliments plus petits et plus sensibles, optez pour un faible niveau.



Cette fonction supplémentaire vous permet d'activer le mode Micro-ondes. Les aliments sélectionnés sont ainsi cuits ou chauffés plus rapidement.

6.3.3 Invitations



Annuler

Tous les cycles de cuisson en cours ont été interrompus.



Chargement

Le système vous invite à charger l'aliment dans l'appareil.



Confirmer

Vous êtes invité à confirmer l'action.



Badigeonner

Vous êtes invité à badigeonner l'aliment, par ex. la viennoiserie avec l'œuf.



Inciser

Vous êtes invité à couper l'aliment, par ex. la couenne ou le produit de boulangerie.



Replacer la sonde de température à cœur

Le système vous invite à repiquer la sonde de température à cœur dans l'aliment.



Sonde de température à cœur dans l'aliment

Le système vous invite à piquer la sonde de température à cœur dans l'aliment.



Piquer

Vous êtes invité à piquer le produit à cuire, p.ex. poitrine de porc croustillante.



Remplir

Le système vous invite à remplir le bac de liquide, par ex. dans le cas d'un ragoût.



Mélanger

Vous êtes invité à mélanger l'aliment, p.ex. totopos.

6.3.4 Informations

Pendant un cycle de cuisson, les différentes étapes de cuisson de l'appareil s'affichent pour vous permettre de les suivre pas à pas.



Préchauffage

L'appareil est préchauffé à la température définie dans le réglage par défaut en mode manuel, ou dans les cycles de cuisson intelligents.



Temps restant

Le cycle de cuisson intelligent requiert encore le temps affiché pour être terminé.



Fin du cycle de cuisson

La fin du cycle de cuisson est atteinte.

6.3.5 Options

Si vous avez démarré un cycle de cuisson, toutes les options disponibles vous sont présentées. Vous pouvez d'ores et déjà sélectionner les options **Coloration finale** et **Maintien au chaud** lorsque le cycle de cuisson a commencé. Les options **Replacer la sonde de température à cœur**, **Nouvelle charge**, **Suivant avec temps** et **Remise en température** ne peuvent être sélectionnées qu'une fois la fin du cycle de cuisson atteinte.



Maintien

Cette option permet de maintenir la température de l'enceinte de cuisson ou la température à cœur de l'aliment pendant un certain temps. Si vous sélectionnez cette option, l'aliment sera maintenu à la température de l'enceinte de cuisson prédéfinie ou à la température à cœur pendant 24 heures au maximum. Ceci permet d'éviter que l'aliment soit trop cuit. Pour réduire le plus possible les pertes à la cuisson, il est recommandé de ne laisser que brièvement l'aliment sur l'option **Maintien** au sein de l'enceinte de cuisson.

Dans certains répertoires de cuissonR tels que « Rôtir à basse température », l'option **Maintien** est la dernière étape de cuisson et est automatiquement lancée lorsque le résultat de cuisson souhaité est atteint. Si vous préparez des aliments de tailles différentes, prévoyez une phase de maintien plus longue pour que tous les morceaux atteignent la température à cœur souhaitée.

La viande maturée, les petits morceaux de viande et le gibier ne doivent pas rester trop longtemps sur l'option **Maintien** au sein de l'enceinte. De la viande de bœuf très jeune qui n'a pas mûri suffisamment deviendra par contre très tendre.

1. Pour ajuster les paramètres de l'option **Maintien au chaud**, appuyez sur la touche :
2. Ajustez les paramètres selon vos souhaits.

>> Une fois la fin du cycle de cuisson atteinte, l'étape de cuisson **Maintien au chaud** est automatiquement démarrée.



Repositionner

Vous sélectionnez cette option lorsque vous faites cuire des aliments de tailles différentes ou des aliments différents avec des degrés de cuisson différents, à l'aide de la sonde de température à cœur :

1. Lorsque la température à cœur réglée est atteinte, ouvrez la porte de l'enceinte de cuisson.
 2. Piquez la sonde de température à cœur dans un plus grand morceau d'aliment ou dans l'aliment ayant la température à cœur la plus élevée.
 3. Sortez les plus petits morceaux d'aliments de l'enceinte de cuisson.
 4. Fermez la porte de l'enceinte de cuisson.
 5. Appuyez sur la touche :
- > Une fenêtre s'affiche dans laquelle vous pouvez régler la température à cœur.
6. Sélectionnez la température à cœur souhaitée.

>> Votre réglage est pris en compte au bout de quelques secondes.

Répétez cette étape jusqu'à ce que l'intégralité des aliments aient atteint la température à cœur souhaitée.



Nouveau chargement

Cette option vous permet d'insérer un nouveau chargement dans l'appareil et de poursuivre le cycle de cuisson avec les paramètres de cuisson définis.

Vous êtes d'abord invité à décharger l'appareil et ensuite à le recharger. Une fois que vous avez chargé l'appareil avec une nouvelle charge et refermé la porte de l'enceinte de cuisson, le cycle de cuisson est poursuivi.



Continuer avec le temps

Cette option permet de poursuivre le répertoire de cuisson pendant un certain temps. Si vous avez sélectionné l'option à la fin du répertoire de cuisson, une fenêtre s'affiche dans laquelle vous pouvez régler la durée pendant laquelle le répertoire de cuisson doit être poursuivi.

1. Sélectionnez la durée souhaitée.

>> Votre réglage est pris en compte au bout de quelques secondes.

Si vous basculez du Cockpit aux paramètres de cuisson, la vue d'ensemble est grisée. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres de cuisson. Une fois le temps réglé écoulé, vous pouvez décharger l'appareil ou poursuivre le cycle de cuisson avec une option.



Coloration finale

Cette option gratine l'aliment et lui confère une croûte dorée ainsi que des arômes authentiques.

En cas de charge mixte, sortez de l'appareil l'aliment que vous ne souhaitez pas faire colorer. Lancez ensuite l'option **Coloration finale**.

Si vous avez cuit des aliments dans des bacs et si de la graisse liquide s'est formée pendant la cuisson, changez de bacs avant de lancer l'option **Coloration finale**. Vous éviterez ainsi que de la fumée apparaisse pendant la coloration finale.


Si l'aliment n'a pas la croûte ou la couleur souhaitée après la coloration finale, choisissez l'option **Prolonger le temps de cuisson**. Vous pouvez ensuite régler le temps durant lequel l'aliment sera à nouveau gratiné.

Les aliments dont la cuisson est rosée ne sont pas adaptés pour la coloration finale. Un bord gris pourrait en effet apparaître en raison des températures élevées.

1. Pour adapter les paramètres de l'option **Coloration finale**, appuyez sur la touche :
2. Ajustez les paramètres selon vos souhaits.


>> Une fois que le cycle de cuisson est achevé, l'étape de cuisson **Coloration finale** est automatiquement démarré.

6.4 Surveiller un cycle de cuisson intelligent



Si vous avez démarré un mode de cuisson intelligent, l'affichage bascule dans le cockpit après un bref intervalle. Toutes les étapes de cuisson intelligentes traitées les unes après les autres par le mode de cuisson intelligent sont affichées ici. L'étape de cuisson active est indiquée. Les étapes de cuisson qui sont dans le futur sont grisées. Une fois l'étape de cuisson terminée, la prochaine étape de cuisson est automatiquement affichée.

6.5 Interrompre le cycle de cuisson intelligent



1. Appuyez sur la touche tout en la maintenant enfoncée : 
 - > Le cycle de cuisson est interrompu. L'écran de démarrage s'affiche.

6.6 Trier les cycles de cuisson intelligents

Dans iCookingSuite, vous pouvez trier les cycles de cuisson intelligents par ordre alphabétique ou en fonction de la fréquence d'utilisation.


1. Pour trier les cycles de cuisson par ordre alphabétique, appuyez sur la touche : ↓
2. Pour trier les répertoires de cuisson intelligents par fréquence d'utilisation, appuyez sur la touche : . Cette touche permet de trier les répertoires de cuisson qui ont été sélectionnés auparavant comme favoris.

7 Cuisson manuelle



Avec les modes manuels, le iHexagon vous soutient dans votre savoir-faire.

En choisissant le mode de cuisson, réglez le climat et décidez si vous voulez cuire l'aliment à la vapeur, à la chaleur tournante ou avec une combinaison de vapeur et d'air chaud. Pour cela, vous réglez la température de l'enceinte, la vitesse du ventilateur ainsi que le temps de cuisson et prenez toutes les décisions nécessaires, de manière autonome. C'est vous qui avez le contrôle sur le résultat de cuisson de l'aliment.



7.1 Adapter le résultat de cuisson à ses envies

7.1.1 Paramètres de cuisson



Température de l'enceinte de cuisson

Ces paramètres de cuisson vous permettent de régler la température dans l'enceinte. Si vous réglez la température sur la température d'ébullition en mode **Cuisson à la vapeur**, le symbole suivant s'affiche :



Voici comment obtenir le taux d'humidité et la température actuels de l'enceinte.

1. Appuyez sur la touche tout en la maintenant enfoncée : 
 - > Au bout de deux secondes, la température actuelle de l'enceinte de cuisson reste affichée.
2. Pour revenir aux valeurs de paramètres définies, appuyez de nouveau sur la touche et maintenez-la enfoncée.



Humidité de l'enceinte de cuisson

Ces paramètres de cuisson vous permettent de régler l'humidité dans l'enceinte.

- En mode **Vapeur**, le taux d'humidité dans l'enceinte équivaut à 100 % et ne peut pas être modifié.
- En mode **Combinaison de vapeur et d'air pulsé**, le générateur de vapeur produit de l'humidité en plus de celle issue de l'aliment. Si l'humidité de l'enceinte dépasse le réglage, l'enceinte est alors déshumidifiée.
- En mode **Air pulsé**, l'humidité n'est pas produite par le générateur de vapeur, mais provient de l'aliment. Si l'humidité de l'enceinte dépasse le réglage, l'enceinte est alors déshumidifiée.



Temps de cuisson

Ce paramètre de cuisson vous permet de régler le temps de cuisson des aliments. Une fois le temps de cuisson défini, vous ne pouvez plus activer le paramètre de cuisson **Température à cœur**.

Vous pouvez également faire fonctionner votre appareil sans interruption avec les réglages que vous avez effectués. Pour cela, activez le fonctionnement continu.

1. Si vous souhaitez utiliser votre appareil en fonctionnement continu, appuyez sur  ou poussez le curseur du temps de cuisson complètement vers la droite jusqu'à ce que le message suivant s'affiche :



Température à cœur

Ce paramètre de cuisson vous permet de déterminer la température à cœur de l'aliment. Une fois la température à cœur réglée, vous ne pouvez plus activer le paramètre **Temps de cuisson**.

7.1.2

Fonctions supplémentaires



Cuisson Delta-T

INFORMATION

Veuillez noter que pour la cuisson Delta-T avec un temps de cuisson, la sonde de température à cœur doit également être piquée dans le produit.

Cette fonction supplémentaire permet de cuire l'aliment avec un écart constant entre la température de l'enceinte et la température à cœur. L'augmentation lente de la température de l'enceinte de cuisson et le maintien d'un écart constant par rapport à la température à cœur permet de cuire l'aliment lentement et en douceur. Les pertes à la cuisson sont donc réduites au minimum. Vous pouvez sélectionner un écart de température entre 20°C et 60°C. Plus l'écart entre la température de l'enceinte de cuisson et la température à cœur est faible, plus l'aliment cuira lentement et en douceur. Plus l'écart entre la température de l'enceinte de cuisson et la température à cœur est élevé, plus l'aliment cuira vite.

Il est possible de régler une température cible ou un temps de cuisson souhaité. Si une température à cœur cible est réglée pour le produit à cuire, la température de l'enceinte de cuisson est réglée automatiquement en fonction de la différence entre la température delta réglée et la température à cœur réglée. Si un temps de cuisson est réglé pour le produit à cuire, la température de l'enceinte de cuisson est réglée automatiquement en fonction de la différence entre la température delta réglée et la fin du temps de cuisson réglée.



Définir le climat

Cette fonction permet d'adapter la température de l'enceinte en fonction de la valeur cible d'un cycle de cuisson. Si vous passez d'un processus de cuisson qui grille un aliment par exemple à un autre processus de cuisson qui cuit des produits de boulangerie, l'enceinte fera l'objet d'un refroidissement. Si vous passez de la cuisson sur plaque à la grillade, l'enceinte sera réchauffée.



Vitesse du ventilateur

Cette fonction supplémentaire vous permet de régler la vitesse du ventilateur. Plus le niveau choisi est élevé, plus la vitesse sera élevée. Pour les aliments plus petits et plus sensibles, optez pour un faible niveau.



Humidification

Avec cette fonction supplémentaire, la buse d'humidification vaporise de l'eau sur l'élément chauffant pendant la cuisson. La surface de l'aliment est humidifiée, la vapeur se condense et vous obtenez une croûte dorée et une levée optimale. La température de l'enceinte doit être comprise entre 30 et 260 °C.

1. Appuyez sur la touche tout en la maintenant enfoncée :

>> Tant que vous maintenant le bouton enfoncé, la buse d'humidification vaporise de l'eau sur le ventilateur.



Fonction Cool Down

Si vous avez préparé des aliments à haute température et devez cuire de suite après à basse température, vous pouvez refroidir l'enceinte à l'aide de la fonction Cool Down.

✓ Le déflecteur est correctement verrouillé.

1. Appuyez sur la touche :

> Choisissez la température à laquelle l'enceinte doit être refroidie.


2. **⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de brûlures ! Si vous ouvrez la porte de l'enceinte, de la vapeur chaude s'échappe de l'enceinte de cuisson sous forme de jet.** Ouvrez la porte de l'enceinte de cuisson.

>> **⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de blessure ! Si vous ouvrez la porte de l'enceinte, le ventilateur ne ralentit pas. Ne mettez jamais votre main dans le ventilateur en marche.** La vitesse du ventilateur est augmentée. L'enceinte de cuisson est refroidie.


Utilisation du micro-ondes en mode manuel.**INFORMATION**

La fonction micro-ondes n'est pas disponible en fonctionnement continu.

La puissance du mode micro-ondes peut être réglée à l'aide des boutons suivants :




La puissance du mode micro-ondes est de 0 %.




La puissance du micro-ondes est de 25 %.



La puissance du micro-ondes est de 50 %



La puissance du micro-ondes est de 75 %.



La puissance du mode micro-ondes est de 100 %

7.1.3 Invitations et informations


Les mêmes invitations et informations [► 33] que celles affichées lors des cycles de cuisson intelligents peuvent s'afficher pendant un processus de cuisson.

7.2 Cuisson vapeur / cuisson vapeur au micro-ondes

7.2.1 Climat d'enceinte et plage de température

Climat de l'enceinte de cuisson	Process de cuisson	Humidité de l'enceinte de cuisson	Température de l'enceinte de cuisson	Puissance micro-ondes
humide	■ Cuisson vapeur ■ Étuver ■ Blanchir ■ Pocher ■ Sources ■ Cuisson sous vide ■ Décongeler ■ Stériliser ■ Micro-ondes	100 %	30 – 130 °C	0-100 %

7.2.2 Cuire l'aliment à la vapeur



1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 
2. Appuyez sur la touche : 
 - > L'appareil préchauffe.
3. Réglez la température de l'enceinte de cuisson souhaitée.
4. Pour faire cuire l'aliment selon le temps de cuisson, appuyez sur la touche : 
5. Réglez le temps de cuisson.
6. Pour faire cuire l'aliment selon la température à cœur, appuyez sur la touche : 
7. Réglez la température à cœur.
 - > Lorsque l'enceinte de cuisson a atteint la température réglée, le système vous invite à charger l'appareil.
8. Si nécessaire, réglez le niveau de puissance pour la fonction micro-ondes .
9. Chargez l'appareil.
- >> Le cycle de cuisson est poursuivi. Lorsque le temps de cuisson est écoulé ou la température à cœur atteinte, un signal sonore est émis et vous invite à vérifier si l'aliment a atteint le résultat souhaité.


7.3 Combinaison micro-ondes, Combi et vapeur

7.3.1 Climat d'enceinte et plage de température

Climat de l'enceinte de cuisson	Processus de cuisson	Humidité de l'enceinte de cuisson	Température de l'enceinte de cuisson	Puissance micro-ondes
humide et chaud	▪ Pâtisserie + boulangerie ▪ Sauter ▪ Micro-ondes	0 – 100 %	30 – 260 °C	0-100 %

Lorsque la température de l'enceinte dépasse 260 °C pendant 30 minutes, la température baisse automatiquement à 260 °C si vous ne travaillez pas avec l'appareil pendant ce laps de temps. Si vous menez une action au cours de ces 30 minutes, ouvrir la porte par exemple, la température de l'enceinte sera alors maintenue à plus de 260 °C pendant les 30 minutes suivantes.

7.3.2 Cuire des aliments en mode combiné de vapeur et d'air pulsé.



1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche :
 2. Appuyez sur la touche :
 - > L'appareil préchauffe.
 3. Réglez la saturation de vapeur souhaitée.
 4. Réglez la température de l'enceinte de cuisson souhaitée.
 5. Pour faire cuire l'aliment selon le temps de cuisson, appuyez sur la touche :
 6. Réglez le temps de cuisson.
 7. Pour faire cuire l'aliment selon la température à cœur, appuyez sur la touche :
 8. Réglez la température à cœur.
 - > Lorsque l'enceinte de cuisson a atteint la température réglée, le système vous invite à charger l'appareil.
 9. Si nécessaire, réglez le niveau de puissance pour la fonction micro-ondes .
 10. Chargez l'appareil.
- >> Le cycle de cuisson est poursuivi. Lorsque le temps de cuisson est écoulé ou la température à cœur atteinte, un signal sonore est émis et vous invite à vérifier si l'aliment a atteint le résultat souhaité.


7.4 Air pulsé / Air pulsé au micro-ondes

7.4.1 Climat d'enceinte et plage de température

Climat de l'enceinte de cuisson	Processus de cuisson	Humidité de l'enceinte de cuisson	Température de l'enceinte de cuisson	Puissance micro-ondes
chaud	▪ Pâtisserie + boulangerie ▪ Sauter ▪ Griller ▪ Frire ▪ Gratiner ▪ Glacer ▪ Micro-ondes	0 – 100 %	30 – 260 °C	0-100 %


Lorsque la température de l'enceinte dépasse 260 °C pendant 30 minutes, la température baisse automatiquement à 260 °C si vous ne travaillez pas avec l'appareil pendant ce laps de temps. Si vous menez une action au cours de ces 30 minutes, ouvrir la porte par exemple, la température de l'enceinte sera alors maintenue à plus de 260 °C pendant les 30 minutes suivantes.

7.4.2 Cuire l'aliment en mode air pulsé



1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 
 2. Appuyez sur la touche : 
 - > L'appareil préchauffe.
 3. Réglez la température de l'enceinte de cuisson souhaitée.
 4. Pour faire cuire l'aliment selon le temps de cuisson, appuyez sur la touche : 
 5. Réglez le temps de cuisson.
 6. Pour faire cuire l'aliment selon la température à cœur, appuyez sur la touche : 
 7. Réglez la température à cœur.
 - > Lorsque l'enceinte de cuisson a atteint la température réglée, le système vous invite à charger l'appareil.
 8. Si nécessaire, réglez le niveau de puissance pour la fonction micro-ondes .
 9. Chargez l'appareil.
- >> Le cycle de cuisson est poursuivi. Lorsque le temps de cuisson est écoulé ou la température à cœur atteinte, un signal sonore est émis et vous invite à vérifier si l'aliment a atteint le résultat souhaité.

7.5 Interrompre la cuisson manuelle



1. Appuyez sur la touche tout en la maintenant enfoncée : 
 - > Le processus de cuisson est interrompu. L'écran de démarrage s'affiche.

8 Cuisson basse température

La cuisson de grosses pièces de viande et de volaille volumineuses requiert un travail de surveillance conséquent ainsi qu'une longue expérience. Et en plus de cela, cela bloque vos appareils pendant des heures. Avec votre système de cuisson, vous pouvez envisager ces défis en toute sérénité : Vous poêlez, pochez ou braisez des aliments lentement à basse température durant les périodes d'accalmie de la production, par ex. l'après-midi ou en dehors des services. Vous pouvez ainsi exploiter votre appareil de façon optimale jusqu'à 24h sur 24. Et si vous cuisez des aliments durant la nuit, vous économisez de l'énergie grâce au tarif de nuit.



CONSEIL

Si une coupure de courant survient pendant la cuisson à basse température, le cycle de cuisson est interrompu. Si la coupure ne dure pas plus de 15 minutes, le cycle de cuisson se poursuit. Si la coupure dure plus de 15 minutes, l'appareil se met en mode veille après la panne d'électricité. Vous devez soit redémarrer le cycle de cuisson à partir du moment où la panne de courant s'est produite, soit terminer manuellement la cuisson de l'aliment.


9 iProductionManager



L'iProductionManager organise l'ensemble du processus de production de façon intelligente et flexible. Il indique par exemple quels produits peuvent être préparés simultanément, l'ordre idéal de préparation des plats et la surveillance du cycle de cuisson.

L'iProductionManager vous rappelle quand un plat doit être enfourné ou sorti. Vous pouvez ainsi décider si la cuisson des plats doit optimiser les ressources d'énergie, le temps ou si les plats doivent être prêts à un moment défini. L'iProductionManager organise intelligemment l'ordre de préparation des plats. Cela signifie que vous gardez toujours tout sous contrôle, sans travail de surveillance, et avec une production d'une efficacité redoutable.

Bons manuels



9.1 Régler des bons manuels

Vous pouvez ajouter des commandes manuelles dans iProductionManager. Vous réglez d'abord le climat puis sélectionnez si le bon doit être créé à l'aide du temps de cuisson ou de la température à cœur. Attention : si vous faites cuire l'aliment avec la sonde de température à cœur intégrée, vous pouvez uniquement placer, simultanément, un bon – température à cœur manuel sur la ligne de temps.




1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche :
 2. Appuyez sur la touche :
 3. Appuyez sur la touche :
 4. Sélectionnez le mode de cuisson, Vapeur , Combinaison vapeur et air pulsé ou Air pulsé . ou air pulsé
 5. Adaptez les paramètres de cuisson selon vos souhaits. Vous pouvez également régler la vitesse de la turbine. Pour ce faire, appuyez sur le bouton :
 6. Vous pouvez également régler le niveau de puissance du micro-ondes. Pour ce faire, appuyez sur la touche :
 7. Pour sauvegarder vos modifications, appuyez sur la touche :
 8. Si vous souhaitez augmenter ou diminuer la température à cœur ou souhaitez augmenter ou réduire le temps de cuisson, tournez la molette de sélection rapide ou appuyez sur les touches:
 9. Appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à atteindre le paramètre souhaité.
- >> Vous pouvez à présent placer les commandes.

9.2 Tableau des bons

Vous pouvez ajouter au tableau des bons chaque répertoire de cuisson intelligent souhaité, un programme ou panier au choix. Si vous n'enregistrez pas le tableau des bons en tant que panier [► 59], le tableau des bons sera écrasé dès l'instant où vous chargerez un nouveau panier.

9.2.1 Éditeur du tableau des bons



1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche :
2. Appuyez sur la touche :
3. Appuyez sur la touche :
4. Pour ajouter des répertoires de cuisson intelligents au panier, appuyez sur le bouton :
- > Tous les répertoires de cuisson intelligents s'affichent.
5. Parcourez la liste, choisissez un mode et appuyez ensuite sur le répertoire de cuisson souhaité.
- > Le répertoire de cuisson est marqué par et ajouté au tableau des bons.
6. Pour ajouter des programmes du mode programmation au panier, appuyez sur le bouton :
- > Tous les programmes enregistrés s'affichent. Si vous n'avez pas encore créé de programmes, cette zone est vide.
7. Parcourez la liste ou choisissez des programmes manuels ou intelligents et appuyez ensuite sur le programme souhaité.
- > Le programme est marqué par et ajouté au tableau des bons.
8. Pour vérifier la composition du tableau des bons, appuyez sur la touche :
9. Pour supprimer un répertoire de cuisson intelligent ou un programme, appuyez sur la touche :
10. Pour mettre à jour le tableau des bons, appuyez sur la touche :
- >> Les répertoires de cuisson intelligents ou programmes sont affichés dans le tableau des bons. Vous pouvez maintenant placer les bons.

9.2.2 Ajouter des programmes et des paniers

1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche :
2. Pour envoyer un programme manuel, intelligent ou sauvegardé dans l'iProductionManager, appuyez à côté du programme souhaité sur la touche : ...
3. Appuyez sur la touche :
- > Le programme est envoyé à l'iProductionManager et s'affiche dans le tableau des bons.
4. Pour envoyer un panier à l'iProductionManager, appuyez sur le panier souhaité.


- > Le panier est envoyé à l'iProductionManager. Tous les programmes sont affichés dans le tableau des bons.

9.2.3 Ajouter un répertoire de cuisson intelligent

1. Pour envoyer un répertoire de cuisson intelligent de l'iCookingSuite à l'iProductionManager, appuyez dans la barre de menus sur la touche : 
 2. À côté du répertoire souhaité, appuyez sur la touche : 
 3. Appuyez sur la touche : 
- >> Le répertoire de cuisson intelligent est envoyé à l'iProductionManager et s'affiche dans le tableau des bons.

9.3 Minuteur

Vous pouvez placer un minuteur même si la vérification de la combinaison [► 48] empêche le placement d'un bon. Le minuteur est un bon de temps auquel 5 minutes sont attribuées par défaut. Le minuteur ne dispose pas de son propre climat, c.-à-d. que si vous placez uniquement un minuteur, aucun climat n'est établi ou bien cela n'influence pas le climat. Vous pouvez adapter la durée du minuteur à votre guise et le placer sur une heure réelle ou ultérieure.



1. Pour placer un minuteur sur une heure réelle, appuyez d'abord sur le minuteur dans le tableau des bons, puis sur le niveau souhaité.
 - > Le minuteur est placé sur l'heure réelle.
 2. Pour placer le minuteur à une heure ultérieure, glissez le minuteur sur le niveau souhaité et sur l'heure de démarrage désirée.
 3. Pour déplacer le minuteur sur un autre niveau et modifier l'heure de démarrage, appuyez longuement sur le minuteur.
 4. Glissez le minuteur sur la position souhaitée.
 5. Pour augmenter la durée du minuteur ou la réduire, appuyez brièvement sur le minuteur.
 6. Tournez la molette de sélection rapide ou appuyez sur les touches :  ou 
 - > Après un bref temps d'attente, les réglages seront pris en compte.
- >> Lorsque la durée du minuteur sera écoulée, vous serez invité à décharger l'appareil. Le symbole suivant s'affiche à côté du niveau . Le temps de cuisson est réglé à 00:00.

9.4 Placer les bons

- ✓ Vous avez créé des bons manuels, des paniers [► 45] ou une plateforme de commande [► 46].
1. Déplacez un bon sur le niveau d'insertion souhaité.

- > Pour une meilleure orientation, la zone d'insertion à laquelle vous souhaitez placer la commande est mise en surbrillance en bleu. L'heure est indiquée sur la commande en tant qu'aide supplémentaire.
 - > Lorsque la zone d'insertion est marquée en jaune ou en rouge, vous pouvez placer la commande sans décaler celles déjà placées. Vous trouverez de plus amples informations ici : Contrôle de la combinaison [► 48] et Logique de placement
2. Si vous avez placé plusieurs commandes, vous zoomez sur la ligne de temps pour obtenir un aperçu. Pour ce faire, appuyez sur la touche : 

Vous disposez des options suivantes pour optimiser le placement de commandes:

- Comblers les vides dans la planification [► 48]
- Optimisation du temps
- Optimisation de l'énergie
- Cuisson à un moment défini [► 52]

Si vous placez des commandes à l'heure réelle, une barre verticale jaune ou bleue apparaît :

- Une barre jaune indique que l'enceinte de cuisson est réchauffée.
- Une barre bleue indique que l'enceinte de cuisson est refroidie avec la fonction Cool-Down.
- La largeur de la barre indique la durée de chauffe ou de refroidissement.

Lorsque la température souhaitée est atteinte, le système vous invite à charger l'appareil. À côté de la zone d'insertion apparaît le symbole .

Une fois l'appareil chargé, la durée résiduelle pendant laquelle les aliments restent dans l'enceinte de cuisson est affichée à côté de la zone d'insertion.

Lorsque le process de cuisson du bon est terminé, vous êtes invité à décharger l'appareil. À côté de la zone d'insertion apparaît le symbole . Le temps de cuisson est réglé à 00:00.

9.4.1 Contrôle de la combinaison


À chaque commande que vous souhaitez placer dans l'iProductionManager, elle est contrôlée si la nouvelle commande va de pair avec celles déjà placées et si elle peut être placée à l'heure souhaitée. Les commandes sont séparées et contrôlées indépendamment les unes des autres sur la base des 3 valeurs suivantes :

- Un mode est assigné à chaque bon. On contrôle si les modes correspondent.
- Une température d'enceinte de cuisson est assignée à chaque commande. On contrôle si les températures d'enceinte de cuisson sont assorties.
- Une humidité d'enceinte de cuisson est assignée à chaque mode. On contrôle si les humidités d'enceinte de cuisson sont assorties.

La possibilité de combiner les modes manuels et les cycles de cuisson intelligents est contrôlée. Vous ne pouvez combiner entre eux que les cycles de cuisson qui sont cuits dans un climat similaire. Les cycles de cuisson qui passent par différents climats, tels que par ex. les rôtis à basse température, ne peuvent pas être combinés avec d'autres commandes. De plus, seuls les programmes manuels en une seule étape peuvent être combinés.

9.4.2 Comblers les vides dans la planification

Vous pouvez faire fermer automatiquement par votre appareil les vides temporels qui ont été générés lors du placement de bons à travers tous les niveaux d'insertion.



✓ Vous avez créé et placé des bons.

1. Appuyez sur la touche :


> Il vous sera demandé si vous voulez vraiment arrêter les vides dans la planification. **INFORMATION ! L'action ne peut être annulée.**

2. Validez la question avec : **OK**

>> Les vides temporels entre les bons sont fermés. Conservez le positionnement des bons les uns par rapport aux autres. Le positionnement des bons sur la ligne de temps peut se décaler.

9.4.3 Logique de placement

Sur la base du contrôle de la combinaison, leiHexagon décide à quel endroit est placé la commande. Selon l'issue du contrôle, des commandes sont placées de façon optimale dans l'iProductionManager. Un marquage en couleur des niveaux d'insertion vous signale dans l'iProductionManager si une nouvelle commande a des effets sur des commandes déjà placées :




- Lorsque les niveaux d'insertion sont marqués en jaune, vous pouvez placer une commande, mais les autres déjà placées sont décalées.

- Si l'arrière-plan est rouge, vous ne pouvez pas placer la commande car une commande est déjà en cours de traitement.

Si vous décalez une commande, le bloc entier dans lequel elle a été placé d'après le contrôle de la combinaison, est décalé.

9.4.4 Optimisation du temps

Vous pouvez faire optimiser automatiquement par votre iHexagon les bons que vous avez déjà placés dans l'iProductionManager de manière à ce que les plats puissent être cuits dans une chronologie optimale et les vides temporels fermés. L'ordre chronologique et le placement sur les niveaux d'insertion demeurent les mêmes.



✓ Vous avez créé et placé des commandes.

1. Appuyez sur la touche :


> Il vous est demandé si des vides temporels doivent vraiment être fermés. **INFORMATION ! L'action ne peut être annulée.**

2. Veuillez valider la question avec : **OK**

>> En fonction du contrôle de la combinaison [► 48], les commandes sont replacées.

9.4.5 Optimisation énergétique

Les commandes que vous avez déjà placés dans l'iProductionManager peuvent être automatiquement optimisés par votre iHexagon pour que les plats soient cuits de façon optimale sur le plan de l'énergie. L'utilisation de l'appareil peut ainsi être optimisée et permet de faire des économies d'énergie. Veuillez noter que l'ordre temporel des commandes peut alors changer.



✓ Vous avez créé et placé des commandes.

1. Appuyez sur la touche :


> Il vous est demandé si des commandes doivent être ordonnées en optimisant les ressources d'énergie.
INFORMATION ! L'action ne peut être annulée.

2. Veuillez valider la question avec :OK

>> En fonction du contrôle de la combinaison [► 48], les commandes sont remplacées.

9.5

Traiter et supprimer des bons



Commandes manuelles

Lorsque vous avez placé une commande manuelle, vous pouvez augmenter ultérieurement la température à cœur ou le temps de cuisson. Vous ne pouvez pas traiter le climat réglé.

1. Appuyer sur la commande.

> Les paramètres de la commande s'affichent.

2. Si vous souhaitez augmenter ou diminuer la température à cœur ou souhaitez augmenter ou réduire le temps de cuisson, appuyez sur les touches : **+** ou **-**
3. Pour supprimer la commande, appuyez sur la touche : **⌫**

Commandes intelligentes et programmes

Dans le cas d'un grand nombre de bons intelligents ou de programmes, vous pouvez modifier les réglages ultérieurement, après les avoir placés. Pour certains, vous pouvez uniquement supprimer le bon.

1. Si vous souhaitez augmenter ou diminuer la température à cœur ou souhaitez augmenter ou réduire le temps de cuisson, appuyez sur les touches : **+** ou **-**
2. Pour supprimer la commande, appuyez sur la touche : **⌫**

9.6 Cuisson à un moment défini

Dans l'iProductionManager, vous pouvez planifier des plats de manière à ce que leur cuisson commence ou s'achève au même moment. Vous pouvez exécuter cette planification non seulement maintenant mais aussi à l'avenir. Pour ce faire, placez des commandes devant ou derrière le curseur. Lorsque vous démarrez l'iProductionManager, le curseur marque le temps réel. Si vous glissez le curseur vers la droite, vous modifiez la ligne de temps dans l'avenir.

1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : **≡**
2. Activez l'aide au positionnement en appuyant sur le bouton, puis faites-le glisser au moment voulu, sur l'axe du temps. Si vous glissez le curseur vers le bord droite de l'écran, la ligne de temps est décalée dans l'avenir.
3. Positionnez les commandes souhaitées à droite ou à gauche du curseur.
 - > Si vous placez une commande à gauche du curseur, la fin de la commande est définie à ce moment-là. La fin de la cuisson de vos plats aura lieu au même moment.
 - > Si vous placez une commande à droite du curseur, le début de la commande est défini à ce moment-là. La cuisson des plats commence dès que vous effectuez un double clic sur l'icône de déplacement du curseur.


9.7 Planification

Avec la fonction de planification de l'iProductionManager, les bons ne doivent être placés qu'une seule fois afin de pouvoir les consulter à tout moment.



- Il n'est pas possible d'enregistrer les bons déjà traités en tant que planification.
- Vous ne disposez pas de la fonction supplémentaire **Humidification** lors de la planification.

9.7.1 Créer une planification




1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 
2. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 
3. Appuyez sur la touche : **+Nouvelle planification**
4. Appuyez sur la touche : 
 - > Le curseur glisse sur le bord gauche de l'écran. Le zoom de la ligne de temps passe de l'indication de l'heure actuelle à l'indication en minutes. Vous pouvez à présent placer des commandes indépendamment de l'heure.
5. Positionnez les commandes souhaitées. Vous pouvez placer jusqu'à 30 commandes.

Pour optimiser la planification, vous disposez des fonctions suivantes :

- Comblent les vides dans la planification [► 48]
- Optimisation du temps
- Optimisation de l'énergie

1. Pour démarrer la planification sans enregistrer, appuyez sur la touche : 
2. Pour enregistrer la planification, appuyez sur la touche : 



3. Saisissez un nom.
 4. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : ✓
- >> La planification est affichée dans la liste de planification.


9.7.2 Démarrer la planification

- ✓ Vous avez créé des planifications [► 53].
 - ✓ L'iProductionManager ne traite actuellement aucune commande. Lorsque des commandes sont traitées, un message apparaît qui indique qu'avant le démarrage de la planification toutes les commandes doivent être interrompues.
1. Appuyez sur la touche :  dans le menu sous *Programmation*.
 2. Appuyez sur la planification souhaitée.
- >> La planification démarre immédiatement. Les commandes sont placées dans la planification en fonction des niveaux. Les commandes dans la plateforme de commandes sont remplacées par les commandes contenues dans la planification.


10 Mode de programmation



En mode programmation, vous pouvez créer, enregistrer et gérer vos propres programmes manuels [► 55], modes de cuisson intelligents [► 57] et paniers de cuisson [► 59]. Vous disposez pour cela de tous les modes manuels, modes de cuisson intelligents et programmes de nettoyage [► 62] préprogrammés.




10.1 Créer un programme manuel



1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche :
2. Appuyez sur la touche : **+ Nouvel élément**
3. Appuyez sur la touche :
- > Une vue d'ensemble des étapes de cuisson s'affiche.
4. Sélectionnez les étapes de cuisson souhaitées et glissez-les dans la zone inférieure. **INFORMATION ! Vous ne pouvez pas combiner les étapes de cuisson comme vous le souhaitez.**
5. Pour ajouter des instructions au programme, appuyez sur la touche :

- > Un aperçu des invitations disponibles s'affiche. Ces cartes d'action configurables vous aident à planifier des étapes intermédiaires au cours du cycle de cuisson. Vous pouvez utiliser les cartes d'action prédéfinies ou créer vos propres cartes d'action.
- 6. Sélectionnez les invitations souhaitées et glissez-les dans la zone inférieure.
- 7. Vous avez également la possibilité de créer vos propres cartes d'action. Pour ce faire, appuyez sur la touche **+**. Vous pouvez maintenant donner un nom à votre carte d'action, ajouter un texte et une image et l'associer à un son.



- 8. Pour éditer une étape de cuisson, appuyez sur la touche **⋮**.
- > Les paramètres de cuisson définis ainsi que les fonctions supplémentaires s'affichent en fonction du mode de cuisson choisi.

Étape de cuisson	Paramètres de cuisson	Fonctions supplémentaires
Préchauffage	Température de l'enceinte de cuisson	la vitesse de l'air
Vapeur	- Température de l'enceinte de cuisson - Temps de cuisson - Température à cœur	- Cuisson Delta-T - la vitesse de l'air
Combinaison d'air pulsé et de vapeur	- Humidité de l'enceinte de cuisson - Température de l'enceinte de cuisson - Temps de cuisson - Température à cœur	- Cuisson Delta-T - la vitesse de l'air - Humidifier
Air pulsé	- Humidité de l'enceinte de cuisson - Température de l'enceinte de cuisson - Temps de cuisson - Température à cœur	- Cuisson Delta-T - la vitesse de l'air - Humidifier
Refroidir	Température de l'enceinte de cuisson	la vitesse de l'air

1. Adaptez l'étape de cuisson selon vos souhaits.
2. Pour sauvegarder vos modifications, appuyez sur la touche : ✓

Présélection de l'heure de début et image du programme

- ✓ Vous avez importé des images [▶ 81].
1. Pour attribuer une présélection de l'heure de début au programme, appuyez sur la touche : ⌚
 2. Appuyez sur la touche : ⌚ Présélection heure de début
 3. Appuyez sur la touche : ON
 4. Saisissez l'heure de début.
 5. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : ✓
 6. Pour attribuer une image au programme, appuyez sur la touche : 📎
 7. Appuyez sur la touche : 🖼️ Choisir la photo du programme
 8. Sélectionnez une image.
 9. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : ✓
 10. Pour régler une faible vitesse de ventilateur après le chargement, appuyez sur la touche : ⚙️.

Enregistrer un programme

1. Pour donner un nom au programme, appuyez sur la touche : ✎
 2. Saisissez le nom.
 3. Pour enregistrer le programme, appuyez sur la touche : 📝✓
- >> Le programme fait l'objet d'une vérification. Une fois tous les paramètres de cuisson définis et organisés de façon logique les uns par rapport aux autres, le programme est enregistré et s'affiche dans la liste de programmes.
- >> Si le programme contient une erreur, celle-ci est indiquée. Corrigez l'erreur avant d'enregistrer à nouveau le programme.

10.2 Créer un programme manuel

Si vous programmez un mode de cuisson intelligent, vous pouvez uniquement adapter les paramètres de cuisson selon vos souhaits. Il n'est plus possible de modifier l'ordre des étapes de cuisson.



1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 📝✎
2. Appuyez sur la touche : + Nouvel élément
3. Appuyez sur la touche : 🍳

> Vous êtes invité à préciser ce que vous souhaitez programmer.


4. Choisissez l'une des possibilités suivantes :

- Mode de cuisson
- Mode et processus de cuisson
- Process de cuisson

Une fois votre sélection faite, les répertoires de cuisson correspondants s'afficheront.

1. Sélectionnez le mode de cuisson intelligent souhaité.

> Les différentes étapes s'affichent. Vous pouvez à présent adapter les paramètres de cuisson selon vos souhaits.



2. Appuyez sur la touche :

> Les paramètres de cuisson définis ainsi que les fonctions supplémentaires s'affichent en fonction du répertoire de cuisson choisi. Les réglages par défaut du répertoire de cuisson sont indiqués par le symbole suivant :

3. Adaptez les paramètres de cuisson à vos envies.

4. Pour sauvegarder vos modifications, appuyez sur la touche :

> Les différentes étapes s'affichent à nouveau.

Présélection de l'heure de début et image du programme

✓ Vous avez importé des images [► 81].

1. Pour attribuer une présélection de l'heure de début au programme, appuyez sur la touche :

2. Appuyez sur la touche : Présélection heure de début

3. Appuyez sur la touche : **ON**

4. Saisissez l'heure de début.

5. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche :

6. Pour attribuer une image au programme, appuyez sur la touche :

7. Appuyez sur la touche : Choisir la photo du programme

8. Sélectionnez une image.


9. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche :

10. Pour régler une faible vitesse de ventilateur après le chargement, appuyez sur la touche :


Enregistrer un programme

1. Pour donner un nom au programme, appuyez sur la touche : 
 2. Saisissez un nom.
 3. Pour enregistrer le programme, appuyez sur la touche : 
- >> Le programme s'affiche dans la liste de programmes.

10.3 Programmer le panier



1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 
2. Appuyez sur la touche : **+ Nouvel élément**
3. Appuyez sur la touche : 
4. Pour ajouter des modes de cuisson intelligents au panier de cuisson, appuyez sur la touche : 
 - > Tous les modes de cuisson intelligents s'affichent.
5. Parcourez la liste, choisissez un mode et appuyez ensuite sur le répertoire de cuisson souhaité.
 - > Le répertoire de cuisson est marqué par  et ajouté au panier. Vous pouvez également vérifier la compatibilité des répertoires de cuisson en maintenant la touche du répertoire de cuisson choisi enfoncée plus longtemps. Une coche verte symbolise la possibilité de combiner des applications.
6. Pour ajouter des programmes déjà enregistrés au panier de cuisson, appuyez sur la touche : 
 - > Tous les programmes s'affichent.
7. Parcourez la liste ou choisissez des programmes manuels ou intelligents et appuyez ensuite sur le programme souhaité.
 - > Le répertoire de cuisson est marqué par  et ajouté au panier.



Vérifier le panier

1. Pour vérifier le panier de cuisson, appuyez sur la touche : ★
 > Tous les modes de cuisson intelligents et les programmes sélectionnés s'affichent.
2. Pour supprimer un élément du panier de cuisson, appuyez sur la touche : 🗑️

Enregistrer le panier de cuisson

1. Pour attribuer un nom au panier de cuisson, appuyez sur la touche : ✎
 2. Saisissez un nom.
 3. Pour enregistrer le panier de cuisson, appuyez sur la touche : 📝✓
- >> Le panier de cuisson est affiché dans la liste de programmes.

Vérifier la compatibilité

Vous avez la possibilité de vérifier la possibilité de combiner les applications en mode programmation.

1. Appuyez sur l'application sélectionnée et maintenez-la enfoncée.
2. Les applications signalées par une coche verte, peuvent être combinées avec l'application choisie.
3. Les applications signalées par une X rouge, ne peuvent pas être combinées avec l'application choisie.

10.4 Traiter et supprimer des programmes

- ✓ Vous avez programmé des programmes manuels [► 55], des cycles de cuisson intelligents [► 57] ou des paniers [► 59].

1. Pour éditer un programme, appuyez sur la touche : ...

Les possibilités d'édition suivantes sont à votre disposition :

- Éditer un élément ✎
- Dupliquer un élément 📋+
- Supprimer un élément 🗑️
- Réglage de la présélection de l'heure de départ 🕒
- Envoyer le programme à l'iProduction Manager 📡
- Ajouter un programme aux favoris ★

10.5

Voir également

 Affichage programme [► 70]

10.6 Démarrer les programmes et les paniers

Démarrer un programme manuel

1. Pour démarrer un programme manuel, appuyez sur la touche du programme souhaité.
 - > Le programme démarre immédiatement. Toutes les étapes de cuisson s'affichent.
2. Afin d'envoyer un programme manuel à l'iProductionManager, appuyez sur la touche : ...
3. Appuyez sur la touche : 
- >> Le programme manuel est affiché dans la plateforme de commandes. Vous pouvez maintenant placer la commande comme d'habitude.

Démarrer un cycle de cuisson intelligent

1. Pour démarrer un mode de cuisson intelligent, appuyez sur le programme souhaité.
 - > Le programme démarre immédiatement. Toutes les étapes de cuisson s'affichent.
2. Afin d'envoyer un cycle de cuisson intelligent à l'iProductionManager, appuyez sur la touche : ...
3. Appuyez sur la touche : 
- >> Le programme intelligent est affiché dans la plateforme de commandes. Vous pouvez maintenant placer la commande comme d'habitude.


Démarrer un panier de cuisson

1. Pour transmettre un panier à l'iProductionManager, appuyez sur le panier souhaité.
 - > Tous les éléments du panier sont affichés dans la plateforme de commandes. Vous pouvez maintenant placer les commandes comme d'habitude.

11 Mode programmation (réserve de produits)




En mode programmation, vous pouvez créer, enregistrer et gérer vos propres programmes manuels [► 55], modes de cuisson intelligents [► 57] et paniers de cuisson [► 59]. Vous disposez pour cela de tous les modes manuels, modes de cuisson intelligents et programmes de nettoyage [► 62] préprogrammés.




11.1 Créer des programmes de nettoyage (réserve de produits)

Vous pouvez créer votre propre programme de nettoyage :




1. Appuyez sur la touche : Mode de programmation.
2. Appuyez sur la touche : + **Nouvel élément**.
3. Appuyez sur la touche : .
4. Appuyez sur la touche : Mode éco ou mode normal pour programmer individuellement les programmes de nettoyage souhaités.

Modifier un programme de nettoyage



Après avoir sélectionné un programme de nettoyage, appuyez sur : , pour modifier les paramètres cibles.



En sélectionnant celui-ci, vous pouvez choisir d'utiliser plus ou moins de détergent pendant le nettoyage.

- Appuyez sur la touche : , pour confirmer votre sélection.
- Appuyez sur la touche : , pour mémoriser le programme de nettoyage que vous avez sélectionné.

11.2 Éditer et supprimer des programmes (réserve de produits)

- ✓ Vous avez programmé des programmes manuels [► 55], des répertoires de cuisson intelligents [► 57], des paniers de cuisson [► 59] ou des programmes de nettoyage [► 62] .

1. Pour éditer un programme, appuyez sur la touche : ...


Les possibilités d'édition suivantes sont à votre disposition :

- Éditer un élément 
- Dupliquer un élément 
- Supprimer un élément 

- Réglage de la présélection de l'heure de départ 🕒
- Envoyer le programme à l'iProduction Manager 📡
- Ajouter un programme aux favoris ★

12 ExpressMode

ExpressMode est une méthode efficace pour réchauffer rapidement et facilement les plats par simple pression d'un bouton. La séparation nette de l'UserView et de l'ExpertView permet à l'utilisateur d'atteindre son objectif en toute sécurité. L'utilisateur accepte la commande du client, place le produit dans l'iHexagon, démarre le programme sur l'écran et peut continuer à accomplir ses tâches. Cela garantit une préparation rapide et efficace de plats d'une qualité irréprochable et permet à l'utilisateur de se concentrer sur ses activités principales.



Expertview

ExpertView est un sous-mode de l'ExpressMode conçu pour les utilisateurs expérimentés. Dans ce mode, les experts tels que les conseillers en applications RATIONAL, les Managers ou les responsables de concepts commerciaux ont la possibilité d'effectuer des modifications et des programmations détaillées. Voici quelques-unes des principales fonctionnalités d'ExpertView :

- **Modification des paramètres par défaut :**

Les experts peuvent définir des valeurs par défaut pour le mode de cuisson, la température et l'humidité, afin de s'assurer que les plats sont chauffés conformément aux exigences spécifiques et aux normes de qualité.

- **Programmation personnalisée :**

Les experts peuvent créer des programmes personnalisés qui permettent de définir plusieurs étapes et des options de personnalisation pour différents produits. Cela offre une grande flexibilité lors de la préparation de différents plats.

- **Réglage précis de la puissance et des paramètres du micro-ondes :**

Les experts peuvent ajuster la puissance du micro-ondes, la vitesse de ventilation et les réglages de l'humidité pour chaque produit afin de s'assurer que les plats sont parfaitement chauffés.

- **Possibilités de personnalisation supplémentaires :**

Les experts peuvent également apporter des ajustements supplémentaires, tels que l'ajout d'images ou d'autres éléments visuels aux étapes du programme.

- **Paniers de cuisson préconfigurés :**

La création de paniers de cuisson préconfigurés pour différents climats de base permet de sélectionner et d'utiliser facilement des programmes spécifiques.


- **Intégration dans MyDisplay :**

Les personnalisations ExpertView sont parfaitement intégrées dans l'interface utilisateur MyDisplay pour garantir une expérience cohérente et conviviale.

Utilisation du mode Express


- ✓ Vous avez réglé le mode Express sur **ON** dans les paramètres. Consultez la section Modifier le profil [► 87]

1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : .
 2. Appuyez sur la touche : **+ Nouvel élément**
 3. Appuyez sur la touche : .
- > Vous pouvez maintenant créer une nouvelle carte ou modifier une carte existante.



4. Appuyez sur la touche : .
- > Vous pouvez maintenant attribuer un titre au programme. Vous pouvez en outre effectuer les réglages suivants pour votre programme :
5. Appuyez sur la touche :  pour ajouter une image.
 6. Appuyez sur la touche :  pour définir si le ventilateur doit ralentir après avoir été chargé.
 7. Appuyez sur la touche :  pour définir le temps.
 8. Appuyez sur la touche :  pour activer ou désactiver le micro-ondes et pour régler le niveau de puissance selon vos préférences.
 9. Appuyez sur la touche :  pour régler la vitesse du ventilateur.
 10. Appuyez sur la touche : **+ New action step** pour ajouter ou supprimer le paramètre  Sonnerie intermédiaire.
 11. Appuyez sur la touche : **+ New time step** pour ajouter des paramètres supplémentaires à la carte.
- Après avoir effectué les réglages, vous pouvez enregistrer le programme.

Créer une nouvelle carte Expressmode



1. Appuyez sur la touche : +, pour créer une nouvelle carte :
 - > Vous accédez maintenant à la zone de réglage décrite ci-dessus.

UserView

UserView est le mode de fonctionnement de l'Expressmode visant à optimiser l'interface utilisateur et les fonctionnalités pour les opérateurs sur place, tels que ceux qui travaillent en magasins et dans les commerces de détail proposant des bornes de libre-commande. Cet affichage spécial MyDisplay offre uniquement la fonction de démarrage des programmes, ce qui simplifie l'utilisation de l'iHexagon pour les utilisateurs :

- **Affichage MyDisplay :** Affichage MyDisplay : UserView offre un affichage clairement structuré et convivial sur l'écran de l'opérateur, ce qui lui permet de surveiller et de contrôler facilement l'état actuel des commandes et de la montée en température.
- **Positionnement du produit :**
Les opérateurs placent les produits sélectionnés dans l'iHexagon où ils sont ensuite chauffés en un temps record grâce à la fonction ExpressMode.
- **Démarrage du programme :**
D'une simple pression de touche sur l'image du produit correspondant, les opérateurs peuvent démarrer le programme de cuisson correspondant pour amener les produits à la température souhaitée.
- **Enregistrer la commande suivante :**
Pendant que les produits sont chauffés, les opérateurs peuvent prendre les commandes suivantes pour garantir un service fluide.
- **Décharger l'appareil et servir les plats :**
Une fois les produits suffisamment chauds, les opérateurs peuvent les sortir de l'appareil et servir les clients.
- Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : (Icône Expressmode).
- Sélectionnez maintenant le programme souhaité.

13 Commuter entre les modes

Avec le iHexagon vous pouvez tout simplement et à tout moment alterner entre les modes Cuisson manuelle, iCookingSuite et iProductionManager. Vous disposez ainsi du mélange optimal d'intelligence de cuisson automatique, rapide et d'options de commande personnalisées. Vous pouvez exécuter les applications principales suivantes :

- Convertissez un bon dans l'iProductionManager en un mode manuel.
- Convertissez un répertoire de cuisson intelligent de l'iCookingSuite en un bon intelligent dans l'iProductionManager.
- Convertissez un cycle de cuisson intelligent de l'iCookingSuite en un mode manuel.

Convertir une commande en un mode manuel

✓ Vous avez placé une commande. Le cycle de cuisson est en cours d'exécution.

1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 
 - > Un champ d'interrogation apparaît, dans lequel vous pouvez confirmer le passage en mode manuel.
2. **INFORMATION ! L'action ne peut être annulée.** Appuyez sur la touche : 
- >> Les paramètres de cuisson de la commande sont repris et affichés en mode manuel.

Convertir un cycle de cuisson intelligent en une commande intelligente

✓ Vous avez démarré un cycle de cuisson intelligent [► 28]. Le cycle de cuisson est en cours d'exécution.

1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 
 - > Un champ d'interrogation apparaît, dans lequel vous pouvez confirmer le processus de changement dans l'iProduction Manager.
2. **INFORMATION ! L'action ne peut être annulée.** Appuyez sur la touche : 
- >> Le répertoire de cuisson intelligent est envoyé à l'iProductionManager et affiché sur le niveau d'insertion intermédiaire.

Convertir un cycle de cuisson intelligent en un mode manuel

✓ Vous avez démarré un cycle de cuisson intelligent [► 28]. Le cycle de cuisson est en cours d'exécution.

1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : 
 - > Un champ d'interrogation apparaît, dans lequel vous pouvez confirmer le passage en mode manuel.
2. **INFORMATION ! L'action ne peut être annulée.** Appuyez sur la touche : 
- >> Les paramètres de cuisson du répertoire de cuisson intelligent réglé, sont repris, affichés en mode manuel et lancés directement.

14 Réglages



Vous pouvez adapter, de façon durable, les paramètres d'usine de votre appareil à vos besoins.

1. Appuyez sur la touche : 

> La vue d'ensemble de toutes les options de réglage s'affiche :

- Favoris [► 69]
- Affichage [► 69]
- Éclairage [► 71]
- Tonalité [► 71]
- Système de cuisson
- Cuire
- Nettoyage [► 79]
- Gestion des données [► 80]
- Paramètres du réseau [► 83]
- Profil utilisateur
- Service [► 89]
- ConnectedCooking [► 90]

Vous pouvez modifier les réglages en faisant défiler la liste et en cliquant sur la catégorie souhaitée. Une sélection d'options de réglage pouvant être modifiées via des gestes [► 19] simples ou la molette de sélection rapide [► 20] est attribuée à chaque catégorie.

14.1 Favoris

Dans les favoris, tous les réglages que vous avez indiqués comme favoris vous sont affichés.

Enregistrer le réglage en tant que favori

1. Sélectionnez un réglage.

2. Appuyez sur la touche : 

>> Le réglage est enregistré en tant que favori et s'affiche sous , le tri s'effectue de manière chronologique en fonction du moment de l'ajout.

14.2 Affichage

Ouvrir l'affichage

1. Appuyez sur la touche : 

2. Appuyez sur la touche :  **Affichage**

14.2.1 Langue

Vous pouvez modifier la langue de l'interface utilisateur.

Régler la langue de l'interface utilisateur

1. Appuyez sur la touche :  **Langue**

2. Sélectionnez la langue souhaitée.

>> La langue de l'interface utilisateur est immédiatement modifiée.

14.2.2 Date et heure

Vous pouvez modifier les réglages supplémentaires :

- **Date** 
- **Heure** 

■ Passage 24h/12h

Régler la date

1. Appuyez sur la touche :  **Date**
 - > Un calendrier s'affiche.
2. Sélectionnez la date souhaitée.
- >> La date est enregistrée automatiquement.

Régler l'heure

1. Appuyez sur la touche :  **Heure**
 - > L'heure est affichée.
2. Appuyez sur l'heure.
3. Paramétrez l'heure souhaitée.
- >> L'heure est enregistrée automatiquement.

Régler le passage 24 h/12 h

1. Sélectionnez **12** si vous souhaitez régler le format sur 12h et **24** si vous souhaitez régler le format sur 24h.

Synchroniser l'heure via ConnectedCooking

Vous pouvez également synchroniser l'heure automatiquement via ConnectedCooking.


1. Appuyez sur la touche : 
2. Appuyez sur la touche :  **ConnectedCooking**
3. À côté de la **Synchronisation automatique de l'heure**, appuyez sur le bouton : **ON**

14.2.3 Régler le format de la température

Ici, vous pouvez ici définir si la température doit s'afficher en °C ou en °F.

14.2.4 Affichage programme

Ici, vous pouvez paramétrer si des cycles de cuisson dans l'iCookingSuite et dans le mode programmation doivent être affichés dans une colonne, deux colonnes ou trois colonnes.



1. Appuyez sur la touche :  **Affichage programme**
2. Sélectionnez  **Une colonne**,  **Deux colonnes** ou  **Trois colonnes**.

>> La sélection est immédiatement reprise.

14.3 Éclairage

Régler l'éclairage

1. Appuyez sur la touche : 
2. Appuyez sur la touche :  **Éclairage**

14.3.1 Luminosité de l'écran

Régler la luminosité de l'écran

Vous pouvez également ajuster la luminosité de l'écran sur une échelle de 0 à 100 %.

1. Appuyez sur la touche :  **Luminosité de l'écran**
2. Sélectionnez la valeur souhaitée sur l'échelle ou réglez-la à l'aide du bouton de sélection.

>> La luminosité de l'écran est immédiatement ajustée.

Temporisation automatique

1. Appuyez sur la touche :  **Temporisation automatique**

>> Ici, vous pouvez activer ou désactiver la temporisation automatique.

Régler la temporisation au bout de x min

1. Appuyez sur la touche :  **Temporiser au bout de x min**

>> Ici, vous pouvez régler le nombre de minutes après lequel la temporisation automatique doit être activée.

Clarté maximale de l'enceinte de cuisson

1. Appuyez sur la touche :  **Clarté maximale de l'enceinte de cuisson**

>> Vous pouvez adapter ici la luminosité de l'enceinte de cuisson de 0 à 100 %.

Activer ou désactiver l'économiseur d'écran

1. Appuyez sur la touche :  **Économiseur d'écran**

>> Ici, vous pouvez activer ou désactiver l'économiseur d'écran.

Activer l'économiseur d'écran au bout de x min

1. Appuyez sur la touche :  **Activer l'économiseur d'écran au bout de x min**

>> Ici, vous pouvez régler le nombre de minutes après lequel l'économiseur d'écran doit être activé.

14.4 Tonalité

Régler la tonalité

1. Appuyez sur la touche : 
2. Appuyez sur la touche :  **Tonalité**

14.4.1 Volume sonore général

Régler le volume sonore général

Vous pouvez ici régler le volume sonore général de l'appareil de 0 à 100 %.

1. Appuyez sur la touche :  **Volume sonore général**
2. Sélectionnez la valeur souhaitée sur l'échelle.

>> Le volume sonore général est adapté immédiatement.

14.4.2 Chargement / demande d'action

Ici, vous pouvez régler le son ou la mélodie émis lorsque vous devez charger l'appareil ou lorsque vous êtes invité à exécuter une action . Vous avez le choix entre 25 possibilités.

1. Appuyez sur la touche :  Demande chargement/action
2. Appuyez sur la touche :  **Signal sonore**
3. Appuyez sur la cuve souhaitée.
 - > Le son est lu à voix haute.
4. Pour arrêter le son, appuyez sur la touche : **ARRÊT**
5. Dans la barre d'icônes, appuyez sur  pour revenir à l'aperçu.
6. Si le son doit retentir jusqu'à ce que l'appareil soit chargé ou que l'action soit confirmée, appuyez sur la touche :  **Lecture continue ON**
7. Si le son ne doit retentir qu'un certain temps, appuyez sur la touche :  **Lecture continue OFF**
 - > La zone  **Ladurée du son** est activée.
8. Réglez la durée sur une échelle de 0 à 180 secondes.
9. Pour valider le réglage, appuyez sur la touche dans la barre d'icônes : 
- >> Vous revenez alors à l'aperçu du profil.

14.4.3 Fin phase de programme

Ici, vous pouvez régler le son ou la mélodie émis lorsqu'une étape de programme est achevée . Vous pouvez choisir parmi 37 possibilités.

1. Appuyez sur la touche :  Fin phase de programme
2. Appuyez sur la touche :  **Signal sonore**
3. Appuyez sur la cuve souhaitée.
 - > Le son est lu à voix haute.
4. Pour arrêter le son, appuyez sur la touche : **ARRÊT**
5. Dans la barre d'icônes, appuyez sur  pour revenir à l'aperçu.
6. Si le son doit retentir jusqu'à ce que l'appareil soit chargé ou que l'action soit confirmée, appuyez sur la touche :  **Lecture continue ON**
7. Si le son ne doit retentir qu'un certain temps, appuyez sur la touche :  **Lecture continue OFF**
 - > La zone  **Ladurée du son** est activée.
8. Réglez la durée sur une échelle de 0 à 180 secondes.
9. Pour valider le réglage, appuyez sur la touche dans la barre d'icônes : 
- >> Vous revenez alors à l'aperçu du profil.

14.4.4 Fin temps de cuisson

Ici, vous pouvez régler le son ou la mélodie émis lorsque le temps de cuisson est écoulé . Vous pouvez choisir parmi 37 possibilités.

1. Appuyez sur la touche :  **Fin temps de cuisson**
2. Appuyez sur la touche :  **Signal sonore**
3. Appuyez sur la cuve souhaitée.
 - > Le son est lu à voix haute.
4. Pour arrêter le son, appuyez sur la touche : **ARRÊT**
5. Dans la barre d'icônes, appuyez sur  pour revenir à l'aperçu.

6. Si le son doit retentir jusqu'à ce que l'appareil soit chargé ou que l'action soit confirmée, appuyez sur la touche :  **Lecture continue ON**
7. Si le son ne doit retentir qu'un certain temps, appuyez sur la touche :  **Lecture continue OFF**
 - > La zone  **Ladurée du son** est activée.
8. Réglez la durée sur une échelle de 0 à 180 secondes.
9. Pour valider le réglage, appuyez sur la touche dans la barre d'icônes : 
- >> Vous revenez alors à l'aperçu du profil.

14.4.5 Processus interrompu / erreur détectée

Vous pouvez ici régler quelle tonalité ou mélodie doit retentir quand une erreur a été détectée. Vous pouvez choisir parmi 37 possibilités.

1. Appuyez sur la touche :  **Processus interrompu / erreur détectée**
2. Appuyez sur la cuve souhaitée.
 - > Le son est lu à voix haute.
3. Pour arrêter le son, appuyez sur la touche : **ARRÊT**
4. Dans la barre d'icônes, appuyez sur  pour revenir à l'aperçu.
5. Si le son doit retentir jusqu'à ce que l'appareil soit chargé ou que l'action soit confirmée, appuyez sur la touche :  **Lecture continue ON**
6. Si le son ne doit retentir qu'un certain temps, appuyez sur la touche :  **Lecture continue OFF**
 - > La zone  **Ladurée du son** est activée.
7. Réglez la durée sur une échelle de 0 à 180 secondes.
8. Pour valider le réglage, appuyez sur la touche dans la barre d'icônes : 
- >> Vous revenez alors à l'aperçu du profil.

14.5 Système de cuisson

1. Appuyez sur la touche : 
2. Appuyez sur la touche :  **Système de cuisson**

14.5.1 Informations sur le type d'appareil

Ici, vous voyez le type de votre appareil et la version logicielle installée.

14.5.2 Consommation d'énergie

Ce point de menu vous permet d'afficher le tableau de bord de la consommation d'énergie. Il vous permet de surveiller la consommation d'énergie de votre système de cuisson. La consommation d'énergie est calculée en détail à partir des paramètres choisis et peut également être affichée et évaluée dans ConnectedCooking.

Appuyez sur la touche : , pour suivre la consommation d'énergie de votre appareil.

Grâce à l'affichage de la consommation d'énergie, vous pouvez consulter la consommation d'énergie du dernier cycle de cuisson exécuté. Les données de consommation suivantes sont mises à disposition à la fin d'un cycle de cuisson manuel, d'un cycle de cuisson intelligent, de l'utilisation d'iProductionManager ou de l'exécution d'un nettoyage :

- Durée du cycle de cuisson
- Type de cycle de cuisson
- Consommation d'énergie en kWh

INFORMATION

La consommation d'énergie n'est disponible qu'une fois le cycle de cuisson terminé et sera écrasée au démarrage d'un nouveau cycle de cuisson. Les valeurs énergétiques indiquées ne sont pas mesurées, mais calculées. Une légère divergence des valeurs affichées est possible avec des appareils de mesure.

14.5.3 Mode économie d'énergie iProductionManager

Appuyez sur la touche :  pour activer ou désactiver le mode d'économie d'énergie de l'IPM.

14.5.4 E/2

Appuyez sur la touche :  pour activer ou désactiver le démarrage automatique du nettoyage.

14.5.5 Verrouillage de l'écran

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de verrouillage de l'écran ici.

- Pour activer la fonction, appuyez sur le bouton :  ON
- Pour désactiver la fonction, appuyez sur le bouton :  OFF

Lorsque la fonction est activée, l'écran peut être verrouillé en appuyant longuement sur le bouton . Cela permet d'éviter toute commande involontaire, par exemple lors du balayage de l'écran. Le verrouillage de l'écran peut être désactivé en effectuant un nouvel appui long sur le bouton .

14.5.6 Mode Démo

Activer / désactiver le mode démo

Vous pouvez basculer votre système de cuisson en mode démo. Cette fonction est utile si vous souhaitez présenter les fonctionnalités de votre système de cuisson sans rien cuire dedans.

1. Pour activer la fonction, appuyez et maintenez enfoncée la touche :  ON jusqu'à ce que la barre de progression passe de ON à OFF et inversement.

>> Si le mode démo est activé, le système de cuisson redémarre. Le symbole suivant s'affiche en bas de l'écran :



14.5.7 Power Steam

Ici, vous pouvez régler qu'en mode Cuisson vapeur, pour les produits particulièrement exigeants, une alimentation continue en vapeur vive soit garantie.

⚠ ATTENTION

Lorsque vous utilisez la fonction Power Steam, la génération de vapeur d'eau chaude augmente

Vous pouvez vous faire brûler par la vapeur d'eau chaude lorsque vous ouvrez la porte du local de cuisson.

1. Ouvrez la porte de l'enceinte de cuisson avec précaution lorsque vous travaillez avec la fonction Power Steam.

1. Pour activer la fonction, appuyez sur la touche :  MARCHÉ

>> En mode **Vapeur**, la température d'ébullition est remplacée par le symbole : 

14.5.8 Électrovanne de contrôle

Vous pouvez définir ici dans quelle mesure l'électrovanne de contrôle de l'appareil doit condenser l'excès de vapeur. Cette fonction est par défaut en mode Eco. Ce réglage permet d'optimiser l'évacuation de la vapeur. Outre le réglage du mode Eco, vous pouvez activer ou désactiver la fonction de l'électrovanne de contrôle :

- L'activation permanente de l'électrovanne de contrôle peut être particulièrement utile lorsque l'on veut éviter la condensation dans la cuisine.

- La désactivation de l'électrovanne de contrôle peut être utile si votre système d'aération est suffisamment performant, car vous pouvez ainsi économiser de l'eau.

Avant d'activer ou de désactiver la fonction, discutez-en avec votre Service Partner RATIONAL.

1. Appuyez sur la touche :  **Électrovanne de contrôle**
2. Pour activer la fonction, appuyez sur la touche : **ON**
3. Pour désactiver la fonction, appuyez sur la touche : **ARRÊT**

14.5.9 Watchdog

Vous pouvez définir ici un signal sonore qui retentira si la porte de l'enceinte de cuisson reste trop longtemps ouverte pendant le chargement de l'appareil. Réglez la durée sur une échelle de 0° à 180 secondes.

- Appuyez sur la touche :  pour afficher les paramètres du Watchdog.
- Appuyez sur la touche :  pour régler le nombre de secondes de la fonction Watchdog 1.
- Appuyez sur la touche :  pour régler le nombre de secondes de la fonction Watchdog 2.
- Appuyez sur la touche :  pour régler le nombre de secondes de la fonction Watchdog en mode programmation.

14.5.10 Danger

Vous pouvez définir ici un signal sonore qui retentira si la porte de l'enceinte de cuisson reste trop longtemps ouverte pendant la cuisson. Réglez la durée sur une échelle de 0° à 180 secondes.

- Appuyez sur la touche :  pour afficher les paramètres de Danger.
- Appuyez sur la touche :  pour régler le nombre de secondes du Danger lors du préchauffage ou pour régler la fonction de préchauffage de l'iProductionManager.
- Appuyez sur la touche :  pour régler le nombre de secondes des niveaux de Danger et des niveaux de Danger dans la fonction iProductionManager.

14.5.11 Vider le générateur de vapeur

1. Appuyez sur la touche :  pour vider le générateur de vapeur.

14.6 Cuire

1. Appuyez sur la touche : 
2. Appuyez sur la touche :  **Cuisson**

14.6.1 Cuisine du monde primaire

Dans la cuisine du monde primaire, les habitudes alimentaires culturelles sont traduites en modes de cuisson intelligents. Les paramètres de cuisson de ces modes de cuisson intelligents reflètent ces habitudes alimentaires et les plats sont préparés en respectant les attentes des clients. Vous maîtrisez ainsi non seulement votre cuisine locale mais également toutes les cuisines du monde. Le réglage est indépendant de la langue configurée.

Sélectionner la cuisine du monde primaire

1. Appuyez sur la touche :  **Cuisine du monde primaire**
 2. Parcourez la liste et sélectionnez la cuisine du monde primaire souhaitée.
- >> La cuisine du monde est immédiatement enregistrée. Dans iCookingSuite, les modes de cuisson intelligents qui correspondent à la cuisine du monde s'affichent. Les paramètres de cuisson, temps de cuisson et températures à cœur des modes de cuisson intelligents sont adaptés aux habitudes alimentaires culturelles.

14.6.2 Cuisine du monde secondaire

Vous pouvez ajouter une cuisine du monde supplémentaire à la cuisine du monde primaire. Vous pouvez ainsi préparer en même temps des plats typiques de 2 pays différents. Cela peut p. ex. être un avantage si vous souhaitez proposer une carte hebdomadaire spéciale ou une autre cuisine du monde dans votre restaurant.

Sélectionner la cuisine du monde secondaire

1. Appuyez sur la touche :  **Cuisine du monde secondaire**
 2. Parcourez la liste et sélectionnez la cuisine du monde secondaire souhaitée.
- >> La cuisine du monde est immédiatement enregistrée. Dans iCookingSuite, les modes de cuisson intelligents supplémentaires de la cuisine du monde secondaire s'affichent et sont signalés par . Les réglages des paramètres de cuisson sont en outre influencés par la cuisine du monde primaire [► 75].

14.6.3 Arrêt différé

1. Appuyez sur la touche :  pour régler l'arrêt différé de la hotte à condensation.
- >> Vous pouvez maintenant régler la durée de l'arrêt différé en minutes.

14.6.4 Mesure sonde

La mesure précise de la sonde en °C est affichée ici.

14.6.5 Format du temps de cuisson

Régler le format du temps de cuisson

1. Appuyez sur la touche :  pour modifier le format du temps de cuisson.
- >> Vous pouvez maintenant régler le format du temps de cuisson sur automatique, h:m, ou sur m:s.

14.6.6 Poids de l'assiette à la carte

Avant de démarrer le Finishing, régler le poids d'une assiette vide. Grâce à cette information, votre iHexagon ajuste les étapes de cuisson de manière à obtenir un résultat de Finishing idéal et à ce qu'aucune humidité ne se condense sur les assiettes. Vous trouverez de plus amples informations ici :


14.6.7 Nombre de niveaux

Ici, vous pouvez régler le nombre de niveaux que vous souhaitez utiliser dans l'iProductionManager.

1. Appuyez sur la touche :  **Nombre de niveaux**
 2. Sélectionnez sur l'échelle la valeur souhaitée de 0 à 10.
- >> Le réglage est immédiatement repris.

14.6.8 Ordre des niveaux

Ici, vous pouvez régler si l'ordre d'affichage des niveaux dans l'iProductionManager doit être ascendant ou descendant.



1. Pour afficher les niveaux par ordre ascendant, appuyez sur la touche :  **123**
 2. Pour afficher les niveaux par ordre descendant, appuyez sur la touche :  **321**
- >> Le réglage est immédiatement repris.

14.6.9 Surplus de charge lors des programmes manuels dans l'iProductionManager

Vous pouvez définir ici s'il est nécessaire de prolonger le temps de cuisson pour des programmes manuels dans l'iProductionManager dans le cas où l'ouverture de la porte de l'enceinte de cuisson pendant la cuisson entraînerait une perte d'énergie telle que le résultat de cuisson soit impossible à atteindre avec le réglage choisi.

1. Pour activer la fonction, appuyez sur la touche : **Surplus de charge lors des programmes manuels dans l'iProductionManager ON**

14.6.10 Durée maintien climat

Ici, vous pouvez régler la durée pendant laquelle le climat doit être maintenu dans l'enceinte de cuisson si vous ne préparez pas de plats avec l'iProductionManager.

1. Appuyez sur la touche :  **Durée de maintien du climat**
2. Sélectionnez la valeur souhaitée sur l'échelle.


>> La durée de maintien est immédiatement adaptée.

INFORMATION

Une durée de maintien plus courte vous permet d'économiser de l'énergie.

14.6.11 iProductionManager 3D

Ici, vous pouvez choisir de charger les niveaux avec deux plaques dans l'iProductionManager. Chaque plaque est surveillée individuellement. Veuillez noter qu'il n'est possible d'afficher que 12 niveaux.



1. Pour activer la fonction, appuyez sur la touche : **MARCHE**

>> Le réglage est immédiatement repris.

14.6.12 Préchauffage automatique iProductionManager

Vous avez la possibilité de paramétrer le climat de l'enceinte de cuisson dès le démarrage de l'iProductionManager.

1. Appuyez sur la touche : .
2. Appuyez sur la touche : .
3. Appuyez sur la touche :  pour activer ou désactiver le préchauffage automatique.

14.7 Nettoyage iCareSystem AutoDose (réserve de produits chimiques)

Les appareils équipés du stockage de produits chimiques contiennent des réglages avancés pour le nettoyage. Vous le trouverez sous Nettoyage automatique - iCareSystem (réserve de produit nettoyant).

1. Appuyez sur la touche : 
2. Appuyez sur la touche :  **Nettoyage**

14.7.1 Nettoyage forcé après heures de service (réserve de produits chimiques)

Ici, vous pouvez régler au bout de combien de temps vous souhaitez être invité à nettoyer l'appareil. Vous ne pourrez réutiliser l'appareil qu'après l'exécution du nettoyage. Vous avez ainsi la garantie que les règles de nettoyage et d'hygiène sont respectées durant les postes.

1. Appuyez sur la touche :  pour activer ou désactiver le nettoyage forcé.

Temps jusqu'à demande de nettoyage

Vous pouvez régler ici le nombre d'heures à partir duquel la demande de nettoyage doit s'afficher.

1. Appuyez sur la touche :  pour régler le nombre d'heures.

Temporisation du nettoyage forcé

Vous pouvez définir ici quand le nettoyage forcé doit démarrer avec temporisation.

1. Appuyez sur la touche :  pour définir la temporisation du nettoyage.

Programme de nettoyage

Vous pouvez sélectionner ici un programme de nettoyage pour le nettoyage forcé.

1. Appuyez sur la touche : . Vous pouvez maintenant choisir entre les programmes de nettoyage standard ou ceux que vous avez créés vous-même.

Début du nettoyage automatique

1. Appuyez sur la touche :  pour activer ou désactiver le démarrage automatique du nettoyage.

14.7.2 Planning de nettoyage (réserve de produits)

Ici, vous pouvez régler les jours au cours desquels un nettoyage forcé doit être exécuté. Vous avez ainsi la garantie que les règles de nettoyage et d'hygiène sont respectées durant les postes. **Le planning de nettoyage et le nettoyage forcé ne peuvent pas être activés simultanément**

1. Appuyez sur la touche : 
 2. Appuyez sur la touche :  **Nettoyage**
 3. Appuyez sur la touche :  **Planning de nettoyage**
 4. Pour définir comment l'appareil doit réagir en cas de demande de nettoyage, appuyez sur la touche : **Heure du planning de nettoyage**
 - > Pour désactiver le planning de nettoyage, appuyez sur la touche : **OFF**
 - > Si un avertissement doit s'afficher au moment du nettoyage, appuyez sur la touche : **Avertissement**
 - > Si l'appareil doit être nettoyé lorsqu'une demande de nettoyage s'affiche, appuyez sur la touche : **Nettoyage forcé**
- >> Vous allez maintenant être redirigé vers la page d'aperçu du planning de nettoyage.
1. Choisissez le jour de la semaine durant lequel un nettoyage aura lieu.
 2. Appuyez sur la touche : **+** pour créer une première saisie.
 3. Réglez l'heure à laquelle le nettoyage doit être lancé.
 4. Appuyez sur la touche :  **INFORMATION ! Assurez-vous d'avoir réglé le planning de nettoyage sur ON.**
 5. Sélectionnez le programme de nettoyage de votre choix parmi l'un des groupes : **léger, moyen, fort, rapide** ou **programme personnalisé**.

6. Vous pouvez sélectionner le programme de nettoyage de votre choix et le démarrage automatique du nettoyage.
7. Appuyez sur la touche : **ON** ou **OFF** pour activer ou désactiver le nettoyage automatique.
8. Appuyez sur la touche : + si vous souhaitez programmer plusieurs nettoyages le même jour.
9. Dans la barre d'icônes, appuyez sur  pour revenir à l'aperçu du planning de nettoyage.
10. Vous avez également la possibilité de régler le retard du nettoyage forcé.

Une fois la date fixée atteinte, l'appareil doit effectuer un nettoyage avant toute utilisation ultérieure.

Sous l'option *Retard forcé*, vous pouvez déterminer pendant combien de temps le nettoyage peut être différé lorsque le nettoyage forcé est réglé.

14.7.3 Nettoyage avec la douchette

1. Appuyez sur la touche :  pour accéder aux options de nettoyage de la douchette.
 - > Vous pouvez maintenant accéder aux options de nettoyage avec la douchette.
2. Appuyez sur la touche :  pour activer ou désactiver le rappel de nettoyage de la douchette
INFORMATION ! Pour pouvoir régler l'intervalle et la durée de rinçage, vous devez d'abord activer le rappel de nettoyage de la douchette.
3. Appuyez sur la touche :  pour régler l'intervalle de nettoyage de la douchette..
4. Appuyez sur la touche :  pour régler la durée de rinçage.

14.7.4 Seuil de remplissage des cartouches

Vous pouvez régler les seuils de remplissage de vos cartouches.

- Appuyez sur la touche : **OFF** ou **ON** à côté de  l'icône pour activer ou désactiver les réglages du seuil de remplissage des cartouches. Si vous avez activé le seuil de remplissage des cartouches, vous pouvez maintenant effectuer les réglages suivants :
- Appuyez sur la touche :  pour régler le niveau de remplissage des cartouches de nettoyage en pourcentage.
- Appuyez sur la touche :  pour régler le seuil de remplissage des cartouches Care en pourcentage.

14.7.5 Arrêt après nettoyage

- Boutons Appuyez sur la touche : **OFF** ou **ION** à côté de  l'icône pour activer ou désactiver la fonction « Arrêt après nettoyage ».

14.7.6 Remarques relatives au nettoyage imminent

- Appuyez sur la touche : **OFF** ou **ON** à côté du  pour activer ou désactiver les remarques concernant le nettoyage imminent.

14.7.7 Temps d'arrêt sans interaction avant la fin

Vous avez ici la possibilité de régler le nombre de minutes au ralenti au bout desquelles le système de cuisson peut lancer un nettoyage autonome.

14.7.8 Nettoyant sans hydroxyde de sodium

L'entrée de menu **sans NaOH** permet de sélectionner le nettoyant utilisé, directement dans les réglages de l'appareil. Cela permet d'éviter les erreurs de configuration et de réduire la consommation excessive, en particulier dans les pays où les exigences réglementaires varient.

- Appuyez sur la touche : **OFF** ou **ON** à côté du , pour activer ou désactiver le réglage Nettoyant sans hydroxyde de sodium.

14.8 Nettoyage

1. Appuyez sur la touche : 
2. Appuyez sur la touche :  **Nettoyage**

14.8.1 Nettoyage forcé après heures de service

Ici, vous pouvez régler au bout de combien de temps vous souhaitez être invité à nettoyer l'appareil. Vous ne pourrez réutiliser l'appareil qu'après l'exécution du nettoyage. Vous avez ainsi la garantie que les règles de nettoyage et d'hygiène sont respectées durant les postes. Vous trouverez de plus amples informations ici : Nettoyage forcé

14.8.2 Programme de nettoyage

Ici, vous pouvez régler les jours au cours desquels un nettoyage forcé doit être exécuté. Vous avez ainsi la garantie que les règles de nettoyage et d'hygiène sont respectées durant les postes.

Arrêt après nettoyage

Pour optimiser la consommation d'énergie, il est possible d'activer l'arrêt général du système de cuisson après un nettoyage, dans le menu correspondant.

14.8.3 Nettoyage avec la douchette

1. Appuyez sur la touche :  pour accéder aux options de nettoyage de la douchette.
 - > Vous pouvez maintenant accéder aux options de nettoyage avec la douchette.
2. Appuyez sur la touche :  pour activer ou désactiver le rappel de nettoyage de la douchette
INFORMATION ! Pour pouvoir régler l'intervalle et la durée de rinçage, vous devez d'abord activer le rappel de nettoyage de la douchette. .
3. Appuyez sur la touche :  pour régler l'intervalle de nettoyage de la douchette..
4. Appuyez sur la touche :  pour régler la durée de rinçage.

14.8.4 Nettoyant sans hydroxyde de sodium

L'entrée de menu **sans NaOH** permet de sélectionner le nettoyant utilisé, directement dans les réglages de l'appareil. Cela permet d'éviter les erreurs de configuration et de réduire la consommation excessive, en particulier dans les pays où les exigences réglementaires varient.

- Appuyez sur la touche : **OFF** ou **ON** à côté du , pour activer ou désactiver le réglage Nettoyant sans hydroxyde de sodium.

14.9 Gestion des données

Veuillez noter que le point de menu **Gestion des données** n'est disponible que si vous connectez une clé USB à l'appareil.

1. Appuyez sur la touche : 
2. Appuyez sur la touche :  **Gestion des données**

Vous pouvez ajuster les paramètres suivants :

- Exporter toutes les données [► 80]
- Programmes de cuisson [► 81]
- Profils utilisateur [► 81]
- Images utilisateur [► 81]
- Données utilisateur : Tout supprimer
- Réglages de base des appareils [► 82]
- Données HACCP [► 82]
- Maintenance
- MyDisplay [► 83]

14.9.1 Exporter toutes les données

- ✓ Vous avez inséré une clé USB dans l'appareil.
1. Appuyez sur la touche :  **Exporter toutes les données**

>> Vous pouvez maintenant exporter toutes les données sur une clé USB.

14.9.2 Profils utilisateur

Exporter les profils

- ✓ Vous avez créé des profils.
- ✓ Vous avez branché une clé USB sur le système de cuisson.

1. Appuyez sur la touche :  **Exporter les profils**

>> Les programmes enregistrés sont stockés sur la clé USB.

Importer les profils

1. Branchez une clé USB sur laquelle les programmes ont déjà été exportés, sur le système de cuisson.
2. Appuyez sur la touche :  **Importer les profils**

>> Les profils enregistrés sont importés et affichés dans l'espace Gestion des utilisateurs.

14.9.3 Programmes de cuisson

Cette fonctionnalité vous permet d'exporter, d'importer ou de supprimer tous les programmes que vous avez créés.

Exporter les programmes

- ✓ Vous avez créé des programmes dans le mode programmation.
- ✓ Vous avez branché une clé USB sur le système de cuisson.

1. Appuyez sur la touche :  **Exporter les programmes**

>> Les programmes enregistrés sont stockés sur la clé USB.

Importer les programmes

1. Branchez une clé USB sur laquelle les programmes ont déjà été exportés, sur le système de cuisson.
2. Appuyez sur la touche :  **Importer les programmes**

>> Les programmes enregistrés sont importés et affichés dans le mode programmation.

Programmes : Supprimer tous mes programmes

Cette fonctionnalité vous permet de supprimer tous les programmes que vous avez créés.

1. Appuyez sur la touche : 

> Il vous sera demandé si vous voulez vraiment supprimer les programmes.

2. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : 

>> Un message confirme que tous les programmes ont été supprimés.

14.9.4 Images utilisateur

Vous pouvez importer et exporter toutes les images que vous souhaitez affecter aux programmes et paniers de cuisson. Les images doivent remplir les critères suivants :

- Type de fichier : PNG
- Profondeur de couleur : 3 x 8 bits
- Taille de l'image : 130 x 130 px
- Taille du fichier : max. 50 kb

Importer les images

1. Enregistrez les images sur une clé USB dans un dossier intitulé **userpix**.
2. Branchez la clé USB au système de cuisson.

3. Appuyez sur la touche :  **Importer les images**

>> Les images enregistrées sont importées.

Exporter les images

✓ Vous avez importé les images.

✓ Vous avez branché une clé USB sur le système de cuisson.

1. Appuyez sur la touche :  **Exporter les images**

>> Les images enregistrées sont stockées sur la clé USB.

Supprimer toutes mes images

Ici, vous pouvez supprimer toutes les images que vous avez importées.

1. Appuyez sur la touche : **Supprimer toutes mes images**

> Il vous sera demandé si vous voulez vraiment supprimer les images .

2. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : 

>> Un message confirme que toutes vos images ont été supprimées.

14.9.5 Réglages de base des appareils

Réglages de base du système de cuisson : Tout exporter

✓ Vous avez branché une clé USB sur le système de cuisson.

1. Appuyez sur la touche :  **Réglages de base du système de cuisson : Tout exporter**

>> Les réglages de base du système de cuisson sont stockés sur la clé USB.

Importer les réglages de base du système de cuisson

1. Branchez une clé USB sur laquelle les réglages de base du système de cuisson ont déjà été exportés.

2. Appuyez sur la touche :  **Réglages de base du système de cuisson : Tout importer**

>> Les réglages de base du système de cuisson sont importés.

14.9.6 Données HACCP

Cette fonctionnalité vous permet d'exporter, sur une clé USB, toutes les données HACCP enregistrées par le système de cuisson. Vous pouvez également transférer automatiquement les données HACCP à ConnectedCooking.

Données HACCP : Tout exporter

✓ Vous avez branché une clé USB sur le système de cuisson.

1. Appuyez sur la touche :  **Données HACCP : Tout exporter**

>> Les données HACCP sont enregistrées sur la clé USB.

Données HACCP : Exporter sur une période

✓ Vous avez branché une clé USB sur le système de cuisson.

1. Appuyez sur la touche :  **Données HACCP : Exporter sur une période**

2. Sélectionnez la période souhaitée et appuyez sur le bouton « Exporter ».

>> Les données HACCP relatives à la période sélectionnée sont enregistrées sur la clé USB.

14.9.7 Exporter un protocole développeur

Protocoles développeur : Tout exporter

✓ Vous avez inséré une clé USB dans l'appareil.

1. Appuyez sur la touche :  **Protocoles développeur : Tout exporter**

>> Les protocoles développeur sont à présent téléchargés sur une clé USB.

14.9.8 MyDisplay

L'option **Export MyDisplay** permet d'exporter les scripts des comptes importants installés sur l'appareil. Cela permet de transférer des profils, programmes et images vers un autre système de cuisson. Avant l'exportation, vous pouvez définir à l'aide du bouton **Supprimer avant mise à jour** si les programmes, profils et images existants doivent être supprimés lors de l'importation du script du compte important.

- Appuyez sur la touche : , si vous souhaitez supprimer des programmes, des profils et des images précédemment installés avant l'importation.
- Appuyez sur la touche : , si vous souhaitez exporter vos configurations MyDisplay sur une clé USB.

14.10 Paramètres du réseau

INFORMATION

Menace à la cybersécurité

L'appareil est un système de cuisson qui peut être mis en réseau, avec commande numérique, interface utilisateur et intégration logicielle. Pour garantir la cybersécurité, la protection des données et un fonctionnement sûr, respectez les consignes suivantes :

1. seules les personnes autorisées et formées peuvent configurer et entretenir le système de cuisson.
2. Effectuez régulièrement les mises à jour du logiciel mises à disposition par RATIONAL. Seuls les logiciels authentiques et signés peuvent être utilisés. L'installation de logiciels non autorisés est interdite et peut compromettre la sécurité.
3. Intégrez le système de cuisson exclusivement dans des réseaux sécurisés (par ex. WPA2/WPA3 pour WLAN, VLAN pour LAN). La communication avec RATIONAL ConnectedCooking ou d'autres services doit s'effectuer via des connexions cryptées (par ex. HTTPS).
4. Toute manipulation ou modification non autorisée du logiciel, du matériel ou de la configuration réseau du système de cuisson est interdite et compromet la sécurité d'utilisation et entraîne la perte d'éventuels droits à la garantie.
5. La responsabilité de l'intégration sécurisée dans votre infrastructure informatique incombe à l'exploitant. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte, d'une protection insuffisante ou d'un accès par des personnes non autorisées.

En cas de besoin, vous pouvez activer une synchronisation automatique de l'heure basée sur le protocole **NTP** dans la configuration système. Si le protocole **NTP** est activé, le client doit s'assurer que le serveur **NTP** est fiable et sécurisé.

- Le serveur **NTP** doit provenir d'un environnement fiable et contrôlé pour garantir des données temporelles précises et inviolables.
- La communication avec le serveur **NTP** doit être sécurisée, en utilisant des segments de réseau protégés et des règles de pare-feu appropriées.

Si vous souhaitez connecter l'appareil à un réseau Wi-Fi qui vous oblige à vous connecter via un site web, aucune connexion Wi-Fi ne peut être établie. Impossible de se connecter aux réseaux Wi-Fi nécessitant une connexion via un site Web.

1. Appuyez sur la touche : 
2. Appuyez sur la touche :  **Réseau**
3. Pour activer la fonction, appuyez sur le bouton :  **ON**
4. Appuyez sur la touche :  **Wi-Fi**

- > Une liste de tous les réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche. Les réseaux Wi-Fi sont classés par ordre décroissant en fonction de l'intensité du signal.
- 5. Sélectionnez le réseau Wi-Fi souhaité.
 - > Vous êtes invité à saisir le mode de passe du réseau Wi-Fi.
- 6. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : ✓
 - > Une fois la connexion établie, le symbole suivant s'affiche en bas de l'écran : 
 - > Le réseau Wi-Fi sera affiché en tête de liste des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 7. Pour afficher les détails de connexion, appuyez sur le bouton **V** à côté du réseau Wi-Fi
- 8. Pour vous déconnecter, appuyez sur le bouton **Déconnexion** dans les détails de connexion
- 9. Dans la barre d'icônes, appuyez sur la touche  pour revenir à l'aperçu des paramètres du réseau.
- >> Le nom du réseau Wi-Fi s'affiche dans le menu **Wi-Fi**.

Les paramètres réseau optimisés permettent d'établir une connexion aux réseaux Wi-Fi avec Hidden SSID :

- Appuyez sur la touche :  **Connexion manuelle au Wi-Fi**.
- Vous pouvez maintenant saisir le nom du réseau (**SSID**) et le mot de passe correspondant.
- Appuyez sur la touche : ✓ pour vous connecter.

1. Appuyez sur la touche : 
2. Appuyez sur la touche :  **Paramètres du réseau**

Vous trouverez ici comment connecter votre appareil à un réseau Wi-Fi : Établir une connexion Wi-Fi [► 96]

Vous trouverez ici comment connecter votre appareil au réseau : Établir une connexion réseau [► 98]


Démarrer l'assistant réseau

L'assistant réseau vous aide à configurer les paramètres réseau.

1. Appuyez sur la touche :  **Démarrer l'assistant réseau**
 - > Le système vous demande alors si les paramètres réseau doivent être pris en charge. Ils peuvent être pris en charge par la connexion Wi-Fi ou par la connexion LAN.
2. Appuyez sur la touche :  **DHCP actif : OFF** pour modifier les paramètres réseau suivants :
 - **Adresse IP**
 - **IP Gateway**
 - **IP Netmask**
 - **DNS 1**
 - **Adresse MAC**
1. Appuyez sur la touche :  **DHCP actif : ON** pour modifier les paramètres réseau suivants :
 - **Adresse MAC**

En cas de problèmes de connexion, vous pouvez effectuer un diagnostic réseau.

1. Appuyez sur la touche :  **Effectuez un diagnostic réseau** pour voir si votre appareil est connecté au réseau.



Le bouton **État du réseau** permet de vérifier si une connexion au routeur et à Internet est disponible.

14.11 Profil utilisateur

Vous pouvez synthétiser les utilisateurs dans des profils et assigner à ces profils des droits d'accès. Un profil qui ne peut pas être supprimé est assigné par défaut à votre appareil. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 profils supplémentaires.

1. Appuyez sur la touche : 
2. Appuyez sur la touche :  **Profil utilisateur**

La création, l'édition et le transfert de profils sur d'autres appareils sont expliqués ici : Gestion des profils et des droits [► 92]

14.11.1 Activer le profil

✓ Vous avez créé un profil. Consultez la section Créer un nouveau profil [► 92]

1. Appuyez sur la touche :  **Activer le profil**
2. Sélectionnez le profil souhaité.
3. Si vous avez attribué un mot de passe au profil, saisissez le mot de passe.
4. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : 


>> Le profil est activé immédiatement.

>> Lorsque vous ouvrez l'écran d'accueil, le profil activé s'affiche. Si plusieurs profils s'affichent, vous pouvez faire défiler la liste.

>> Pour créer un nouveau profil, appuyez sur le bouton : +

>> Vous accédez maintenant aux paramètres du profil.

>> Appuyez sur la touche : Créer un nouveau profil [► 92].



14.11.2 Modifier le profil

✓ Vous avez créé un profil.

1. Appuyez sur la touche : **Modifier le profil**

> Vous pouvez maintenant sélectionner un profil à modifier.

Après avoir sélectionné un profil, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

Paramètres du profil

1. Appuyez sur la touche : **Paramètres du profil**.

>> Vous pouvez maintenant effectuer les réglages suivants :



Modifier le nom de profil



Modifier le mot de passe du profil



Modifier la langue



Modifier le type de profil **INFORMATION ! Seul l'utilisateur principal peut modifier le type de profil.**



Modifier la cuisine du monde primaire



Modifier cuisine du monde secondaire



Supprimer le profil



La fonction « Masquer tous les éléments, à l'exception des favoris » peuvent être activée ou désactivée.

Adapter la barre de menus

Cette option vous permet de personnaliser la barre de menu selon vos préférences.

1. Appuyez sur la touche : **Adapter la barre de menu**

>> Les réglages suivants peuvent être effectués :



L'écran de démarrage peut être affiché ou masqué.



Les modes manuels peuvent être affichés ou masqués.



iCookingSuite peut être affiché ou masqué.



iProductionManager peut être affiché ou masqué.



Le mode de programmation peut être affiché ou masqué.



iCareSystem peut être affiché ou masqué.

Créer et modifier l'écran

1. Appuyez sur la touche : **ON** ou **OFF**, de l'option  : **Créer et modifier l'écran** pour activer ou désactiver Créer un nouvel écran [► 89] l'option.

Modifier le pied de page

1. Appuyez sur la touche :  **Modifier le pied de page**.
- >> Vous pouvez maintenant définir si la **? fonction d'aide de l'appareil** doit être affichée ou masquée dans le pied de page.

Changer de profil

1. Appuyez sur la touche : **ON** ou **OFF**, de l'option  **Changer pour** activer ou désactiver la possibilité de changer de profil
 1. Appuyez sur la touche :  **iCookingSuite**
- >> Vous pouvez maintenant effectuer les réglages suivants :
-  **Droits d'accès aux paramètres**. Ici, vous pouvez choisir entre **affiché** et **masqué**.
 -  **L'humidité** peut être affichée ou masquée.
 -  **La température de l'enceinte de cuisson** peut être affichée ou masquée.
 -  **La température à cœur** peut être affichée ou masquée.
 -  **L'en-tête du cockpit** peut être affiché ou masqué.

iProductionManager

1. Appuyez sur la touche :  **iProductionManager**
- >> Vous pouvez maintenant effectuer les réglages suivants :
-  **Mode à la carte** peut être affiché ou masqué.
 -  **Tableau de bons manuel** peut être activé ou désactivé.
 -  **Mode temps** peut être affiché ou masqué.
 -  **Éditer le tableau de bons** peut être affiché ou masqué.
 -  **Autoriser un glisser-déposer** peut être affiché ou masqué.
 -  **Compatibilité des bons** peut être affiché ou masqué.
 -  **Autoriser l'attribution d'un niveau** peut être affiché ou masqué.
 -  **Placer sur l'heure réelle** peut être affiché ou masqué.
 -  **Autoriser un glisser-déposer ultérieur** peut être affiché ou masqué.
 -  **Autoriser un accès pop-over** peut être affiché ou masqué.
 -  **Cloner des bons** peut être affiché ou masqué.
 -  **Passer à l'heure actuelle** peut être affiché ou masqué.
 -  **Le curseur** peut être affiché ou masqué.
 -  **Autoriser le défilement** peut être affiché ou masqué.
 -  **Le zoom** peut être affiché ou masqué.
 -  **Humidifier** peut être affiché ou masqué.
 -  **Préchauffage** peut être affiché ou masqué.
 -  **Comblir les vides dans la planification** peut être affiché ou masqué.
 -  **Optimisation du temps** peut être affichée ou masquée.
 -  **Optimisation énergétique** peut être affichée ou masquée.
1. Paramètres Appuyez sur la touche : 

2. Appuyez sur la touche :  **Profil utilisateur**
 3. Appuyez sur la touche :  **Modifier le profil**
 4. Utilisateur principal Appuyez sur la touche : 
 5. Appuyez sur la touche :  **Adapter la barre de menu**
 6. pour activer ou désactiver le nettoyage forcé. Appuyez sur la touche :
- >> Vous pouvez maintenant utiliser la fonction *ExpressMode*.

Voir également

-  Ajouter un profil [► 88]
-  Créer un nouveau profil [► 92]

14.11.3 Ajouter un profil

Ici, vous pouvez ajouter un nouveau profil.

1. Appuyez sur la touche :  **Ajouter un profil**
- >> Vous pouvez maintenant ajouter un nouveau profil.
1. Appuyez sur la touche :  **À partir d'un profil existant** pour créer un profil à partir d'un profil existant. Vous pouvez à présent effectuer tous les réglages sur le nouveau profil ajouté, dans l'entrée de menu  **Modifier le profil**.
 2. Appuyez sur la touche :  **Depuis un modèle de profil** pour créer un nouveau profil à partir d'un modèle de profil.

14.11.4 Modifier l'écran

- ✓ Vous avez créé un nouvel écran.
1. Appuyez sur la touche :  **Modifier l'écran**
 - > Les fonctions et les assistants intelligents de la barre de menus s'affichent.
 2. Appuyez sur la touche désirée.
 - > Toutes les fonctions disponibles s'affichent.
 - La zone  **Cuisson manuelle** vous permet de sélectionner les modes  **Vapeur**,  **Combinaison de Vapeur et d'Air pulsé** et  **Air pulsé**.
 - Tous les répertoires de cuisson intelligents sont à votre disposition dans la zone  **iCookingSuite**.
 - Tous les programmes manuels et intelligents ainsi que les paniers sont à votre disposition dans la zone  **Mode de programmation**. Si vous n'avez pas encore créé de programmes ou de paniers, cette zone est vide.
 - La zone  **iCareSystem** met à votre disposition tous les modes de nettoyage et tous les programmes de nettoyage.
 1. Appuyez sur chaque fonction que vous souhaitez attribuer à l'écran.
 - > La fonction est marquée par .
 2. Pour vérifier l'ensemble des fonctions de l'écran, appuyez sur la touche : 
 3. Pour retirer une fonction du menu de l'écran, appuyez sur la touche : 
 4. Pour attribuer un nom au menu de l'écran, appuyez sur la touche : 
 5. Saisissez un nom.
 6. Pour enregistrer le menu de l'écran, appuyez sur la touche : 
- >> Vous revenez alors à l'aperçu du profil.
1. Pour attribuer un profil au menu de l'écran, appuyez sur la touche :  **Modifier le profil**
 2. Sélectionnez le profil souhaité.
 3. Appuyez sur la touche :  **Adapter la barre de menu**

4. Appuyez sur la touche située derrière le menu de l'écran : **MARCHE**
 5. Dans la barre d'icônes, appuyez sur la touche  pour revenir à l'aperçu des profils utilisateurs.
- >> Si vous activez le profil [► 85], le nouveau menu de l'écran s'affiche dans la barre de menu.

14.11.5 Créer un nouvel écran

- ✓ Vous avez créé un menu MyDisplay.

 1. Appuyez sur la touche : **Éditer MyDisplay**
 2. Sélectionnez le menu MyDisplay désiré.
 3. Appuyez sur chaque fonction que vous souhaitez ajouter ou retirer du menu MyDisplay.
 4. Pour renommer le menu MyDisplay, appuyez sur la touche : 
 5. Saisissez un nom.
 6. Pour sauvegarder vos modifications, appuyez sur la touche : 
 7. Pour supprimer un menu MyDisplay, appuyez sur la touche : 
 - > Il vous sera demandé si vous voulez vraiment supprimer l'élément.
 8. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : 

14.12 Service

1. Appuyez sur la touche : 
2. Appuyez sur la touche :  **Service**

Vous disposez des informations suivantes :

- Informations sur le type d'appareil / la version du logiciel 
- Informations sur le numéro de série 
- Hotline - Chef [► 113] 
- Hotline - Service [► 113] 
- Niveau de service 
 - Cette fonction n'est disponible que pour les Service Partenaires RATIONAL.
- Info mise à jour logiciel [► 89] 
- Version du logiciel installée [► 89]
- Messages de service des 14 derniers jours 
- Open Source licences 

14.12.1 Info mise à jour logiciel

Ici vous pouvez consulter la version logicielle installée sur votre appareil. Si vous avez connecté votre appareil avec ConnectedCooking et activé la fonction **Télécharger automatiquement les mises à jour du logiciel**, des mises à jour du logiciel vous sont automatiquement mises à disposition. Vous trouverez de plus amples informations ici : Exécuter automatiquement les mises à jour du logiciel [► 99] Lorsqu'une mise à jour du logiciel est disponible, la version logicielle actuelle est affichée et la touche **Démarrer l'installation** est active.

1. Appuyez sur la touche : **Démarrer l'installation**
- >> La mise à jour du logiciel est exécutée et l'appareil est redémarré.

14.12.2 Version du logiciel installée

Ici, vous trouverez toutes les informations relatives à la version logicielle et aux packs d'aide installés.

14.13 ConnectedCooking

INFORMATION

Si aucun « code d'activation ne s'affiche », aucune connexion au serveur ConnectedCooking n'est possible.

Les raisons sont multiples :

- La résolution de nom DNS pour www.connectedcooking.com doit être disponible.
- Variante avec DHCP : DHCP actif – l'adresse IP est attribuée par le réseau.
- Variante sans DHCP : l'opérateur de réseau doit mettre à disposition l'adresse IP, le masque de réseau, la passerelle, le serveur DNS, puis ces informations peuvent être saisies manuellement sur l'appareil.
- Ports de pare-feu 443 et 8883 (protocole : HTTPS et MQTT) pour la communication sortante vers l'hôte de destination : www.connectedcooking.com (IP 185.113.124.8)
- Réseau avec filtre MAC : les adresses MAC peuvent être lues sur le four mixte ou obtenues auprès du service clientèle *Ces réglages correspondent aux réglages standard d'un routeur domestique"

1. Appuyez sur la touche : 
2. Appuyez sur la touche :  **ConnectedCooking**

Vous trouverez ici comment connecter votre appareil à ConnectedCooking et les fonctions à votre disposition : ConnectedCooking [► 98]

Si votre appareil est connecté à ConnectedCooking, vous disposez des possibilités de réglage suivantes.

1. Appuyez sur la touche : 
- >> Vous pouvez déjà vous connecter à ConnectedCooking avec votre compte existant.
1. Appuyez sur la touche : 
- >> Vous pouvez vous connecter de manière anonyme à ConnectedCooking sans compte.

Synchronisation automatique de l'heure

1. Appuyez sur la touche :  **ON** ou **OFF**
- >> La synchronisation automatique de l'heure n'a pas lieu si vous appuyez sur **OFF**. Lorsque vous appuyez sur **ON**, la synchronisation automatique de l'heure est effectuée.

Transférer automatiquement les données HACCP

1. Appuyez sur la touche :  **ON** ou **OFF**
- >> Votre système de cuisson ne transfère pas automatiquement les données HACCP à ConnectedCooking lorsque vous appuyez sur **OFF**. Dès que vous appuyez sur le bouton **ON**, l'appareil transmet automatiquement les données HACCP à ConnectedCooking.

Remote access

1. Appuyez sur la touche :  **ON** ou **OFF**
- >> Remote Access est indisponible lorsque vous appuyez sur **OFF**. Lorsque vous appuyez sur **ON**, la commande à distance de votre appareil est possible via ConnectedCooking.

Softwareupdate

1. Appuyez sur la touche :  **ON** ou **OFF**
- >> Les softwareupdates ne sont pas effectuées automatiquement lorsque vous appuyez sur **OFF**. Lorsque vous appuyez sur **ON**, les softwareupdates sont effectuées automatiquement.

Connexion automatique

Si la connexion réseau de votre appareil est perdue, votre appareil se reconnecte automatiquement à ConnectedCooking après la restauration de la connexion. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez désactiver cette fonction.

1. Appuyez sur la touche :  **ON** ou **OFF**

>> Votre appareil se déconnecte de ConnectedCooking lorsque vous appuyez sur **OFF**. Dès que vous appuyez sur la touche **ON**, votre appareil se reconnecte automatiquement à ConnectedCooking

Se déconnecter

Vous pouvez à tout moment vous déconnecter de ConnectedCooking. Les informations de connexion seront supprimées. Si vous souhaitez reconnecter l'appareil à ConnectedCooking, vous devez à nouveau enregistrer l'appareil.

1. Appuyez sur la touche : 

>> Il vous sera demandé si vous voulez vraiment vous déconnecter de ConnectedCooking. Si vous confirmez, votre appareil sera immédiatement déconnecté de ConnectedCooking.

15 Gestion de la cuisine

Les fonctions suivantes vous permettent d'organiser efficacement votre cuisine. Vous trouverez la description complète de toutes les fonctions dans la rubrique Aide de votre appareil ou dans le mode d'emploi complet de votre appareil que vous pouvez télécharger sur notre site internet [► 9].

Gestion des profils et des droits

La gestion des profils et des droits vous permet de définir des groupes d'utilisateurs et de déterminer les fonctions auxquelles les différents groupes peuvent avoir accès. Vous pouvez transférer ces profils sur tous les appareils de votre cuisine.

Gestion de l'hygiène

Le respect des normes en matière d'hygiène et de sécurité au travail dans la cuisine est particulièrement important. Tout doit être documenté de façon exhaustive – de la réception des marchandises à la température de cuisson et consommation. Votre appareil documente automatiquement les données HACCP que vous pouvez télécharger sur une clé USB ou transférer automatiquement à ConnectedCooking. Vous trouverez de plus amples informations ici : Gestion de l'hygiène

Connecter des appareils à un réseau

La mise en réseau de vos appareils vous permet d'utiliser tous les appareils de votre cuisine depuis un seul appareil, d'utiliser votre Combi-Duo sur un seul appareil et de connecter tous les appareils à ConnectedCooking.

L'établissement de connexions distantes avec les fours via le Wi-Fi, Bluetooth ou tout autre moyen est possible, mais est réservé à la collecte de données et à la maintenance. La commande du four par connexion distante, comme la modification des paramètres ou la mise en marche/l'arrêt de l'appareil, n'est pas possible

ConnectedCooking

ConnectedCooking est la solution de mise en réseau ultra moderne de RATIONAL. Que vous possédiez un ou plusieurs appareils RATIONAL, ConnectedCooking vous ouvre de nouvelles possibilités d'applications très pratiques. La seule chose que vous avez à faire est de connecter votre appareil RATIONAL à un réseau et de vous enregistrer sous connectedcooking.com.

15.1 Gestion des profils et des droits

Vous pouvez synthétiser les utilisateurs dans des profils et assigner à ces profils des droits d'accès. Un profil qui ne peut pas être supprimé est assigné par défaut à votre appareil. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 profils supplémentaires.

15.1.1 Créer un nouveau profil

1. Appuyez sur la touche : 
2. Appuyez sur la touche :  **Profil utilisateur**
3. Appuyez sur la touche : **Ajouter un nouveau profil**
4. Si vous souhaitez créer un profil à partir d'un profil déjà existant, appuyez sur le bouton : **depuis un profil déjà existant**
5. Si vous souhaitez créer un profil à partir d'un modèle de profil, appuyez sur la touche : **depuis un modèle de profil**
 - > Un message s'affiche et vous indique que le nouveau profil a été créé avec succès.
6. Dans la barre d'icônes, appuyez sur la touche  pour revenir à l'aperçu des profils utilisateurs.
7. Appuyez sur la touche :  **Modifier un profil**
8. Appuyez sur la touche :  **Nouveau profil**

Adapter les paramètres du profil

1. Appuyez sur la touche :  **Paramètres du profil**
2. Pour attribuer un nom au profil, appuyez sur la touche :  **Modifier le nom de profil**

3. Saisissez un nom clair au profil et appuyez sur la touche Entrée du clavier.
 - > Vous revenez alors à l'aperçu du profil.
4. Pour attribuer un mot de passe au profil, appuyez sur la touche :  **Modifier le mot de passe du profil**
5. Saisissez un mot de passe et appuyez sur la touche Entrée du clavier. Archivez le mot de passe et protégez-le de l'accès de tiers non autorisés. Si vous avez oublié le mot de passe, vous ne pourrez plus consulter les réglages. Dans ce cas, veuillez contacter votre partenaire S.A.V. RATIONAL.
 - > Vous revenez alors à l'aperçu du profil.
6. Pour attribuer une langue d'interface utilisateur au profil, appuyez sur la touche :  **Modifier la langue**
7. Parcourez la liste et sélectionnez la langue souhaitée.
 - > Vous revenez alors à l'aperçu du profil.
8. Pour attribuer si le profil doit être l'utilisateur principal ou un profil avec des droits restreints, appuyez sur la touche :  **Modifier le type de profil**
9. Sélectionnez  **Utilisateur principal** lorsque le profil utilisateur doit avoir tous les droits de modification des profils. Si vous sélectionnez ce type de profil, tous les utilisateurs ont accès à toutes les fonctions de l'appareil
10. Sélectionnez  **Utilisateur restreint** lorsque le profil utilisateur doit avoir des droits restreints. Si vous sélectionnez ce type de profil, vous pouvez masquer tous les éléments de l'interface utilisateur, à l'exception des favoris.
 - > Vous revenez alors à l'aperçu du profil.
11. Pour attribuer une cuisine du monde primaire au profil, appuyez sur le bouton :  **Modifier la cuisine du monde primaire**
12. Parcourez la liste et sélectionnez la cuisine du monde primaire souhaitée.
 - > Vous revenez alors à l'aperçu du profil.
13. Pour attribuer une cuisine du monde secondaire au profil, appuyez sur le bouton :  **Modifier la cuisine du monde secondaire**
14. Parcourez la liste et sélectionnez la cuisine du monde secondaire souhaitée.
 - > Vous revenez alors à l'aperçu du profil.
15. Si vous souhaitez masquer tous les éléments de l'interface utilisateur à l'exception des favoris, appuyez derrière **Masquer tous les éléments à l'exception de favoris**, sur la touche : **ON**
16. Dans la barre d'icônes, appuyez sur la touche  pour revenir à l'aperçu des profils utilisateurs.

Personnaliser la barre de menu

Définissez les fonctions et les assistants intelligents qui doivent être affichés dans la barre de menu.

1. Appuyez sur la touche :  **Adapter la barre de menu**
2. Si vous souhaitez masquer une fonction ou des assistants intelligents, appuyez sur la touche : **OFF** derrière les éléments suivants
 - Home 
 - Modes de cuisson manuels 
 - iCookingSuite 
 - iProductionManager 
 - Mode programmation 
 - iCareSystem 
1. Dans la barre d'icônes, appuyez sur la touche  pour revenir à l'aperçu des profils utilisateurs.

Droit d'accès aux paramètres de cuisson

1. Appuyez sur la touche :  **Droits d'accès aux paramètres de cuisson**
2. Pour permettre au profil utilisateur de modifier les paramètres de cuisson pendant la cuisson, appuyez sur la touche :  **affiché**


3. Pour empêcher le profil utilisateur de modifier les paramètres de cuisson pendant la cuisson, appuyez sur la touche :  **masqué**

iProductionManager

1. Appuyez sur la touche : **Paramètres du profil**
2. Si vous souhaitez masquer une fonction, derrière les éléments suivants, appuyez sur la touche : **OFF**
 - Humidifier 
 - Éditer le tableau des bons 
 - Planifications 
 - Fonctions d'optimisation
 - Tableau de bons manuel 
1. Dans la barre d'icônes, appuyez sur la touche  pour revenir à l'aperçu des profils utilisateurs.

15.1.2 Activer le profil

- ✓ Vous avez créé un profil. Consultez la section Créer un nouveau profil [► 92]
- 1. Appuyez sur la touche :  **Activer le profil**
- 2. Sélectionnez le profil souhaité.
- 3. Si vous avez attribué un mot de passe au profil, saisissez le mot de passe.
- 4. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : 
- >> Le profil est activé immédiatement.
- >> Lorsque vous ouvrez l'écran d'accueil, le profil activé s'affiche. Si plusieurs profils s'affichent, vous pouvez faire défiler la liste.
- >> Pour créer un nouveau profil, appuyez sur le bouton : +
- >> Vous accédez maintenant aux paramètres du profil.
- >> Appuyez sur la touche : Créer un nouveau profil [► 92].



15.1.3 Transférer le profil sur d'autres appareils

Vous pouvez transférer des profils que vous avez créés sur un appareil sur d'autres appareils :

- ✓ Vous avez branché une clé USB sur l'appareil.
- 1. Appuyez sur la touche : 
- 2. Profil utilisateur Appuyez sur la touche : 

3. Appuyez sur la touche :  **Exportation de profil**
 - > Tous les profils créés sont chargés sur la clé USB.
4. Connectez la clé USB contenant les profils téléchargés à un autre appareil.
5. Appuyez sur la touche : 
6. Appuyez sur la touche :  **Gestion des utilisateurs**
7. Appuyez sur la touche :  **Importation de profil**
 - >> Tous les profils sont chargés sur l'appareil et affichés peu de temps après.

15.1.4 Supprimer le profil

Vous pouvez supprimer tous les profils à l'exception du profil attribué par défaut à l'administrateur.

✓ Vous avez créé un profil [► 92].

1. Appuyez sur la touche :  **Modifier un profil**
2. Sélectionnez le profil souhaité.
3. Appuyez sur la touche :  **Paramètres du profil**
4. Appuyez sur la touche :  **Supprimer le profil**

>> Le profil est supprimé.

15.2 Gestion de l'hygiène

15.2.1 Données HACCP enregistrées

Les données HACCP suivantes sont enregistrées par charge :

- Numéro de charge
- Type d'appareil
- Numéro de série
- Version du logiciel
- Date et heure
- Programme de nettoyage
- Température de l'enceinte de cuisson
- Valeur théorique de la température à cœur
- Température à cœur mesurée
- Durée (hh:mm:ss)
- Unité de température
- Raccordement à une installation d'optimisation d'énergie
- Nom et ID du répertoire de cuisson
- Ouvrir / fermer la porte de l'enceinte
- Changement de mode de cuisson
- Nettoyage automatique
- Micro-ondes

15.2.2 Exporter les données HACCP

Les données HACCP sont stockées pendant 14 jours sur l'appareil dans le cas d'une utilisation maximale. Pendant cette période, vous pouvez télécharger les données. Vous trouverez de plus amples informations ici : Exporter les données HACCP. [► 82] Si la durée d'utilisation est réduite, une période plus longue est disponible.

15.2.3 Transférer automatiquement les données HACCP à ConnectedCooking

Lorsque vous connectez votre appareil à ConnectedCooking, vous pouvez sélectionner le transfert automatique des données HACCP à ConnectedCooking à la fin d'un cycle de cuisson.

✓ Votre appareil est connecté à ConnectedCooking [► 98].

1. Appuyez sur la touche : 
2. Appuyez sur la touche :  **ConnectedCooking**
3. Appuyez à côté de **Transférer automatiquement les données HACCP** sur la touche :  **ON**

>> Les données HACCP seront automatiquement transférées à la fin d'un cycle de cuisson. Vous pouvez consulter les données sous connectedcooking.com ou dans l'application ConnectedCooking.

15.3 Connecter des appareils à un réseau

Si vous interconnectez vos appareils, les possibilités suivantes sont à votre disposition :

- Commander les deux appareils d'une installation Combi-Duo sur un appareil uniquement.
- Connecter les appareils à ConnectedCooking.

Si vous souhaitez interconnecter les appareils mobiles d'une installation Combi-Duo, veuillez vous adresser à votre Service Partenaire RATIONAL.

INFORMATION

Menace à la cybersécurité

L'appareil est un système de cuisson qui peut être mis en réseau, avec commande numérique, interface utilisateur et intégration logicielle. Pour garantir la cybersécurité, la protection des données et un fonctionnement sûr, respectez les consignes suivantes :

1. seules les personnes autorisées et formées peuvent configurer et entretenir le système de cuisson.
2. Effectuez régulièrement les mises à jour du logiciel mises à disposition par RATIONAL. Seuls les logiciels authentiques et signés peuvent être utilisés. L'installation de logiciels non autorisés est interdite et peut compromettre la sécurité.
3. Intégrez le système de cuisson exclusivement dans des réseaux sécurisés (par ex. WPA2/WPA3 pour WLAN, VLAN pour LAN). La communication avec RATIONAL ConnectedCooking ou d'autres services doit s'effectuer via des connexions cryptées (par ex. HTTPS).
4. Toute manipulation ou modification non autorisée du logiciel, du matériel ou de la configuration réseau du système de cuisson est interdite et compromet la sécurité d'utilisation et entraîne la perte d'éventuels droits à la garantie.
5. La responsabilité de l'intégration sécurisée dans votre infrastructure informatique incombe à l'exploitant. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte, d'une protection insuffisante ou d'un accès par des personnes non autorisées.

En cas de besoin, vous pouvez activer une synchronisation automatique de l'heure basée sur le protocole **NTP** dans la configuration système. Si le protocole **NTP** est activé, le client doit s'assurer que le serveur **NTP** est fiable et sécurisé.

- Le serveur **NTP** doit provenir d'un environnement fiable et contrôlé pour garantir des données temporelles précises et inviolables.
- La communication avec le serveur **NTP** doit être sécurisée, en utilisant des segments de réseau protégés et des règles de pare-feu appropriées.

15.3.1 Établir une connexion wifi

Si vous souhaitez connecter l'appareil à un réseau Wi-Fi qui vous oblige à vous connecter via un site web, aucune connexion Wi-Fi ne peut être établie. Impossible de se connecter aux réseaux Wi-Fi nécessitant une connexion via un site Web.

1. Appuyez sur la touche : 
2. Appuyez sur la touche :  **Réseau**

3. Pour activer la fonction, appuyez sur le bouton :  **ON**
 4. Appuyez sur la touche :  **Wi-Fi**
 - > Une liste de tous les réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche. Les réseaux Wi-Fi sont classés par ordre décroissant en fonction de l'intensité du signal.
 5. Sélectionnez le réseau Wi-Fi souhaité.
 - > Vous êtes invité à saisir le mode de passe du réseau Wi-Fi.
 6. Pour confirmer cette action, appuyez sur la touche : 
 - > Une fois la connexion établie, le symbole suivant s'affiche en bas de l'écran : 
 - > Le réseau Wi-Fi sera affiché en tête de liste des réseaux Wi-Fi disponibles.
 7. Pour afficher les détails de connexion, appuyez sur le bouton **V** à côté du réseau Wi-Fi
 8. Pour vous déconnecter, appuyez sur le bouton **Déconnexion** dans les détails de connexion
 9. Dans la barre d'icônes, appuyez sur la touche  pour revenir à l'aperçu des paramètres du réseau.
- >> Le nom du réseau Wi-Fi s'affiche dans le menu **Wi-Fi**.

Les paramètres réseau optimisés permettent d'établir une connexion aux réseaux Wi-Fi avec Hidden SSID :

- Appuyez sur la touche :  **Connexion manuelle au Wi-Fi**.
- Vous pouvez maintenant saisir le nom du réseau (**SSID**) et le mot de passe correspondant.
- Appuyez sur la touche :  pour vous connecter.

15.3.2 Connecter le câble réseau

Votre appareil est équipé en série d'une connexion réseau. Pour connecter votre appareil au réseau et garantir la protection de l'appareil contre les jets d'eau de toute part, utilisez un câble Ethernet avec les caractéristiques suivantes :


- Câble Ethernet catégorie 6
- Longueur maximale du connecteur de 45 mm
- Diamètre du connecteur de 18.5 mm
- Diamètre du câble entre 5.5 et 7.5 mm

ATTENTION

Les pièces fonctionnelles autour de la connexion au réseau peuvent avoir une température supérieure à 140 °F

Vous pouvez vous brûler si vous connectez un câble Ethernet à un appareil qui est utilisé ou qui a été utilisé.

1. Laissez l'appareil refroidir avant de connecter le câble Ethernet.



1. Dévissez le bouchon de protection.
2. Passez les pièces individuelles du bouchon de protection sur le câble Ethernet.
3. Enfichez le câble Ethernet sur la connexion réseau.
4. Revissez le bouchon de protection.

15.3.3 Établir une connexion au réseau

- ✓ Vous disposez de toutes les données pour la connexion au réseau.
- 1. Appuyez sur la touche : 
- 2. Appuyez sur la touche :  **Paramètres du réseau**
- 3. Appuyez sur la touche :  **WIFI**
- 4. Appuyez sur la touche : **IP** Réseau IP
- 5. Saisissez l'adresse IP.
- 6. Appuyez sur la touche : **IP** Passerelle IP
- 7. Saisissez l'adresse de la passerelle IP.
- 8. Appuyez sur la touche : **IP** Masque réseau IP
- 9. Saisissez le masque réseau IP.
- 10. Si vous souhaitez laisser assigner la configuration réseau à des clients par le serveur, activez DHCP. Appuyez sur la touche : **IP ON**
 - > L'adresse IP, la passerelle et DNS sont à présent automatiquement configurés.
- 11. Appuyez sur la touche : **IP DNS 1** (favori)
- 12. Saisissez l'adresse du serveur DNS.

15.4 ConnectedCooking

ConnectedCooking est la solution de mise en réseau ultra moderne de RATIONAL. Que vous possédiez un ou plusieurs systèmes de cuisson RATIONAL, ConnectedCooking vous ouvre de nouvelles possibilités d'applications très pratiques. La seule chose que vous avez à faire est de connecter votre système de cuisson RATIONAL à un réseau et de vous enregistrer sur le site connectedcooking.com.

Dans ConnectedCooking, vous voyez immédiatement l'état en ligne, les détails du nettoyage, les statistiques de fonctionnement ou si les prescriptions HACCP sont respectées. De plus, vous disposez des fonctionnalités suivantes :

- **Notifications push**

Notifications concernant le chargement, la fin du processus de cuisson ou la nécessité de procéder à l'entretien... Toutes les informations vous sont envoyées en temps réel où vous le souhaitez.

- **Transférer et gérer les répertoires de cuisson**

Transférez automatiquement les répertoires de cuisson ayant fait leurs preuves sur tous les systèmes de cuisson de votre entreprise.

- **Mises à jour automatiques du logiciel**

Les mises à jour du logiciel sont toujours mises à votre disposition gratuitement et automatiquement.

Vous trouverez en outre sur connectedcooking.com des bibliothèques de recettes complètes, des trucs et astuces de nos professionnels ainsi que de nombreuses vidéos d'application.

15.4.1 Connecter l'appareil à ConnectedCooking

Si vous connectez votre appareil à ConnectedCooking, vous disposez des fonctionnalités suivantes :

- Transférer automatiquement les données HACCP à ConnectedCooking [► 96]
- Transférer automatiquement les données de maintenance à ConnectedCooking [► 114]
- Commander à distance l'appareil via ConnectedCooking
- Surveiller l'écran de l'appareil à distance

- ✓ Vous avez établi une connexion au réseau.
- ✓ Vous vous êtes enregistré dans connectedcooking.com.
- 1. Appuyez sur la touche : 
- 2. Appuyez sur la touche : **ConnectedCooking**

3. Dans le premier onglet, sélectionnez le serveur que vous souhaitez utiliser pour la connexion. Vous pouvez choisir entre le serveur international **iot.com** ou le serveur chinois **iot.cn**.
4. Connectez-vous avec votre compte ConnectedCooking.
 - > Saisissez vos données d'inscription ou sélectionnez l'inscription par QR code.
5. À côté de **Connection**, appuyez sur la touche : **Se connecter**
 - > Peu de temps après, un code PIN à neuf chiffres et un code QR sont affichés. Si vous n'avez pas de smartphone à portée de main, vous pouvez vous inscrire sur www.connectedcooking.com. Si vous disposez d'un téléphone intelligent, vous pouvez balayer le code QR.
6. Vous pouvez également vous enregistrer via le registre automatique. Seules les fonctions de base sont alors disponibles.

Enregistrement sans téléphone intelligent

1. Notez le code PIN.
 2. Connectez-vous sous www.connectedcooking.com.
 3. Cliquez sur l'icône : **Gestion des appareils**
 4. Sélectionnez : **Aperçu des appareils**
 5. Cliquez sur l'icône : Cercle rouge avec +
 6. Dans le champ **Nom**, entrez un nom d'appareil.
 7. Dans le champ **Clé d'activation**, saisissez le code PIN affiché sur l'appareil.
- >> Après un court laps de temps, l'appareil s'affiche dans l'aperçu des appareils de ConnectedCooking.
- >> L'écran affiche que l'appareil est connecté au serveur ConnectedCooking. Dans le bas de page apparaît le symbole : 
- >> Vous recevrez un courriel vous confirmant que l'appareil a bien été enregistré.

Enregistrement avec smartphone

- ✓ Vous avez installé une application sur votre smartphone avec laquelle vous pouvez scanner des codes QR.
 - ✓ Vous avez installé l'application ConnectedCooking sur votre smartphone.
1. Balayer le code QR.
- >> Après un court laps de temps, l'appareil affiche que l'appareil est connecté au serveur ConnectedCooking. Dans le bas de page apparaît le symbole : 
- >> L'appareil s'affiche dans la vue d'ensemble des appareils de ConnectedCooking.
- >> Vous recevrez un courriel vous confirmant que l'appareil a bien été enregistré.

15.4.2 Déconnecter définitivement l'appareil de ConnectedCooking

Vous pouvez à tout moment vous déconnecter de ConnectedCooking (consultez la section ConnectedCooking [► 91]). Les informations de connexion seront supprimées. Si vous souhaitez reconnecter l'appareil à ConnectedCooking, vous devez à nouveau enregistrer l'appareil. Vous trouverez de plus amples informations ici : Connecter l'appareil à ConnectedCooking [► 98]

1. Appuyez sur la touche : 
2. Appuyez sur la touche : **ConnectedCooking**
3. Appuyez sur la touche : **Se déconnecter**
 - > Il vous sera demandé si vous voulez vraiment vous déconnecter de ConnectedCooking.
4. Appuyez sur la touche : 

15.5 Exécuter la mise à jour du logiciel

Mises à jour du logiciel automatique via ConnectedCooking

- ✓ Vous avez connecté votre appareil à ConnectedCooking.

1. Appuyez sur la touche : 
 2. Appuyez sur la touche :  **ConnectedCooking**
 3. Pour activer la fonction **Télécharger automatiquement les mises à jour du logiciel**, appuyez sur la touche :  **ON**
 4. Appuyez sur la touche : 
 5. Appuyez sur la touche :  **Service**
 6. Appuyez sur la touche :  **Info mise à jour logiciel**
 7. Appuyez sur la touche : **Démarre l'installation**
- >> La mise à jour du logiciel est exécutée et l'appareil est redémarré.


Mise à jour du jour à partir d'une clé USB

- ✓ Vous avez connecté une clé USB à l'appareil contenant une mise à jour du logiciel.
 - ✓ Un message est affiché et vous indique qu'une mise à jour logicielle a été reconnue.
1. Confirmez le message pour que la mise à jour logicielle soit exécutée.
- >> La mise à jour du logiciel est exécutée et l'appareil est redémarré.

16 Nettoyage automatique - iCareSystem AutoDose



iCareSystem est le système intelligent de nettoyage et de détartrage d' iHexagon. Il détecte le niveau d'encrassement actuel de l'appareil et vous propose le programme de nettoyage idéal ainsi que la quantité de détergent.



16.1 Consignes de sécurité générales

- Pour le nettoyage automatique, utilisez uniquement les produits de nettoyage conseillés par le fabricant.
- Ne raccordez aucun tuyau au trop-plein de sécurité.

Voici comment éviter les brûlures :

- Laissez l'appareil et toutes les pièces fonctionnelles refroidir avant de lancer le nettoyage automatique.

Voici comment éviter tout risque de brûlure sévère :

- Les produits de nettoyage peuvent causer des brûlures sévères de la peau et des lésions oculaires graves. Pour nettoyer l'appareil, portez des lunettes de protection ajustées et des gants de protection contre les produits chimiques.
- Laissez la porte de l'enceinte fermée pendant le nettoyage automatique. Dans le cas contraire, des produits nettoyants agressifs et de la vapeur très chaude pourraient s'en échapper. Si vous ouvrez la porte de l'enceinte pendant le nettoyage automatique, un signal d'alerte retentit.
- Laissez la sonde de température à cœur à l'extérieur pendant le nettoyage automatique. Le joint de la porte d'enceinte peut s'endommager et du produit de nettoyage agressif pourrait en sortir.
- Ne lavez pas la sonde de température à cœur branchée à l'extérieur avec le nettoyage automatique.

Voici comment procéder si vous entrez en contact avec du produit de nettoyage ;

- Si vous touchez des produits de nettoyage sans gants de protection contre les produits chimiques ou si votre peau entre en contact avec ce type de produit, rincez à l'eau courante les zones cutanées touchées pendant 10 minutes.
- Si vos yeux entrent en contact avec du produit de nettoyage, rincez-les pendant 15 minutes à l'eau claire. Ôtez les éventuelles lentilles de contact au préalable.
- Si vous ingérez du produit de nettoyage, rincez votre bouche à l'eau et buvez immédiatement un demi-litre d'eau. Ne provoquez pas de vomissement.
- Appelez directement les urgences ou un médecin.

16.2 Modes de nettoyage

Les 2 modes de nettoyage suivants sont disponibles pour les programmes de nettoyage **léger**, **moyen** et **fort** :

**Mode éco**

Si vous optez pour ce mode de nettoyage, moins de produit de nettoyage et d'eau seront consommés pour nettoyer l'appareil au cours des programmes de nettoyage. Les programmes de nettoyage durent cependant plus longtemps qu'en mode normal.

**Mode normal**

Si vous sélectionnez ce mode de nettoyage, vous utilisez une plus grande quantité de produits d'entretien dans les programmes de nettoyage pour nettoyer l'appareil. Les programmes de nettoyage durent moins longtemps que dans le mode éco.

16.3 Programmes de nettoyage

Les programmes de nettoyage suivants sont à votre disposition :

Programme	Mode	Description	Produits de nettoyage
léger	Eco / Normal	Convient pour enlever les salissures et les dépôts de tartre légers apparus lors de l'emploi de l'appareil jusqu'à 200 °C.	▪ Cartouche nettoyante Active Green ▪ Cartouche Care
moyen	Eco / Normal	Convient pour enlever les salissures et les dépôts de tartre résultant de cycles de cuisson utilisant le grill ou la rôtissoire.	▪ Cartouche nettoyante Active Green ▪ Cartouche Care
fort	Eco / Normal	Convient pour enlever les salissures et les dépôts de tartre importants résultant de cycles de cuisson utilisant le grill ou la rôtissoire.	▪ Cartouche nettoyante Active Green ▪ Cartouche Care
rapide	–	Convient pour un nettoyage intermédiaire afin d'enlever les résidus tenaces en un temps record. Ce programme de nettoyage ne réinitialise pas le nettoyage forcé.	▪ Cartouche nettoyante Active Green
Rinçage sans produit nettoyant	–	Convient pour enlever les salissures solubles dans l'eau. Ce programme de nettoyage ne réinitialise pas le nettoyage forcé.	–
Rincer	–	Convient pour enlever les dépôts calcaires apparus lors de cycles de cuisson sur plaque ou à la vapeur.	▪ Cartouche Care

Vous avez la possibilité de modifier et d'enregistrer individuellement les programmes de nettoyage existants. Vous pouvez ensuite les exporter et les importer sur d'autres appareils.

**CONSEIL**

Si votre système de cuisson est raccordé à une alimentation en eau traitée, vous devez positionner l'interrupteur correspondant sur « Eau traitée ».

16.4 État des cartouches de nettoyage, d'entretien et de nettoyage

iCareSystem détecte automatiquement l'état de nettoyage et d'entretien de votre appareil.

État de nettoyage

- Si le voyant est vert, l'appareil est propre.
- Si le voyant est jaune, l'appareil est sale. Vous pouvez toutefois continuer à utiliser l'appareil jusqu'à ce que vous soyez invité à le nettoyer.


- Si le voyant est rouge, l'appareil est très encrassé. Lancez immédiatement un programme de nettoyage ou lancez-le, au plus tard, la prochaine fois qu'une demande de nettoyage s'affiche.

État d'entretien

- Si le voyant d'état d'entretien est vert, le générateur de vapeur n'est pas entartré.
- Si le voyant est jaune, le générateur de vapeur est légèrement entartré.
- Si le voyant est rouge, le générateur de vapeur est très entartré. Lancez immédiatement un programme de nettoyage ou lancez-le, au plus tard, lorsque la prochaine demande de nettoyage s'affichera.

Aperçu de la cartouche

Une représentation du niveau des différentes cartouches permet de contrôler l'état des cartouches de nettoyant.



- Les emplacements correspondants et l'état des cartouches de nettoyant sont affichés.
- Quatre barres pleines (voir emplacement 2) symbolisent une cartouche pleine.
- Les cartouches de nettoyant avec panneau d'avertissement du triangle jaune avec point d'exclamation et une barre pleine (voir emplacement 1) symbolisent une cartouche de nettoyant qui n'est plus remplie qu'à 25 %.
- Les cartouches de nettoyant avec panneau d'avertissement du triangle rouge avec point d'exclamation (voir emplacement 3) symbolisent une cartouche de nettoyant vide.
- Une cartouche grisée (voir Emplacement 4) indique l'absence de cartouche de nettoyant à cet emplacement.
- Appuyez sur la touche :  pour accéder au remplacement guidé de la cartouche.
- Suivez les instructions qui s'affichent.
- Après le remplacement de cartouches de nettoyant, confirmez à l'écran que vous avez inséré des cartouches de nettoyant pleines.

16.5 Remplacer une cartouche de nettoyant

ATTENTION

Risque de brûlure !


Pensez à vous protéger lorsque vous manipulez les cartouches de nettoyant, en portant des lunettes de protection ajustées et des gants de protection contre les produits chimiques.

INFORMATION

Manipulation des cartouches nettoyantes


- Il est interdit de retirer ou d'insérer les cartouches de nettoyant de façon arbitraire ! Remplacez uniquement les cartouches vides par des cartouches pleines.
- N'utilisez pas de cartouches de nettoyant défectueuses !
- Remplacez les cartouches de nettoyant vides, même en dehors du nettoyage, uniquement si vous y êtes invité.
- Si la cartouche de nettoyant est tombée, vérifiez qu'elle n'est pas endommagée.

Si vous avez d'autres questions concernant la manipulation correcte des cartouches de nettoyant, adressez-vous à votre RATIONAL Service Partner.



1. Appuyez sur la touche : .
2. Ouvrez la porte du local de cuisson.
3. Ouvrez la trappe de nettoyage **INFORMATION ! Ne posez rien qui pèse plus de 7 kg sur la trappe de nettoyage ouverte !** L'état des cartouches s'affiche automatiquement.
4. Sortez les cartouches vides de leur emplacement, en les tirant à l'aide des poignées encastrées.
5. Déballez les cartouches de nettoyant Active Green ou Care, enlevez le bouchon et placez la cartouche dans un emplacement vide de la réserve de produits nettoyants. Vous pouvez déterminer le nombre de cartouches de nettoyant que vous souhaitez utiliser. Il est toutefois recommandé d'utiliser deux cartouches de nettoyant Care et deux cartouches de nettoyant Active Green.
6. Il vous sera demandé si vous avez inséré une nouvelle cartouche de nettoyant.
7. Fermez la trappe de nettoyage.
8. Confirmer avec :  que vous avez inséré des cartouches de nettoyant pleines.
9. Fermez la porte de l'enceinte de cuisson.

16.6 Démarrer le nettoyage automatique.



Type 6-1/1, 6-2/1, 10-1/1, 10-2/1, 20-1/1, 20-2/1

- ✓ Les cadres suspendus sont correctement placés dans l'enceinte de cuisson.
 - ✓ Le chariot d'enfournement est correctement placé dans l'enceinte de cuisson. **INFORMATION ! Le frein d'arrêt du Chariot d'enfournement ne doit pas être actionné.**
 - ✓ Si votre appareil est muni d'un orifice de vidange des graisses intégré (option), retirez le réceptacle à graisses de l'enceinte et fermez le tuyau d'évacuation. **INFORMATION ! Cela ne s'applique pas à iHexagon.**
1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche :
 - > Si la température de l'enceinte de cuisson dépasse 75 °C, le message : « **Enceinte de cuisson trop chaude** » s'affiche
 2. Choisissez le programme de nettoyage souhaité.
 3. Vous avez maintenant la possibilité d'adapter la quantité de nettoyeur et de produit d'entretien, vous pouvez choisir d'éteindre l'appareil après le nettoyage et vous pouvez appuyer sur la touche de programmation.
 4. Ouvrez la porte de l'enceinte de cuisson.
 5. Retirez tous les bacs et toutes les plaques de l'enceinte de cuisson.
 6. Fermez la porte de l'enceinte de cuisson.
 7. La fonction Cool-Down démarre pour abaisser la température de l'enceinte de cuisson.
 8. Le nettoyage automatique démarre.
 9. Un signal sonore retentit lorsque le nettoyage automatique est terminé.
 10. Jetez les cartouches vides dans le bac de recyclage.



CONSEILS

- Si de la mousse se forme dans l'enceinte de cuisson pendant le cycle de nettoyage automatique bien que vous ayez utilisé la quantité recommandée de cartouches Active Green, vous devez faire régler l'interrupteur de mousse par le partenaire de service (niveau de service). Veuillez vous adresser à votre RATIONAL Service Partner si de la mousse continue à apparaître.

16.7 Interrompre le nettoyage automatique

Vous pouvez interrompre les programmes de nettoyage automatiques à tout moment.

1. Appuyez sur la touche tout en la maintenant enfoncée :
- > Il vous sera demandé si vous voulez vraiment arrêter le nettoyage. La durée de l'interruption sera affichée.
2. Appuyez sur la touche :

>> Le nettoyage automatique est interrompu.



CONSEIL

Si une panne d'électricité survient pendant le nettoyage automatique, celui-ci est interrompu. Le nettoyage automatique reprend lorsque le courant est rétabli.

16.8 Nettoyage forcé après heures de service

Si vous avez activé le nettoyage forcé, vous êtes invité au bout d'un temps défini à nettoyer l'appareil. Vous ne pourrez réutiliser l'appareil qu'après l'exécution du nettoyage.

1. Appuyez sur la touche :
2. Appuyez sur la touche : **Nettoyage**
3. Appuyez sur la touche : **Nettoyage forcé après des heures de service**
4. Pour activer le nettoyage forcé, appuyez sur la touche : **ON**
5. Pour régler l'heure après laquelle vous souhaitez être invité à nettoyer l'appareil, appuyez sur la touche : **Temps jusqu'à la demande de nettoyage** Veuillez noter que le temps d'exploitation et non le temps véritablement écoulé peut être réglé ici.
6. Sélectionnez sur l'échelle une valeur située entre 1-24 heures.
7. Pour régler de combien d'heures le nettoyage peut être différé après la demande, appuyez sur la touche : **Retard du nettoyage forcé**
8. Sélectionnez sur l'échelle une valeur située entre 1-24 heures.
9. Appuyez sur la touche : . Vous pouvez maintenant choisir entre les **programmes de nettoyage** standards ou ceux que vous avez créés.
10. Appuyez sur la touche : pour activer ou désactiver le **démarrage automatique du nettoyage**.
- 11.

>> Le nombre d'heures de service restants avant qu'un nettoyage ne doit être exécuté, est indiqué en bas de page.

17 Entretien

AVERTISSEMENT

Résidus de graisses ou d'aliments dans l'enceinte de cuisson

Si vous ne nettoyez pas suffisamment l'enceinte, les résidus de graisses ou d'aliments pourraient s'enflammer.

1. Nettoyez l'appareil tous les jours.
2. En cas d'incendie, laissez la porte de l'enceinte de cuisson fermée. Cela permettra d'étouffer le feu. Éteignez l'appareil. Si le feu s'est répandu, utilisez un extincteur capable d'éteindre un « feu gras ». N'utilisez jamais d'extincteur à eau ou à mousse pour éteindre un feu gras.

17.1 Consignes de sécurité générales

Voici comment éviter les brûlures :

- Laissez l'appareil et toutes les pièces fonctionnelles refroidir avant d'effectuer un nettoyage.

Voici comment éviter les dommages matériels, les blessures ou les accidents mortels :

- Lors des travaux de nettoyage, coupez l'alimentation électrique de l'appareil à l'exception du nettoyage automatique.
- Ne lavez pas le réservoir de produits d'entretien avec la douchette et ne l'aspergez pas avec un liquide quelconque.
- Nettoyez également votre appareil tous les jours si vous utilisez exclusivement le mode manuel Vapeur.
- Ne nettoyez pas les accessoires en utilisant la fonction de nettoyage automatique de l'appareil.

17.2 Intervalles de nettoyage d'AutoDose

Intervalle de nettoyage	Parties fonctionnelles
Chaque jour	▪ Enceinte de cuisson ▪ Joint d'étanchéité de l'enceinte de cuisson ▪ Porte d'enceinte de cuisson ▪ Ramasse-gouttes et du caniveau de sol ▪ Sonde de température à cœur ▪ Accessoires ▪ Douchette
Chaque semaine	▪ Parties extérieures de l'appareil ▪ Cache du LED ▪ Tableau de commande ▪ Éléments en plastique
Chaque mois	▪ Buse d'humidification ▪ Trappe de nettoyage

Les parties fonctionnelles doivent être nettoyées conformément à la fréquence d'entretien indiquée. Si nécessaire, elles peuvent toutefois faire l'objet d'un nettoyage plus fréquent.

17.3 Intervalles de nettoyage

Intervalle de nettoyage	Parties fonctionnelles
Chaque jour	▪ Enceinte de cuisson ▪ Joint d'étanchéité de l'enceinte de cuisson ▪ Porte d'enceinte de cuisson ▪ Ramasse-gouttes et du caniveau de sol ▪ Sonde de température à cœur

Intervalle de nettoyage	Parties fonctionnelles
	▪ Accessoires ▪ Douchette
Chaque semaine	▪ Parties extérieures de l'appareil ▪ Cache du LED ▪ Tableau de commande ▪ Éléments en plastique
Chaque mois	▪ Buse d'humidification

Les parties fonctionnelles doivent être nettoyées conformément à la fréquence d'entretien indiquée. Si nécessaire, elles peuvent toutefois faire l'objet d'un nettoyage plus fréquent.

17.4 Produits d'entretien

Produits d'entretien appropriés


- Nettoyez les pièces fonctionnelles suivantes à l'eau tiède à l'aide d'un chiffon et d'un détergent doux :
 - Parties extérieures de l'appareil
 - Vitre de l'enceinte de cuisson
 - Cache du LED au niveau de la porte de l'enceinte de cuisson
 - Joint d'étanchéité de l'enceinte de cuisson
- Nettoyez les accessoires à l'eau tiède à l'aide d'un chiffon et d'un détergent doux.

Produits d'entretien inappropriés

Ne nettoyez pas l'appareil, ses parties fonctionnelles ni ses accessoires avec les produits d'entretien inappropriés suivants :

- Détergents abrasifs
- Acide chlorhydrique, substances soufrées ou autres substances consommant de l'oxygène.
- Alcool non dilué, méthanol ou solvant de type acétone, benzène, toluène ou xylène
- Nettoyant pour four ou nettoyant pour grill
- Éponges à récurer avec tissu abrasif
- Paille de fer
- Nettoyeur haute pression
- Outils acérés ou pointus.

17.5 Nettoyer la porte de l'enceinte de cuisson



Nettoyer les vitres

1. Ouvrez la porte de l'enceinte de cuisson complètement jusqu'à ce qu'elle se bloque.
2. Enlevez les verrouillages des vitres en appuyant légèrement.
3. Faites pivoter les vitres de la porte de l'enceinte les unes après les autres.
4. Nettoyez les vitres de la porte d'enceinte de cuisson à l'eau tiède à l'aide d'un chiffon et d'un détergent doux.
5. Laissez les vitres de la porte sécher complètement.

Nettoyer les caches des LED

Si vous avez nettoyé les vitres de la porte d'enceinte, vous pouvez également nettoyer les caches de l'éclairage LED. Utilisez uniquement des produits de nettoyage adaptés [► 108] pour les caches des éclairages LED.

Le cache du LED se trouve entre la vitre centrale et la vitre avant de la porte de l'enceinte.

✓ Les vitres sont déverrouillées.

1. Nettoyez le cache du LED à l'eau tiède à l'aide d'un chiffon et d'un détergent doux.
2. Essuyez les résidus de détergent avec de l'eau claire et un chiffon doux.
3. Laissez le cache du LED sécher complètement.
4. Bloquez à nouveau toutes les vitres de la porte d'enceinte.

Nettoyer le joint de la porte d'enceinte de cuisson

Si vous utilisez votre appareil en continu et à haute température (plus de 260 °C) principalement avec des aliments gras et gélatineux, il se peut que les joints s'usent rapidement. Nettoyez les joints chaque jour afin d'augmenter leur durabilité.

✓ La porte d'enceinte est ouverte.

1. Nettoyez les joints de la porte d'enceinte de cuisson à l'eau tiède à l'aide d'un chiffon et d'un détergent doux.
2. Laissez les joints de la porte sécher complètement.

Nettoyage du ramasse-gouttes de porte

Si vous utilisez votre appareil en continu et à haute température (plus de 260 °C), principalement avec des aliments gras et gélatineux, il se peut que le ramasse-gouttes de porte s'encrasse rapidement. Nettoyez-le tous les jours pour garantir un niveau d'hygiène optimal.

✓ La porte d'enceinte est ouverte.

1. Nettoyez le ramasse-gouttes de porte à l'eau tiède, à l'aide d'un chiffon et d'un détergent doux.
2. Assurez-vous d'avoir éliminé les résidus alimentaires, les dépôts de graisse et les incrustations.

Nettoyer l'orifice d'écoulement du ramasse-gouttes de porte et le joint plat de l'ouverture d'écoulement


- ✓ La porte d'enceinte est ouverte.
- 1. Ouvrir d'une main l'ouverture d'écoulement, au niveau du pied d'actionnement et le maintenir fermement.
- 2. Nettoyez le joint plat et l'orifice d'écoulement avec un chiffon doux, de l'eau tiède et du liquide vaisselle doux, pour éliminer les incrustations. Maintenez fermement l'ouverture d'écoulement en position ouverte afin d'éviter tout décrochage accidentel du mécanisme.
- 3. Remettez le joint plat en position au cas où il ait glissé pendant le nettoyage.

17.6 Détartrer buse d'humidification



Outil nécessaire

- Clé hexagonale



1. Éteignez l'appareil.
2. Dévissez le cadre suspendu de gauche ainsi que le déflecteur, puis faites pivoter le déflecteur au centre de l'enceinte de cuisson. **INFORMATION ! Vérifiez la bonne position des inserts en plastique. Assurez-vous que les inserts en plastique des cadres suspendus et du déflecteur sont bien en place lors du montage et du démontage. Une mauvaise fixation des inserts en plastique peut entraîner la formation d'étincelles et endommager durablement l'appareil.**
3. Dévissez les écrous de la buse d'humidification à l'aide de la clé hexagonale (A).
4. Enlevez la buse d'humidification.
5. **⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de brûlure ! Lorsque vous manipulez du détartrant, portez un masque et des gants de protection contre les produits chimiques pour vous protéger.** Placez la buse d'humidification dans le détartrant (B).
6. Laissez la buse d'humidification dans le détartrant jusqu'à ce que tout le calcaire soit dissout.
7. Sortez la buse détartrée du détartrant.
8. Rincez la buse minutieusement avec de l'eau et laissez-la sécher complètement.
9. Remontez la buse d'humidification en sens inverse.

17.7 Nettoyer le filtre à air

INFORMATION

Des jets d'eau pénètrent dans l'appareil si le filtre à air n'est pas monté correctement.

Seul un montage correct du filtre à air peut garantir une protection optimale contre les jets d'eau.

1. Faites glisser le filtre à air dans l'appareil jusqu'à ce qu'il se bloque.

INFORMATION

N'utilisez pas d'objets pointus

N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants, tels que des couteaux, pour ouvrir le cache du filtre, car cela pourrait endommager le porte-filtre.



Outil nécessaire

- Tournevis



1. Enfoncez le tournevis dans les encoches situées au niveau du cache du filtre à air (A).
2. Retirez le cache du filtre à air.
3. Dégagez le filtre à air (B).
4. Lavez le filtre à air au lave-vaisselle et laissez-le sécher complètement.
 - > Si le filtre à air n'est pas complètement propre une fois passé au lave-vaisselle, il doit être remplacé.
5. Une fois le filtre à air nettoyé, repoussez-le dans l'appareil.
6. Remettez le cache du filtre dans l'appareil.

Type , 6-1/1

17.8 Nettoyer le tableau de commande



⚠ ATTENTION ! Risque de coupure ! La molette de sélection rapide est coupante. Portez des gants de protection lorsque vous nettoyez la molette de sélection rapide ainsi que les surfaces situées sous la molette.

1. Retirez la molette de sélection rapide à la main et sans outil.
2. Nettoyez la molette de sélection rapide ainsi que les surfaces situées sous la molette avec un chiffon doux.
3. Réinsérez la molette de sélection rapide.

Si votre appareil est équipé d'un tableau de commande verrouillable, vous devez d'abord l'ouvrir ainsi que la protection avant de pouvoir nettoyer le tableau de commande.

Verrouillez l'écran avant de le nettoyer. Vous évitez ainsi le démarrage de répertoires de cuisson, l'exécution d'actions ou l'accès à des fonctions involontaires.

1. Appuyez sur la touche tout en la maintenant enfoncée : 
 - > Au bout de quelques secondes, le verrouillage de l'écran est activé et le symbole s'affiche : 
2. Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon doux.
3. Pour déverrouiller l'écran, appuyez sur la touche ci-contre tout en la maintenant enfoncée : 
 - > Ce symbole s'affiche : 
4. Retirez la molette de sélection rapide à la main et sans outil.
5. Nettoyez la molette de sélection rapide ainsi que les surfaces situées sous la molette avec un chiffon doux.
6. Réinsérez la molette de sélection rapide.

17.9 Nettoyer la douchette

1. Tirez le tuyau de la douchette complètement et maintenez-le.
2. Nettoyez la douchette et le tuyau à l'aide d'une éponge douce.
3. En cas de tartre tenace, utilisez du vinaigre de table dilué pour nettoyer la douchette et le tuyau.

17.10 Nettoyer les accessoires

INFORMATION

Ne laissez pas les accessoires dans l'appareil pendant le nettoyage automatique.

Ne laissez jamais d'accessoires dans l'appareil pendant le nettoyage automatique. Cela pourrait endommager votre appareil ou vos accessoires.

1. Laissez refroidir les accessoires avant de les laver.
2. Ôtez les résidus d'aliments et les dépôts de graisse, fécule et blancs d'œuf à l'aide d'un chiffon doux.
3. Si l'accessoire est très encrassé, faites-le tremper dans l'eau tiède et lavez-le ensuite à l'aide d'un chiffon doux.

17.11 Nettoyer le tuyau d'aération du tronçon d'évacuation

Si votre appareil a été raccordé à un siphon déjà présent lors de l'installation, un tuyau d'aération a été monté sur le tronçon d'évacuation. Si l'eau est douce ou si l'appareil est raccordé à un adoucisseur d'eau et si vous utilisez souvent les programmes de nettoyage **moyen** et **fort** la mousse qui se forme lors du nettoyage est conduite dans le tuyau d'aération. Afin de garantir une évacuation correcte de la mousse, nettoyez le tuyau d'aération une fois par semaine.


1. Remplissez le tuyau d'aération d'eau chaude jusqu'à ce qu'il soit propre et sans résidu. L'eau doit être à 60°C.

18 Inspiration et aide

18.1 Assistant de recherche

L'assistant de recherche de votre système de cuisson facilite la recherche de modes de cuisson intelligents, de programmes personnalisés, de paramètres et d'exemples d'application.

1. Dans la barre de menu, appuyez sur la touche : .
2. Veuillez saisir un mot-clé. La recherche intégrée dans le texte garantit des résultats précis malgré les erreurs de frappe ou les orthographes similaires.



- > Pendant que vous tapez, des résultats de recherche sont proposés dans la langue réglée pour l'appareil. Le chemin affiché permet de localiser le résultat trouvé sur l'appareil.
 - > Les résultats de la recherche sont répartis dans les catégories **iCookingSuite** , **Exemples d'application** , **Programmes personnalisés**  et **Réglages** .
 - > Vous pouvez filtrer les résultats en fonction de modes de cuisson intelligents, de vos programmes personnalisés, de vos réglages et d'exemples d'application.
3. Cliquez sur l'icône souhaitée pour afficher les résultats de la recherche.

L'assistant de recherche vous permet de démarrer directement des répertoires de cuisson, vos programmes personnalisés ou des exemples d'application à partir de la recherche. Il vous aide également à comprendre quels plats se trouvent dans quels répertoires de cuisson. Il offre ainsi une solution complète pour une expérience culinaire optimisée.

18.2 Assistance téléphonique

ChefLine®

Si vous avez des questions liées à des applications ou des recettes, nous vous aiderons volontiers par téléphone. Une aide rapide et simple, de chef à chef, 365 jours par an. Il vous suffit d'appeler notre ^{ChefLine®} RATIONAL. Vous trouverez les numéros sur l'autocollant ChefLine® apposé sur la porte d'enceinte de cuisson ainsi que sur le site rational-online.com.

Partenaire S.A.V. RATIONAL

Nos appareils sont fiables et durent longtemps. Si un souci technique devait toutefois survenir, les RATIONAL Service Partners vous fourniraient une aide rapide. Fourniture de pièces de rechange garantie et dépannage d'urgence pendant les weekends inclus. Vous trouverez le numéro sous Paramètres > Service ou sur rational-online.com.

18.3 Aide en cas d'intervention

18.3.1 Transférer automatiquement les données de maintenance à ConnectedCooking

Lorsque vous connectez votre appareil à ConnectedCooking, vous pouvez sélectionner le transfert automatique des données de maintenance à ConnectedCooking à intervalles réguliers.

✓ Vous avez connecté votre appareil à ConnectedCooking [► 98].

1. Appuyez sur la touche : 
2. Appuyez sur la touche :  **ConnectedCooking**
3. À côté de **Transfert automatique des données de maintenance**, appuyez sur le bouton : **ON**


>> Les données de maintenance sont automatiquement transférées à ConnectedCooking. Vous pouvez consulter les données dans votre compte sur connectedcooking.com ou dans l'application ConnectedCooking-App.

18.3.2 Consulter les données de maintenance

Vous pouvez consulter les données de maintenance dans les paramètres. Vous trouverez de plus amples informations ici : Maintenance [► 89]

18.4 Résolution de problème

Si vous voyez apparaître un message d'erreur, vous pouvez le glisser sur le côté avec le doigt en attendant une assistance. Le message d'erreur est réduit et représenté sur le côté par un symbole rouge. Appuyez sur ce symbole pour afficher le message d'erreur de nouveau en grand.



Veillez contacter votre RATIONAL Service Partner en cas de message d'erreur quel qu'il soit. Conservez toujours le numéro de série de votre appareil ainsi que le numéro de version du logiciel installé. Les deux informations sont disponibles dans le message d'erreur.

18.4.1 Messages d'erreur Chauffage générateur de vapeur

Message d'erreur	Causes	Cuisson possible
Service 10	Le système automatique SC est défectueux	Oui
Service 11	L'alimentation en eau du générateur de vapeur est défectueuse.	Oui

Message d'erreur	Causes	Cuisson possible
Service 12	La mesure de la quantité d'eau est défectueuse.	Oui
Service 13	La détection du niveau d'eau dans le générateur de vapeur est défectueuse.	Seul le mode Air pulsé est encore disponible.
Service 20.8	La sonde de température à cœur est défectueuse.	Seul le mode Air pulsé est encore disponible.
Service 28.4	La limite de température de l'enceinte de cuisson est dépassée.	Seul le mode Air pulsé est encore disponible.
Service 42.1	L'alimentation en eau est défectueuse.	Seul le mode Air pulsé est encore disponible.
Service 43.1	L'alimentation interne en eau ne se ferme pas.	Seul le mode Air pulsé est encore disponible.
Service 46.1	L'alimentation en eau est défectueuse.	Oui

18.4.2 Messages d'erreur Chauffage air pulsé

Message d'erreur	Causes	Cuisson possible
Service 20.1	La sonde de température à cœur est défectueuse.	Non
Service 28.1	La limite de température du générateur de vapeur est dépassée.	Non
Service 28.2	La limite de température de l'enceinte de cuisson est dépassée.	Non
Service 34.1	La communication interne des données est défectueuse.	Non
Service 34.2	La communication interne des données est défectueuse.	Non
Service 34.4	La communication interne des données est défectueuse.	Non
Service 42.3	L'alimentation en eau est défectueuse.	La fonction Humidification n'est pas disponible.
Service 42.6	L'alimentation en eau est défectueuse.	Oui
Service 43.3	L'alimentation interne en eau ne se ferme pas.	Seul le mode Air pulsé est encore disponible.

18.4.3 Messages d'erreur Humidité

Message d'erreur	Causes	Cuisson possible
Service 20.2	La sonde de température à cœur est défectueuse.	Oui
Service 20.4	La sonde de température à cœur est défectueuse.	Oui
Service 30	La mesure du taux d'humidité est défectueuse.	Oui
Service 36	Le capteur de pression différentielle est défectueux.	Oui
Service 37	Le capteur de pression différentielle est défectueux.	Oui
Service 42.2	L'alimentation en eau est défectueuse.	Oui
Service 43.2	L'alimentation interne en eau ne se ferme pas.	Seul le mode Air pulsé est encore disponible.

18.4.4 Messages d'erreur concernant le nettoyage

Message d'erreur	Causes	Cuisson possible
Service 25	La quantité d'eau nécessaire pour iCareSystem est insuffisante.	–
Service 26	Le robinet ne trouve pas la position ouvert .	Non
Service 27	Le robinet ne trouve pas la position fermé .	Non
Service 34.8	Le nettoyage automatique ne fonctionne pas.	Oui
Service 43.6	L'alimentation interne en eau ne se ferme pas.	Seul le mode Air pulsé est encore disponible.
Service 47.1	La pompe d'évacuation est défectueuse.	Oui
Service 47.2	La pompe d'évacuation est défectueuse.	Oui
Service 48.1	La pompe de circulation est défectueuse.	Oui
Service 48.2	La pompe de circulation est défectueuse.	Oui
Service 110	Une erreur est survenue dans la pompe SC pendant le nettoyage automatique.	Non
Service 120	Une erreur est survenue dans la détection du niveau d'eau pendant le nettoyage automatique.	Non

18.4.5 Messages d'erreur iCareSystem – Care

Message d'erreur	Causes	Cuisson possible
Service 40	La quantité de liquide d'entretien requise par iCareSystem est insuffisante.	Oui
Service 42.4	L'alimentation en eau est défectueuse.	Oui
Service 43.4	L'alimentation interne en eau ne se ferme pas.	Seul le mode Air pulsé est encore disponible.
Service 49.1	L'alimentation en eau est défectueuse.	Oui
Service 49.2	L'alimentation en eau est défectueuse.	Oui

18.4.6 Centre de notification

Message d'erreur	Causes	Cuisson possible
Service 17	Le type d'appareil est défectueux.	Non
Service 29	La température de la platine est trop élevée	Non
Service 31.1	La sonde de température à cœur dans l'enceinte est défectueuse.	En effet, vous ne pouvez pas utiliser la sonde de température à cœur.
Service 31.2	La sonde de température à cœur dans l'enceinte est défectueuse.	En effet, vous ne pouvez pas utiliser la sonde de température à cœur.
Service 34.16	La communication interne des données est défectueuse.	Oui
Service 34.64	La communication interne des données est défectueuse.	Oui
Service 34 400	La communication interne des données est défectueuse.	Oui

Message d'erreur	Causes	Cuisson possible
Service 41	La buse d'humidification ou le tuyau d'humidification est entartré.	La fonction Humidification n'est pas disponible.
Service 50	L'horloge en temps réel du CPU n'est pas initialisée. Réglez la date et l'heure.	Oui
Service 51	La batterie est défectueuse	Oui
Service 52.1	L'éclairage de l'enceinte ne fonctionne pas correctement.	Oui
Service 52.2	L'éclairage de l'enceinte ne fonctionne pas correctement.	Oui
Service 72	La température de déclenchement d'une sonde de température à cœur a été dépassée.	Non

18.4.7 Messages d'erreur concernant le micro-ondes

Message d'erreur	Causes	Cuisson possible
Service 70.3	Panne du ventilateur de refroidissement du micro-ondes	Non
Service 70.4	Panne du ventilateur de refroidissement du micro-ondes	Non
Service 71.3	Panne du bloc d'alimentation du micro-ondes	Non
Service 71.4	Panne du bloc d'alimentation du micro-ondes	Non
Service 73.64	Surchauffe du micro-ondes	Non
Service 73.128	Surchauffe du micro-ondes	Non
Service 73.256	Surchauffe du micro-ondes	Non
Service 73.512	Surchauffe du micro-ondes	Non
Service 77.1	Chaîne de sécurité interrompue	Non
Service 77.2	Dysfonctionnement du magnétron	Non
Service 77.3	Dysfonctionnement du magnétron	Non
Service 77.4	Dysfonctionnement du magnétron	Non
Service 77.5	Dysfonctionnement du magnétron	Non
Service 77.7	Dysfonctionnement du magnétron	Non
Service 77.8	Défaut système de détection de porte	Non
Service 77.11	Chaîne de sécurité interrompue	Non
Service 77.12	Dysfonctionnement du magnétron	Non
Service 77.13	Dysfonctionnement du magnétron	Non
Service 77.14	Dysfonctionnement du magnétron	Non
Service 77.15	Dysfonctionnement du magnétron	Non

19 Entretien

Vous pouvez effectuer vous-mêmes les travaux de maintenance suivants :

- Remplacer le filtre à air avant
- Remplacer le joint de la porte d'enceinte

Type , 6-1/1

19.1 Remplacer le filtre à air avant



Outil nécessaire

- Tournevis



✓ Un message s'affiche invitant à remplacer le filtre à air.

1. Enfoncez le tournevis dans les encoches situées au niveau du cache du filtre.
2. Retirez le cache du filtre à air.
3. Retirez le filtre à air.
4. Faites glisser le nouveau filtre à air dans l'appareil jusqu'à ce qu'il se bloque.
5. Remettez le cache du filtre dans l'appareil.

Type , 6-1/1

INFORMATION

Des jets d'eau pénètrent dans l'appareil si le filtre à air n'est pas monté correctement.

Seul un montage correct du filtre à air peut garantir une protection optimale contre les jets d'eau.

1. Faites glisser le filtre à air dans l'appareil jusqu'à ce qu'il se bloque.

INFORMATION

Remplacer les filtres à air latéraux

Les filtres à air latéraux peuvent uniquement être remplacés par les techniciens SAV de RATIONAL.

19.2 Remplacer le joint de la porte d'enceinte



1. Ouvrez la porte de l'enceinte de cuisson.
2. Retirez le joint de la porte d'enceinte de son logement et jetez-le.
3. Humidifiez la lèvre de retenue du joint neuf avec de l'eau savonneuse.
4. Enfoncez d'abord les bords du joint dans le bord de son logement.
5. Puis enfoncez le reste du joint dans son logement.

20 Transport

20.1 Transporter un appareil

AVERTISSEMENT

Déplacer l'appareil ou le Combi-Duo avec les freins d'arrêt serrés peut endommager les roulettes.

Une détérioration des roulettes risque de faire basculer l'appareil ou le Combi-Duo et de vous blesser.

1. Desserrez les freins d'arrêt des roulettes avant de transporter ou de déplacer l'appareil ou le Combi-Duo.
2. Déplacez toujours l'appareil ou le Combi-Duo à deux afin de garantir un transport sûr.

AVERTISSEMENT

Une modification de l'orientation des roulettes directrices avec les freins d'arrêt serrés peut endommager les roulettes.

Une détérioration des roulettes directrices risque de faire basculer l'appareil ou le Combi-Duo et de vous blesser.

1. Si les roulettes directrices dépassent du dessous de l'appareil ou de la table de soubassement et que vous souhaitez les orienter différemment, desserrez d'abord le frein d'arrêt puis bougez les roulettes.
2. Ne donnez pas de coups de pied sur les roulettes directrices.

ATTENTION

Les appareils peuvent basculer lors du transport au-dessus des seuils ou sur des surfaces inclinées.

Le fait de pousser les appareils par-dessus des seuils ou sur des surfaces inclinées peut faire basculer l'appareil et vous blesser.

1. Faites preuve de prudence lorsque vous poussez les appareils par-dessus des seuils et sur des surfaces inclinées.

ATTENTION

Les appareils et Combi-Duo sur roulettes risquent de basculer lors de leur transport ou de leur déplacement


Si votre appareil est monté sur roulettes ou votre Combi-Duo sur support à roulettes et que vous oubliez de desserrer le frein d'arrêt avant de le transporter ou de le déplacer, l'appareil ou le Combi-Duo risquent de basculer et de vous blesser.

1. Desserrez les freins d'arrêt des roulettes avant de transporter ou de déplacer l'appareil ou le Combi-Duo.
2. Resserrez les freins d'arrêt des roulettes après le transport.

Vous pouvez déplacer les appareils sur tables de soubassement mobiles ou sur roulettes.

✓ Le générateur de vapeur est vidé et le boîtier Cleanjet est vidangé. **Les deux points mentionnés ne doivent être effectués que par un seul Service Partner.**

1. Avant de transporter l'appareil dans un autre endroit, il est nécessaire de débrancher tous les raccordements dans les règles de l'art : réseau électrique, alimentation en eau, évacuation des eaux usées.
2. Si vous avez transporté l'appareil dans un nouveau lieu, vous devez le raccorder dans les règles de l'art au réseau électrique, à l'alimentation en eau et à l'évacuation des eaux usées et serrer les freins d'arrêt de la table de soubassement mobile ou des roulettes directrices.



3. Si vous voulez déplacer l'appareil un peu en avant lors du nettoyage, desserrez les freins d'arrêt de la table de soubassement mobile ou des roulettes directrices.
4. Tirez l'appareil vers l'avant avec précaution.
5. Quand vous avez terminé le nettoyage de la cuisine, remettez l'appareil en place avec prudence et resserrez les freins d'arrêt.

21 Mise hors service et élimination

21.1 Mise hors service

Contactez votre Service Partner RATIONAL si vous voulez mettre l'appareil hors service.

21.2 Élimination



Les appareils usagés contiennent des matériaux recyclables. Éliminez les appareils usagés de façon écologique en les déposant dans des centres de recyclage appropriés.

22 Caractéristiques techniques

Veillez également respecter les caractéristiques techniques indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil. La plaque signalétique se trouve à gauche à côté du tableau de commande.

22.1 Appareils avec raccordement électrique

	Valeur
Classe de protection	VCC 50
Conditions ambiantes	41 à 104 °F
Émission de bruit aérien	≤ 60 dBA
Norme Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Fréquence et puissance d'émission max. WLAN	2,4 GHz / 19,5 mW

22.2 Types et noms des modèles

La désignation du type et les noms des modèles se distinguent sur la plaque signalétique. Vous trouverez les correspondances dans ce tableau.

Type	Nom du modèle
LM400	iHexagon 6-1/1

22.3

22.4 Conformité

22.4.1 Appareils avec raccordement électrique

Cet appareil est conforme aux directives européennes suivantes :

- Directive 2014/53/UE relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques
- Directive 2006/42/UE relative aux machines
- Directive 2014/30/UE relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique
- Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, y compris 2015/863/EU

Cet appareil est conforme aux normes européennes suivantes :

- EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017
- EN 60335-2-42:2002 + A1:2008 + A11:2012
- EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
- EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN55014-2:2015
- EN 62233:2008
- EN 1717:2000

Cet appareil est conforme aux directives suivantes pour les États-Unis et le Canada :

- UL 197 - Standard for Commercial Electric Cooking Appliances
- CSA C22.2 No. 109 – Commercial Cooking Appliances

23 Regulatory Information

Canada

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC: 25504-LM21

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC: 25504-LM21

USA

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC ID: 2AU16Y-LM21

USA

Precautions To Be Observed Before And During Servicing To Avoid Possible Exposure To Excessive Microwave Energy

- (a) Do not operate or allow the oven to be operated with the door open.
- (b) Make the following safety checks on all ovens to be serviced before activating the magnetron or other microwave source, and make repairs as necessary: (1) Interlock operation, (2) proper door closing, (3) seal and sealing surfaces (arcing, wear, and other damage), (4) damage to or loosening of hinges and latches, (5) evidence of dropping or abuse.
- (c) Before turning on microwave power for any service test or inspection within the microwave generating compartments, check the magnetron, wave guide or transmission line, and cavity for proper alignment, integrity, and connections.
- (d) Any defective or misadjusted components in the interlock, monitor, door seal, and microwave generation and transmission systems shall be repaired, replaced, or adjusted by procedures described in this manual before the oven is released to the owner.
- (e) A Microwave leakage check to verify compliance with the Federal performance standard should be performed on each oven prior to release to the owner.

PTFEs

This product contains PTFE.

For more information about (PFAS-) chemicals in this product, visit: <https://rat.ag/pfas>



Index

A

Activer / désactiver le mode démo	74
Affichage	
ouvrir	69
Aide	
Sélectionner l'aide sur l'appareil	19
Allumer l'appareil	17
Appareil	
charger	33
commander par des gestes	19
Arrêter le cycle de cuisson	33, 36, 42
Assistant de recherche	113

B

Badigeonner	33
Buse d'humidification	
Détartrage	110

C

Climat de l'enceinte de cuisson	
Air pulsé	41
Combinaison vapeur et air pulsé	40
Vapeur	39
Cockpit	35
Coloration finale	35
Confirmer l'action	33
ConnectedCooking	
Enregistrer l'appareil avec smartphone	99
Enregistrer l'appareil sans téléphone intelligent	99
Consignes de sécurité	
générales	12
continuer avec le temps	35
Cuisine du monde	
sélectionner la cuisine du monde primaire	75
sélectionner la cuisine du monde secondaire	76
Cuisson Delta-T	32
Cuisson manuelle	
Air pulsé	42
Combinaison vapeur et air pulsé	41
Vapeur	40

D

Date	69
régler	70
Degré de cuisson	32
Degré de rissolage	30
Détartrage	
Buse d'humidification	110
Données HACCP	
Exporter les données HACCP sur une période donnée	82
exporter toutes les données HACCP	82
Douchette	

nettoyer	112
Types de jets	25
utiliser	25

E

Éclairage	
régler	71
Entretien	
Accessoires	112
Douchette	112
Molette de sélection rapide	112
Remplacer le joint	119
Tableau de commande	111
Épaisseur du produit à cuire	31
Éteindre l'appareil	17

F

Favoris	
Enregistrer le réglage en tant que favori	69
Filtre à air	
Nettoyage	111
Fonction Cool Down	38
Fonctionnement continu	31
Format de la température	
régler	70

G

Gestes	19
Nettoyage	109

H

Heure	69
régler	70
Synchroniser l'heure via ConnectedCooking	70
Humidification	32, 38
Humidité de l'enceinte de cuisson	31, 32

I

Images utilisateur	
Exporter les images	82
Importer les images	81
supprimer toutes mes images	82
Inciser	33
Interruption	36, 42
Invitations	
charger	33
iProductionManager	
Contrôle de la combinaison	48
Logique de placement	49

L

l'économiseur d'écran	
activer au bout de x min	71
activer ou désactiver	71
Langue	

Régler la langue de l'interface utilisateur	69
Luminosité de l'écran	
régler	71
régler la temporisation au bout de x min	71

M

Maintenance	
Remplacer le filtre à air	118
Maintenir la température à cœur	34
Maintien	34
Mélanger	33
Mode Boost	33
Molette de sélection rapide	20
nettoyer	111

N

Nettoyage	
Cache des LED	109
Filtre à air	111
Joint de la porte d'enceinte	109
Nettoyage rapide	102
Porte d'enceinte de cuisson	109
Nettoyage automatique	
Programmes de nettoyage	102
Nettoyage forcé	106
Nettoyer le cache pour LED	109
Nouveau chargement	34
Nuage de vapeur	33

P

Panier de cuisson	
démarrer	61
enregistrer	60
programmation	59
vérifier	60
Piquer	33
Porte d'enceinte de cuisson	
Nettoyage	109
Nettoyer le cache du LED	109
Nettoyez les joints	109
Pousse	32
Préchauffage	34
Produits d'entretien	
Détergents inappropriés	108
Produits d'entretien appropriés	108
Profil	
activer	85, 94
ajouter un nouveau profil	92
modifier	92
nouveau profil	92
supprimer	95
Profils utilisateur	
Exporter les profils	81
Importer les profils	81
Programme	

créer manuellement	55
créer un programme intelligent	57
démarrer un programme manuel	61
enregistrer	57
exporter	81
Importer	81
supprimer tous mes programmes	81

Programmes de nettoyage	
Fort	102
Léger	102
Moyen	102
Programmes de nettoyage (rinçage sans produit nettoyant)	102

R

Réaliser la maintenance soi-même	118
Réglages	
Enregistrer en tant que favori	69
Réglages de base du système de cuisson	
exporter tous les réglages de base du système de cuisson	82
importer tous les réglages de base du système de cuisson	82
Régler le format du temps de cuisson	76
Régler le volume sonore général	71
Remplacer le filtre à air	118
Remplacer le joint	119
remplir	33
Répertoire de cuisson	
Démarrer un mode de cuisson intelligent	61
Surveiller un mode de cuisson intelligent	35
Replacer la sonde de température à cœur	33
Rincer	102

S

Sonde de température à cœur	
Aliments de petite taille	23
Filets de poisson	24
Gros morceaux de viande	23
La piquer dans l'aliment	22
Légumes	24
Message d'erreur	24
piquer	23, 24
Poissons entiers	24
Poulet entier	24
repositionner	34
Steak	23
Supprimer	25
Viennoiseries	24

T

Tableau de commande	
nettoyer	112
Taille de l'aliment à cuire	31
Température à cœur	32
Température d'ébullition	37
Température de l'enceinte de cuisson	31, 37

Air pulsé	41
Combinaison vapeur et air pulsé	40
Vapeur	39
Temps de cuisson	31
Temps restant	34
Tonalité	
régler	71

U

Utiliser l'appareil	
Molette de sélection rapide	20

V

Vitesse du ventilateur	33, 38
------------------------	--------

RATIONAL AG

Siegfried-Meister-Straße 1

86899 Landsberg am Lech

Tel. +49 (0)8191 3270

Fax +49 (0)8191 21735

info@rational-online.com

rational-online.com