

Specyfikacje przetargów / karty danych

Podłączany na zewnątrz czujnik temperatury rdzenia do urządzeń stołowych



Numer artykułu

60.76.317

Opis

Zewnętrzny czujnik temperatury rdzenia ma sześć punktów pomiarowych i można stosować go jako zamiennik wewnętrznego czujnika temperatury rdzenia w urządzeniach iCombi Pro lub iCombi Classic



Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Z tego urządzenia można korzystać wyłącznie w celach komercyjnych, np. w kuchniach restauracyjnych, kuchniach dużych, przemysłowych w szpitalach, w szkołach oraz sklepach mięsnych. Każdy inny rodzaj użytkowania jest niezgodny z przeznaczeniem i niebezpieczny. RATIONAL AG nie przejmuje odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Cechy

- Skrzynka przyłączeniowa USB z 6-punktowym czujnikiem temperatury rdzenia oraz kablem USB ze specjalną, wodoodporną wtyczką do stosowania w urządzeniach stołowych
- Możliwość zastosowania w trybie ręcznym we wszystkich piecach konwekcyjno-parowych wyprodukowanych po 05/2020 r.
- Możliwość zastosowania w wszystkich rozmiarach urządzeń, z wyjątkiem XS 6-2/3. W tym celu wymagany jest adapter USB

Specyfikacje techniczne

Przyłącze: Specjalna wtyczka do gniazda USB, wodoodporna

Typ	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)
Kabla przyłączeniowego:	1.250		
Kabla czujnika temperatury rdzenia:	1.000		
Uchwyt magnetyczny:	52	266	10
Uchwyt czujnika temperatury rdzenia:	73	267	31

Wymiary i masa

Masa:	1,2 kg
-------	--------

Materiał

Skrzynka przyłączeniowa USB:	Tworzywo sztuczne PA6 Durethan
Uchwyt na czujnik temperatury rdzenia:	Stal szlachetna
Uchwyt magnetyczny do skrzynki przyłączeniowej:	Stal szlachetna
Czujnik temperatury rdzenia:	Stal szlachetna

Wposażenie/Zakres dostawy

- 6-punktowy czujnik temperatury rdzenia
- Uchwyt magnetyczny
- Skrzynka przyłączeniowa USB
- Uchwyt do bezpiecznego przechowywania czujnika temperatury rdzenia, gdy nie jest on używany

Specyfikacje przetargów / karty danych

Podłączany na zewnątrz czujnik temperatury rdzenia do urządzeń stołowych



Wskazówka

- Artykuł nie nadaje się do stosowania w trybie mikrofal ani w połączeniu z iCombi Combi-Duo w wersji morskiej
- Podłączany na zewnątrz czujnik temperatury rdzenia wraz ze skrzynką przyłączeniową USB można stosować tylko w połączeniu z iCombi Pro (z wyjątkiem typu XS) lub iCombi Classic.
- Możliwość zamówienia dodatkowo: Zestaw przedłużający do bezpiecznego i higienicznego montażu oraz elastycznego zastosowania czujnika temperatury rdzenia USB w innym systemie gotowania iCombi, art. nr 60.76.876