


Почнемо!

Короткий посібник з використання.



1 Режими роботи



Пара



Гаряче
повітря



Комбінація

3 Меню



Режим про-
грамування



Автоматичне
очищення



Налаштування

2 Параметри приготування



Вологість в робочій
камері



Температура в
робочій камері



Час приготування



Внутрішня
температура

4 Додаткові функції



Розігрів



Функція охоло-
дження Cool-Down







Швидкість повітря



Приготування з контро-
лем різниці температур
(«дельта Т»)

Режим програмування.

Створення нової програми.



1. Натисніть кнопку, ≡ а потім кнопку . На екрані відображається список програм.
2. Натисніть кнопку +.
3. За допомогою центрального регульовального коліщатка задайте назву програми. Підтвердіть введені дані, натиснувши . Кнопки режимів роботи почнуть блимати.
4. Оберіть потрібний режим роботи й налаштуйте параметри приготування і додаткові функції для цього етапу. Збережіть етап приготування, натиснувши .
5. Додайте наступний етап приготування . Оберіть режим роботи, параметри приготування і додаткові функції. Збережіть етап приготування.
6. Щоб зберегти програму, натисніть .