


Come funziona

Guida rapida.



1 Barra dei menu

- Home
- Modalità manuali
- iCookingSuite
- iZoneControl
- Modalità programmazione
- Regolazione dell'altezza (opzionale)
- Assistente di ricerca



2 Modalità manuali

- Bollire
- Spadel-lare
- Friggere in immersione
- Cottura a pressione

3 Preferiti



4 Modalità intelligenti


- Piatti a base di uova
- Carne
- Pesce
- Dessert
- Contorni
- Zuppe e salse

5 Metodi di cottura intelligenti

- Finishing
- Spadel-lare
- Bollire
- Brasare
- Pressione
- Friggere in immersione

Gli assistenti intelligenti.

iCookingSuite



- › Premere il tasto iCookingSuite  e selezionare un alimento, ad es. carne, arrostito al naturale + impanato.
- › Selezionare i parametri di cottura, ad es. sensore termico, doratura o tempo di cottura.
- › Caricare il sistema di cottura. Dopo il carico, il percorso di cottura si avvia automaticamente e segnala quando è necessaria un'azione o è stata raggiunta la fine della cottura.

iZoneControl



Tavola delle comande
con tipologie di cottura

Suddivisione della
vasca in 2 zone

- › Premere il tasto iZoneControl  e selezionare una suddivisione della vasca.  Ogni zona può essere utilizzata con temperature diverse. Le superfici non utilizzate rimangono fredde.
- › Selezionare una tipologia di cottura dalla bacheca delle comande  e trascinare la comanda nella zona desiderata. La cottura si avvia automaticamente.
- › Le tipologie di cottura possono essere gestite come comande in carrelli preprogrammati.

Assistente di ricerca/Guida



Area del filtro

Risultati di ricerca

"/>' data-bbox="535 727 923 932" data-label="List-Group">

- › Accanto alla lente di ingrandimento digitare un termine di ricerca nel campo di immissione. Con gli appositi filtri è possibile filtrare l'elenco dei risultati.
- › Toccare il risultato desiderato per passare direttamente al contenuto cercato. Gli esempi applicativi vengono avviati direttamente con i parametri di cottura preimpostati.
- › Tramite il simbolo  si apre direttamente la Guida che mostra sempre i contenuti della schermata attuale.